

MAGIS HERCULES PRO 4-6-9

Tepelné čerpadlo pozostávajúce z: - vnútorná jednotka UI MHP BP - vonkajšia kondenzačná jednotka AUDAX PRO 4 - 6 - 9 V2



Pokyny a upozornenia Inštalačný technik Používateľ Servisný technik



INDEX

Váže	ný zákazník, 4
Použ	ívané bezpečnostné symboly
Osob	oné ochranné prostriedky 6
1	Inštalácia vnútornej jednotky7
1.1	Popis výrobku7
1.2	Upozornenia pri inštalácii7
1.3	Základné rozmery vnútornej jednotky10
1.4	Minimálne inštalačné vzdialenosti vnútornej jednotky 11
1.5	Hydraulické pripojenie vnútornej jednotky 12
1.6	Pripojenie chladiaceho potrubia12
1.7	Elektrické pripojenie
1.8	Zónová riadiaca jednotka (Doplnková výbava) 18
1.9	Sondy okolitej teploty a vlhkosti MODBUS
	(Doplnková výbava)18
1.10	Priestorové chronotermostaty (Doplnková výbava) 19
1.11	Regulátor vlhkosti ON/OFF (Doplnková výbava)
1.12	Vonkajšia sonda teploty (Doplnková výbava) 20
1.13	Nastavenie tepelnej regulácie
1.14	Plnenie zariadenia
1.15	Prevádzkové limity
1.16	Uvedenie vnútornej jednotky do prevádzky (zapnutie) 23
1.17	Obehové čerpadlo
1.18	Kotol na teplú úžitkovú vodu
1.19	Súpravy na objednávku
1.20	Hlavné komponenty
r	Návod na použitia a údržbu 22
2	Věsebecné upozornanie 22
2.1	V seobeche upozofficina
2.2	Ovlédací papal
2.5	Doužitie systému 35
2.4	Prevádzkový režim 36
2.5	Manu Parametre a informácia
2.0	Signalizácia portích a anomálií
2.7	Obnovenie tlaku vo vykurovacom svetéme
2.0	Vypustenie systému 63
2.9	Vyprázdnenie okruhu úžitkovej vody 63
2.10	Vypruzenienie okruniu uzikovej vody
2.11	Čistenie plášťa 63
2.12	Definitívne vypnutie 62
2.13	Deminuvne vypnute

3	Pokyny na údržbu a počiatočnú kontrolu	. 64
3.1	Všeobecné upozornenia	. 64
3.2	Počiatočná kontrola	. 64
3.3	Ročná kontrola a údržba spotrebiča	. 65
3.4	Údržba vzduchových rebrovaných zväzkov	. 65
3.5	Hydraulická schéma	. 66
3.6	Elektrická schéma	. 67
3.7	Filter systému	. 75
3.8	Prípadné problémy a ich príčiny	. 75
3.9	Programovanie elektronickej karty	. 76
3.10	Nastavenie parametrov pred zapnutím	. 87
3.11	Funkcia BOOST TÚV	. 88
3.12	Funkcia ochrany proti baktérii Legionella	. 88
3.13	Funkcia recirkulácia TÚV	. 88
3.14	Ochranná funkcia pred zablokovaním čerpadla	. 88
3.15	Funkcia proti zablokovaniu trojcestného ventilu	. 88
3.16	Funkcia korekcie požadovanej hodnoty systému	. 89
3.17	Fotovoltická funkcia	. 89
3.18	Integrácia elektrických vyhrievacích telies do systému	. 89
3.19	Funkcia bezpečnostného termostatu pre zónu 2/3	. 89
3.20	Režim zjednotenia	. 89
3.21	Funkcia deaktivácie tepelného čerpadla	. 90
3.22	Riadenie prepínacích ventilov (leto / zima)	. 90
3.23	Nastavenie vonkajšej sondy	. 90
3.24	Manuálne ovládanie	. 90
3.25	Funkcia režimu testovania vonkajšej kondenzačnej	
	jednotky	. 90
3.26	Funkcia Pump Down vonkajšej kondenzačnej jednotky	90
3.27	Konfigurácia kontrolných zariadení	. 90
3.28	Demontáž plášťa	. 91
3.29	Oddelenie vnútornej jednotky	. 98
4	Technické údaje	102
- / 1	Tabuľka s technickými údaimi	102
4.1 4.2	Energetický štítok Magis Hercules Pro 4 (v súlade s	102
7.2	nariadením č 811/2013)	104
13	Energetický štítok Magis Hercules Pro 6 (v súlade s	104
т.Ј	nariadením č 811/2013)	107
41	Energetický štítok Magis Hercules Pro 9 (v súlade s	10/
1.1	nariadením č 811/2013)	110
45	Parametre pre vyplnenje karty zostavy	112
1.5	i arametre pre vypineme Karty Zostavy	

Vážený zákazník,

Blahoželáme Vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý Vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie. Ako zákazník spoločnosti Immergas sa môžete za všetkých okolností spoľahnúť na autorizované stredisko technickej pomoci, ktoré je vždy dokonale pripravené zaručiť Vám stály výkon vášho zariadenia. Prečítajte si pozorne nasledujúce strany: môžete v nich nájsť užitočné rady pre správne používanie prístroja, ktorých dodržovanie Vám zaistí ešte väčšiu spokojnosť s výrobkom Immergasu.

V prípade potreby zásahu a bežnej údržby sa obráťte na autorizované technická asistenčné strediská: majú originálne komponenty a môžu sa pochváliť špecifickou prípravou vykonávanou priamo výrobcom.

Vykurovacie systémy musia byť podrobené pravidelnej údržbe a plánovanej kontrole energetickej účinnosti v súlade s platnými národnými, regionálnymi alebo miestnymi predpismi.

Spoločnosť so sídlom via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE), prehlasuje, že jej procesy projektovania, výroby a popredajného servisu sú v súlade s požiadavkami normy UNI EN ISO 9001:2015.

Podrobnejšie informácie o označení výrobku značkou CE si vyžiadajte u výrobcu, ktorý vám pošle kópiu Vyhlásenia o zhode. V žiadosti uveďte model zariadenia a jazyk krajiny.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za tlačové chyby alebo chyby v prepise a vyhradzuje si právo na vykonávanie zmien vo svojej technickej a obchodnej dokumentácii bez predchádzajúceho upozornenia.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Táto príručka obsahuje dôležité informácie určené pre: inštalačného technika (časť 1); používateľa (časť 2); údržbára (časť 3).

- Používateľ je povinný pozorne sa zoznámiť s pokynmi uvedenými v časti, ktorá je preň určená (časť 2).
- Používateľ je povinný obmedziť zásahy na spotrebiči výhradne na tie, ktoré sú výslovne povolené v príslušnej časti.
- Akákoľvek činnosť vykonávaná na tepelnom čerpadle (napríklad nastavenie, kontrola, inštalácia a prvé uvedenie do
 prevádzky) musí byť vykonávaná iba povereným personálom a/alebo držiteľom technickej alebo odbornej kvalifikácie,
 ktorá ho oprávňuje na vykonávanie danej činnosti, a ktorý sa zúčastnil výcvikového kurzu uznaného príslušnými orgánmi. Ide najmä o pracovníkov špecializovaných na systémy vykurovania a klimatizácie a kvalifikovaných elektrikárov, ktorí vďaka svojej odbornej príprave a svojim schopnostiam a skúsenostiam, sú odborníkmi na inštaláciu a správnu
 údržbu vykurovacích, chladiacich a klimatizačných systémov.
- V prípade inštalácie zariadenia sa musíte obrátiť na oprávnený a odborne kvalifikovaný personál.
- Návod na použitie je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou výrobku a musí byť odovzdaný používateľovi aj v prípade jeho ďalšieho predaja.
- Návod je potrebné pozorne prečítať a starostlivo uschovať, pretože všetky upozornenia obsahujú dôležité informácie pre vašu bezpečnosť vo fáze inštalácie aj používania a údržby.
- Zariadenia musia byť projektované kvalifikovanými odborníkmi v súlade s platnými predpismi a v rámci rozmerových limitov stanovených zákonom. Inštalácia a údržba sa musí vykonávať v súlade s platnými predpismi, podľa pokynov výrobcu, a to kvalifikovaným servisným technikom s patričnou autorizáciou, osvedčením a oprávnením s odbornou kvalifikáciou, čo znamená, že musí ísť o osoby s osobitnými odbornými znalosťami v oblasti zariadení, ako je stanovené zákonom.
- Nesprávna inštalácia alebo montáž zariadení a/alebo komponentov, príslušenstva, sád a zariadení Immergas môže viesť k
 nepredvídateľným problémom, pokiaľide o osoby, zvieratá, veci. Správnu inštaláciu spotrebiča zaistí starostlivé prečítanie si
 pokynov doručených s výrobkom.
- Tento návod obsahuje technické informácie vzťahujúce sa k inštalácii produktu Immergas. Čo sa týka ďalšej problematiky inštalácie samotných výrobkov (napr.: bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia, predchádzanie nehodám), je nutné rešpektovať predpisy súčasnej legislatívy a osvedčené technické postupy.
- Všetky výrobky Immergas sú chránené vhodným prepravným obalom.
- Materiál musí byť uskladňovaný v suchu a chránený pred poveternostnými v plyvmi.
- Neúplné produkty sa nesmejú inštalovať.
- Údržbu musí vykonávať autorizovaný technický personál, napríklad autorizované stredisko technickej pomoci, ktoré v tomto smere predstavuje záruku kvalifikácie a profesionality.
- Zariadenie sa smie používať iba na účel, na ktorý bolo výslovne určené. A kékoľvek iné použitie je považované za nevhodné, a teda potenciálne nebezpečné.
- Na chyby v inštalácii, prevádzke alebo údržbe, ktoré sú spôsobené nedodržaním platných technických zákonov, noriem a predpisov uvedených v tomto návode (alebo poskytnutých výrobcom), sa v žiadnom prípade nevzťahuje zmluvná ani mimozmluvná zodpovednosť výrobcu za prípadné škody, a príslušná záruka na spotrebič zaniká.
- V prípade anomálie, poruchy alebo nedokonalej prevádzky musí byť spotrebič deaktivovaný a musí byť zavolaná kvalifikovaná spoločnosť (napríklad autorizované stredisko technickej pomoci, ktoré má špecifickú technickú prípravu a originálne náhradné diely). Zabráňte teda akémukoľvek zásahu alebo pokusu o opravu.

POUŽÍVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY



VŠEOBECNÉNEBEZPEČENSTVO

Prísne dodržiavajte všetky pokyny uvedené vedľa tohto piktogramu. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť rizikové situácie, ktorých následkom môžu byť vážne úrazy pracovníkov obsluhy, používateľa všeobecne a/alebo vážne materiálne škody.



ELEKTRICKÉNEBEZPEČENSTVO

Prísne dodržiavajte všetky pokyny uvedené vedľa tohto piktogramu. Symbol označuje elektrické komponenty zariadenia alebo, v tomto návode, označuje kroky, ktoré by mohli spôsobiť riziká elektrickej povahy.



VAROVANIE PRE INŠTALAČNÉHO TECHNIKA

 $Pred inštal {\it \acute{a}} ciou v {\it \acute{y}} robku si d {\it \acute{o}} kladne pre {\it \acute{c}} itajte n {\it \acute{a}} vod na pou {\it \acute{z}} itie.$



MATERIÁLY SNÍZKOU HORĽAVOSŤOU

Symbol označuje, že zariadenie obsahuje materiál s nízkou horľavosťou.



UPOZORNENIA

Prísne dodržiavajte všetky pokyny uvedené vedľa tohto piktogramu. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť rizikové situácie, ktorých následkom môžu byť ľahké úrazy pracovníkov obsluhy, používateľa všeobecne a/alebo mierne materiálne škody.



UPOZORNENIE

Prečítajte si a zoznámte sa s pokynmi pre zariadenie skôr, ako vykonáte akýkoľvek úkon, a prísne dodržiavajte poskytnuté pokyny. Nedodržanie upozornení môže spôsobiť poruchy spotrebiča.



INFORMÁCIE

Označuje užitočné návrhy či doplnkové informácie.



ZAPOJENIE UZEMNENIA

Symbol identifikuje miesto na spotrebiči na zapojenie k uzemneniu.

UPOZORNENIE PRELIKVIDÁCIU ODPADU

Používateľ nesmie likvidovať zariadenie po ukončení jeho životnosti ako komunálny odpad, ale odovzdať ho do príslušných zberných stredísk.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



OCHRANNÉRUKAVICE

OCHRANAZRAKU

BEZPEČNOSTNÁ OBUV

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY

1.1 POPISVÝROBKU.

Magis Hercules Pro 4-6-9 je tepelné čerpadlo, ktoré obsahuje:

- vnútorná jednotka UI MHP BP (ďalej nazývaná vnútorná jednotka alebo UI MHP).
- vonkajšia kondenzačná jednotka Audax Pro 4-6-9 V2 (ďalej nazývaná vonkajšia kondenzačná jednotka alebo Audax Pro 4-6-9 V2).

Výrobok Magis Hercules Pro 4-6-9 je považovaný za plne funkčný, len ak sú obe jednotky správne napájané a vzájomne prepojené.

Vnútorná jednotka UI MHP bola navrhnutá iba pre podlahové inštalácie, na zimnú a letnú klimatizáciu a na prípravu teplej úžitkovej vody pre domáce a podobné použitie.

Pre riadne fungovanie sa musí spárovať s jednou z uvedených vonkajších kondenzačných jednotiek:

- vonkajšia motorová kondenzačná jednotka Audax Pro 4 $\mathrm{V2};$

- vonkajšia motorová kondenzačná jednotka Audax Pro $6\,\mathrm{V2};$

- vonkajšia motorová kondenzačná jednotka Audax Pro 9 V2;

Preto je potrebné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a používania oboch zariadení.

1.2 UPOZORNENIA PRI INŠTALÁCII

Pracovníci, ktorí vykonávajú inštaláciu a údržbu zariadenia, musia povinne používať osobné ochranné prostriedky stanovené predmetnými platnými právnymi predpismi.

Miesto inštalácie prístroja a jeho príslušenstva Immergas musí mať vhodné vlastnosti (technické a konštrukčné), ktoré umožňujú (vždy za podmienok bezpečnosti, účinnosti a prístupnosti):

- inštaláciu (podľa technických právnych predpisov a technických noriem);
- údržbárske zásahy (vrátane plánovanej, pravidelnej, bežnej, mimoriadnej údržby);
- odstránenie (až do vonkajšieho prostredia na miesto, určené pre nakládku a prepravu prístrojov a komponentov), ako aj ich prípadné nahradenie zodpovedajúcimi prístrojmi a/alebo komponentmi.



Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými normami, platnými zákonmi a za dodržiavania miestnych technických predpisov a predpísaných postupov.



Zariadenie pracuje s chladivom R32. Chladivo je BEZ ZÁPACHU. <u>Venujte zvýšenú pozornosť</u> Pred inštaláciou a pri akomkoľvek druhu činnosti súvisiacej s chladiacim potrubím sa prísne riaďte návodom na obsluhu vonkajšej motorovej kondenzačnej jednotky.



Chladivo R32 patrí do kategórie chladív s nízkou horľavosťou: trieda A2L podľa normy ISO 817. Zaručuje vysoký výkon so zníženým dopadom na životné prostredie. Nové chladivo znižuje potenciálny dopad na životné prostredie o jednu tretinu v porovnaní s R410A, menej ovplyvňuje globálne otepľovanie (GWP 675).

Ŵ

Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené zariadeniami odobratými z iných systémov, ani za prípadný nesúlad týchto zariadení.



			Normy	priinštalácii
HIIK		Iba kvalifikovaná a autorizovaná firma môže prevádzať inštaláciu zariadení Immergas.		Vnútorná jednotka sa musí nainštalovať v prostredí, v ktorom teplota nemôže klesnúť pod 0 °C. Nevystavujte vnútornú jednotku poveternostným vply-
IÝ TECH	$\underline{\land}$	Skontrolujte prevádzkové podmienky všetkých častí, ktoré sú pre inštaláciu relevantné, porovnaním hodnôt uvedených v tejto príručke.		vom. Tento typ inštalácie je možný len v prípade, keď ho povo-
INŠTALAČN		v prípade inštalácie alebo údržby zariadenia vždy najprv vyprázdnite okruhy systému a TÚV, aby ste predišli ohrozeniu elektrickej bezpečnosti zariadenia (Ods. 2.9). Vždy odpojte zariadenie od napätia a v závislosti od typu zásahu znížte tlak a/alebo ho v plynových a úžitkových obvodoch vynulujte.		ľujú predpisy krajiny určenia spotrebiča. Neinštalujte v miestnostiach/priesto- roch, ktoré sú súčasťou spoločných obyt- ných priestorov budovy, vnútorných schodísk alebo iných prvkov, predstavu- iúcich ústupové cesty (napr. medzipo-
EL		Pred inštaláciou spotrebiča prístroja je vhodné skontro- lovať, či bol spotrebič dodaný úplný a neporušený. Po- kiaľ by ste mali nejaké pochybnosti, obráťte sa okamžite na dodávateľa.		schodia, vstupné haly). Aby ste predišli úrazu elektrickým prú-
POUŽÍVAT		Prvky balenia (spony, klince, plastové vrecká, penový polystyrén a pod.) nenechávajte v dosahu detí, pretože pre ne môžu predstavovať zdroj nebezpečenstva. Keď je zariadenie inštalované medzi nábytkom, musí byť dostatok miesta pre bežnú údržbu; minimálne in- štalačné vzdialenosti sú uvedené na Obr. 2.	<u>/!</u> \	dom, požiaru alebo zranenia, vždy jed- notku vypnite, vypnite ochranný spínač a pokiaľ z jednotky vychádza dym alebo je extrémne hlučná, kontaktujte autorizo- vané stredisko technickej pomoci.
		V blízkosti spotrebiča sa nesmie nachádzať žiadny horľavý predmet (papier, handra, plast, polystyrén atď.).		Neinštalujte na mieste, kde hrozí nebez- pečenstvo úniku horľavého plynu.
INIK		Zakazuje sa akákoľvek zmena na spotrebiči, ktorá nie je výslovne uvedená v tento časti príručky.		Neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
SERVISNÝTEC				
TECHNICKÉ ÚDAJE				



Dávajte pozor, aby ste nevytvárali iskry týmto spôsobom: – Neodstraňujte pojstky keď je výrobok

- Neodstraňujte poistky, keď je výrobok zapnutý.
- Ak je výrobok zapnutý, neodpájajte napájaciu zástrčku zo zásuvky.

Odporúča sa umiestniť zásuvku vo zvýšenej polohe. Káble umiestnite tak, aby sa nezamotali.

Táto vnútorná jednotka slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu, než je bod varu pri atmosférickom tlaku.

Musia byť teda pripojené k vykurovaciemu zariadeniu a distribučnej sieti úžitkovej vody, ktoré sú primerané ich charakteristikám a výkonu.



Zariadenie je skonštruované tak, aby pracovalo tiež v režime chladenia. Ak počas leta môže príprava chladenej vody narušovať a poškodiť systémy vhodné iba pre vykurovanie, je nutné prijať potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k náhodnému vniknutiu chladenej vody do vykurovacieho systému.



Nedodržanie vyššie uvedeného bude viesť k osobnej zodpovednosti a strate záruky.

$Tepeln{\'a} {``uprava", och rany protilegionele" z{\'a} sobn{\'ka kotla}.$



Programovanie funkcie ochrany proti baktérii Legionella sa vykonáva <u>priamo z ovládacieho panela</u>

Počas tejto fázy teplota vody vnútri zásobníka prekračuje 60°C s relatívnym rizikom popálenín.

Držte si v pozornosti túto ochranu úžitkovej vody (a informujte používateľov), aby nedošlo k vzniku nepredvídateľných poškodení osôb, zvierat, vecí.

Je možné prípadne namontovať termostatický ventil na výstupe teplej úžitkovej vody, aby sa zabránilo popáleninám.

1.3 ZÁKLADNÉ ROZMERY VNÚTORNEJ JEDNOTKY



Legenda (Obr. 1):

- RP Spätný okruh solárnych panelov (voliteľné)
- $MP \quad \quad Pr i vod \, od \, sol \acute{a} rnych \, panelov \, (volite l'n\acute{e})$
- $RZ3 \ \ Sp\"atn\acute{y} okruh systému v zmiešanej zóne 3 (voliteľn\acute{y})$
- $MZ3 \ \ Pr {\it (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it v} {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it v} {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it v} {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it v} {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it v} {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane jz one 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it y})} \\ e^{-2\pi i m {\it zmie sane 3 (volite l'n {\it zmie$
- $RZ2 \ \ Spätný okruh systému v zmiešanej zóne 2 (voliteľný)$
- $MZ2 \ \ Prívod \, do \, systému \, zmiešaná \, zóna \, 2 \, (voliteľný)$
- RZ1 Spätný okruh priamej zóny 1
- MZ1 Priamy prítok do systému zóny 1
- AC Výstup TÚV

- AF Prívod TÚV
- RC Recirkulácia (voliteľná)
- SC Vypúšťanie prípadného kondenzátu zo zbernej nádoby
- LP Chladiace potrubie kvapalný stav
- GP Chladiace potrubie plynný stav
- V1 Elektrické pripojenia 3^{pre}zónu
- V2 Elektrické napájanie doplnkových vyhrievacích telies
- V3 Elektrické pripojenie napájacieho kábla
- V4 Hlavné elektrické pripojenia

Výška			Šíı		Hĺbka			
(mm)			(mm)			(mm)		
1970			65	50 916				
	PRÍPOJKY							
CHLAD	CHLADIACI ÚŽITKOVÁ RECIRKULÁ- ZADIADENIE							
OKRU	JH	VODA	CIA	ZARIADENIE				
LP	GP	AC-AF	RC	RP - MP	RZ1 - MZ1	RZ2-MZ2	RZ3 - MZ3	
SAE 1/4"	SAE 5/8"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G1"	

POUŽÍVATEĽ

TECHNICKÉ ÚDAJE



Legenda (Obr. 2):

- 500 mm Α
- В -200 mm
- С - 30 mm
- D - 400 mm
- Ε - 10 mm

1.5 HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY

Poistné ventily 3 a 8 barov



Vypúšťanie bezpečnostných ventilov zariadenia musí byť pripojené k odtokovému lieviku.

V opačnom prípade, pri zásahu vypúšťacích ventilov, výrobca nenesie zodpovednosť za zaplavenie priestorov.

Na základe platných technických noriem a nariadení je povinnosťou upraviť vodu s cieľom ochrániť zariadenie a prístroj pred usadeninami (napr. pred vodným kameňom), pred vytváraním kalov a iných škodlivých usadenín.

Hydraulické pripojenie musí byť uskutočnené úsporne s využitím prípojok na šablóne vnútornej jednotky.



POUŽÍVATEĽ

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené vložením automatických plniacich jednotiek inej značky.

Za účelom splnenia inštalačných požiadaviek normy EN 1717, týkajúcej sa znečistenia pitnej vody, sa odporúča použiť súpravu IMMERGAS proti spätnému toku, ktorá sa montuje pred prípojkou vstupu studenej vody do vnútornej jednotky. Takisto sa odporúča, aby teplonosná kvapalina (napr. voda + glykol) privádzaná do primárneho okruhu vnútornej jednotky (vykurovací a/alebo chladiaci okruh) patrila do kategórie 2 definovanej v norme EN 1717.

môžu viesť k vytváraniu usadenín vápnika.

S cieľom predĺžiť životnosť a zachovať výkonnostné cha-

rakteristiky spotrebiča sa odporúča nainštalovať súpravu "dávkovača polyfosfátov" tam, kde vlastnosti vody

ĺ

SERVISNÝ TECHNIK

1.6 PRIPOJENIE CHLADIACEHO POTRUBIA

Pokiaľ ide o pripojenie chladiaceho potrubia, je nutné dodržiavať všetky informácie uvedené v návode na obsluhu vonkajšej kondenzačnej jednotky.

Vykonajte pripojenia priamo na prípojky vo vnútornej jednotke.

1.7 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Elektrické pripojenie vnútornej jednotky

Vnútorná jednotka má stupeň ochrany IPX5D, elektrická bezpečnosť sa dosiahne iba vtedy, ak je dokonale pripojená k efektívnemu uzemňovaciemu systému, vykonanému podľa aktuálnych bezpečnostných noriem.



výrobca nenesie zodpovednosť za poranenie osôb alebo poškodenie predmetov, ktoré môže byť spôsobené nevhodným uzemnením vnútornej jednotky a nedodržaním príslušných noriem CEI.

Počíta sa s pripojením ovládacieho panela (Obr. 6) ako na hlavnom paneli (Obr. 7).

Otvorenie hlavného panela (Obr. 3).

Pre otvorenie hlavného panela postupujte takto:

- 1. Odstrániť odnímateľný profil.
- 2. Demontujte spodný čelný kryt.
- 3. Odskrutkujte skrutky (a)
- 4. Odstráňte kryt (b) hlavného panela.

Ubezpečte sa, či elektrické zariadenie zodpovedá maximálnemu príkonu zariadenia uvedenému na štítku s údajmi, ktorý je umiestnený vo vnútornej jednotke.

Vnútorné jednotky sú vybavené špeciálnym napájacím káblom typu "X" bezzástrčky.



Napájací kábel musí byť zapojený do siete 230V ±10% / 50Hz s dodržaním polarity L-N a s pripojením k uzemneniu , na tejto sieti musí byť nainštalovaný viacpólový vodič prepätia III. triedy v súlade s inštalačnými pokynmi.



Pre ochranu proti prípadným stratám napätia tlačidiel je nutné nainštalovať diferenciálne bezpečnostné zariadenie typu A.



Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo zostavu, ktorá je k dispozícii iba od výrobcu alebo jeho autorizovaného strediska technickej pomoci.

Pre jeho výmenu sa obráťte na kvalifikovaný podnik (napr. autorizované stredisko technickej pomoci Immergas), aby ste zabránili všetkým rizikám.

Napájací kábel je treba viesť po predpísanej trase (Obr. 3). Pokiaľ je nutné vymeniť poistky na elektronických kartách, musí túto operáciu vykonať takisto kvalifikovaný personál.

Zariadenie je vybavené dvoma poistkami: jedna rýchla 3,15 A 230 V a druhá rýchla poistka 10 A 230 V pre doplnkové vyhrievacie teleso.

Pre hlavný prívod z elektrickej siete do prístroja nie je dovolené použiť adaptéry, združené zásuvky alebo predlžovacie káble.

INŠTALAČNÝ TECHNIH



Elektrické pripojenia hlavného panela

- Prietoková sonda zóny 1;
- Prietoková sonda zóny 2;
- Odvlhčovač zóny 2;
- Merač vlhkosti zóny 2;
- Termostatzóny2;
- Sonda recirkulácie TÚV;
- Voliteľné doplnkové vyhrievacie telesá TÚV;
- Voliteľné doplnkové vyhrievacie telesá;
- Obehové čerpadlo;
- Čerpadlo pre zónu 2;
- Zmiešavací ventil zóna 2.

Prípojné káble sa musia ťahať presne podľa navrhnutej trasy s použitím príslušných káblových priechodiek (a) (Obr. 4).

Legenda (Obr. 4):

6

9

а

- 1 Pripojenie trojcestného ventila (M30)
- 2 Pripojenie obehového čerpadla (M1)
- 3 Pripojenie sondy okruhu (B5)
- 4 Pripojenie prietokovej sondy (B1)
- 5 Sonda kvapalnej fázy (B29)
 - Pripojenie obehového čerpadla v zóne 1 (M10-1)
- 7 Pripojenie prietokometra (B25)
- 8 Pripojenie sondy TÚV(B2)
 - Pripojenie vyhrievacieho telesa TÚV (E15-A)
 - Káblové priechodky



POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

4

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

TECHNICKÉ ÚDAJE

5

Otvorenie priestoru pripojenia prístrojovej dosky (Obr. 5).

Ak chcete vykonať elektrické pripojenie, stačí otvoriť priestor pripojení podľa nasledujúcich pokynov.

 $1. \ Demontujte kryt a ozdobný profil.$

- 2. Demontujtekryt.
- 3. Odskrutkujte skrutky (a).

4. Vyberte kryt (b) z ovládacieho panela (c).

Teraz je možné pristúpiť k svorkovnici.

Elektrické pripojenia prístrojovej dosky

Elektrické pripojenia k dispozícii:

• Solárny systém: pripojením výrobku k solárnemu systému podporuje používanie vonkajšej kondenzačnej jednotky počas fungovania solárnych panelov.

- Odvlhčovač zóny 1
- Odbočovací ventil leto/zima
- Multifunkčné relé
- Termostat a merač vlhkosti Zóna 1.
- Vzdialené zariadenia zóny 1, 2, 3 (vzdialený ovládací panel zóny, teplotná sonda/sonda vlhkosti, Dominus).
- Vonkajšia sonda
- Deaktivácia tepelného čerpadla.

Vykonajte rôzne elektrické pripojenia podľa vašich potrieb (Obr. 6).

$Elektrick{\acute{e}}\,pripojenie\,vonkaj{\check{s}}ej\,kondenza{\check{c}}nej\,jednotky$

Vnútorná jednotka musí byť kombinovaná s vonkajšou kondenzačnou jednotkou pripojením na svorky F1 a F2 ako je znázornené na schéme elektrických zapojení (Obr. 7). Vonkajšia jednotka má napájanie 230 V, nezávisle na vnútornej jednotke.

Konfigurovať parameter "HP model" ako sa uvádza v odseku (Ods. 3.9) podľa typu pripojenej vonkajšej kondenzačnej jednotky.





Otvorené/zatvorené

Regulátor vlhkosti pre zónu 1 (voliteľný)

Termostat prostredia zóna 1 (voliteľný)

S20-1 S36-1

Schéma zapojenia ovládacieho panela

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉÚDAJE

16 **OIMMERGAS**



TECHNICKÉ ÚDAJE

1.8 ZÓNOVÁ RIADIACA JEDNOTKA (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

Toto vzdialené zariadenie sa používa na nastavenie požadovaných hodnôt a zobrazenie hlavných informácií o zóne, pre ktorú bolo nakonfigurované.

Vykonajte pripojenie zariadení, ako je znázornené na Obr. 6). Pre správnu konfiguráciu zariadenia nastavte nasledujúce parametre:

Servisné menu -> Konfigurácia zariadenia				
Adresa slave: Adresa, ktorá má byť nakonfiguro-Zóna 1 = 41				
vaná na základe zóny, v ktorej je zariadenie	Zóna2=42			
nainštalované	Zóna 3 = 43			
Prenosová rýchlosť	9600			
Paritnýbit	Párne			
Bitzastavenia	1			
Kontrola tepelného čerpadla	NIE			



1.9 SONDY OKOLITEJ TEPLOTY A VLHKOSTI MODBUS (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

Sonda teploty a vlhkosti Modbus sa používa na snímanie teploty a vlhkosti prostredia a výpočet rosného bodu.

Nastavením príslušných referenčných hodnôt prostredia v zóne, k dispozícii na ovládacom paneli (pozrite ods. 2.6), s možnosťou kontroly teploty a vlhkosti v priestoroch.

Vykonajte pripojenie zariadení, ako je znázornené na Obr. 6);

Konfiguračná tabuľka DIP-Switch









1.10 PRIESTOROVÉ CHRONOTERMOSTATY (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

Vnútorná jednotka je pripravená na použitie izbových chronotermostatov, k dispozícii ako voliteľná sada (Obr. 6).

Priamo k zariadeniu je možné pripojiť maximálne 3 regulátory teploty.

Všetky časové termostaty Immergas sa dajú pripojiť iba pomocou 2 káblov.

Starostlivo si prečítajte pokyny na montáž a použitie, ktoré sú súčasťou doplnkovej súpravy.



Pred vykonaním akéhokoľvek elektrického pripojenia vypnite elektrické napájanie.

Digitálny časový termostat Immergas On/Off.

Časový termostat umožňuje:

- nastaviť dve hodnoty teploty prostredia: jednu na deň (teplota komfort) a jednu na noc (znížená teplota);
- nastaviť týždenný program so štyrmi dennými zapnutiami a vypnutiami;
- zvoliť požadovaný stav prevádzky medzi rôznymi možnými alternatívami:
 - manuálna prevádzka (s nastaviteľnou teplotou);
 - automatická prevádzka (s nastaveným programom);
- automatická nútená prevádzka (momentálnym modifikovaním teploty nastaveného programu).

Časový termostat je napájaný 2 alkalickými batériami 1,5 V typu LR 6. Elektrické pripojenie chronotermostatu On/Off (Voliteľné príslušenstvo).



Nižšie uvedené úkony sa vykonávajú po odpojení kotla od elektrickej siete.

Termostat alebo časový termostat prostredia zapnutý/vypnutý: musí sa pripojiť k svorkám X40-1/41 s odstránením mostíka X40-1 pre zónu 1 a 40-2/41 pre zónu 2 a 40-3/42 pre zónu 3.

Uistite sa, že kontakt časového termostatu On/Off je "čistého typu", teda nezávislý na sieťovom napätí. V opačnom prípade by sa poškodila elektronická regulačná karta.

Pripojenie musí byť vykonané na svorkovnici vnútri ovládacieho panela (Obr. 6) alebo hlavný panel zariadenia (Obr. 7).



V prípade použitia akéhokoľvek chronotermostatu On/ Off je nutné v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa elektrických systémov zriadiť dve samostatné vedenia. Žiadne potrubie vnútornej jednotky nesmie byť nikdy použité ako uzemnenie elektrického alebo telefonického zariadenia.

Uistite sa, že je tomu tak ešte pred elektrickým zapojením vnútornej jednotky.

1.11 REGULÁTOR VLHKOSTION/OFF (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

Je možné požiadať o odvlhčovanie pomocou regulátora vlhkosti. Vykonajte pripojenie zariadení, ako je znázornené na Obr. 6).

1.12 VONKAJŠIA SONDA TEPLOTY (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

Vonkajšia kondenzačná jednotka má sériovú vonkajšiu sondu, ktorá sa môže používať ako vonkajšia sonda tepelného čerpadla. Vonkajšia sonda sa používa na:

- Regulátor vstupnej teploty vody;
- Vymedziť používanie prídavných generátorov (elektrické vyhrievacie telesá).

V prípade, že je vonkajšia kondenzačná jednotka umiestnená v zóne, ktorá nie je vhodná na snímanie teploty, odporúčame použiť prídavnú vonkajšiu sondu (Obr. 9) ktorá je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Pre umiestnenie vonkajšej sondy konzultujte príslušné pokyny. Pre správne fungovanie voliteľnej sondy ju musíte správne zapojiť, ak sa to vyžaduje (Obr. 6) a potom zapnúť (Ods. 3.23).

Prítomnosť vonkajšej sondy umožňuje nastaviť teplotu prívodu do systému automaticky podľa vonkajšej teploty, aby bolo možné upraviť vykurovanie alebo chladenie dodávané do systému.

Teplota prívodu do systému je stanovená nastavením teplotného posunu v ponuke "Zones" a v ponuke "User" podľa kriviek znázornených diagramom (Ods. 1.13).

 \wedge

V prípade, že je systém rozdelený do dvoch alebo troch zón, vypočíta sa teplota prívodu na základe zóny s najvyššou teplotou vo fáze vykurovania a najnižšou teplotou vo fáze chladenia.

V prípade poruchy je po odpojení a opätovnom pripojení napätia vonkajšia teplota automaticky snímaná vonkajšou sondou na vonkajšej kondenzačnej jednotke.



INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

1.13 NASTAVENIE TEPELNEJ REGULÁCIE

 $Nastaven {\it im}\, parametrov\, v\, ponuke$

Zones/Definition

je možné automaticky regulovať teplotu na prívode do každej zóny podľa vonkajšej teploty.





Legenda (Obr. 10, 11, 12, 13)

- A Nastavenie maximálneho prietoku
- B Nastavenie prívodu minimálnej teploty
- C Minimálna vonkajšia teplota
- D Maximálna vonkajšia teplota
- E Teplotný posun prietokovej teploty vykurovania
- F Nastavenie prívodu v režime vykurovania
- G Teplotný posun prívodnej teploty chladenia
- H Nastavenie prívodu chladenia

Je to možné aktiváciou modulácie vonkajšej sondy v ponuke

Zones/Enablings.

V kolenách (Obr. 10, 11, 12, 13) ukazujú predvolené nastavenia v rôznych prevádzkových režimoch dostupných ako s vonkajšou sondou, tak bez nej.





Prívodná teplota do zóny vo fáze chladenia a modulácia chýbajúcej vonkajšej sondy

TECHNICKÉ ÚDAJE

1.14 PLNENIEZARIADENIA

Po zapojení vnútornej jednotky pokračujte s naplnením zariadenia prostredníctvom plniaceho kohútika (Obr. 25).

Vnútorná jednotka je vybavená automatickým odvzdušňovacím ventilom, jednej je umiestnený na obehovom čerpadle a druhý je umiestnený na rúre trojcestného doskového výmenníka (Obr. 25).

Okrem toho je prítomný manuálny odvzdušňovací ventil (Obr. 25) umiestnená na vrchole vykurovacieho kolektora s odporúčaným otváraním počas fáz plnenia, aby mohlo dochádzať k úplnému odvedeniu vzduchu zo systému.

Skontrolujte, či sú uzávery uvoľnené.

Plniaci ventil je nutné uzatvoriť, keď manometer vnútornej jednotky ukazuje približne 1,2 baru.

Počas týchto operácií manuálne aktivujte funkciu "Odvzdušnenie", ktorá trvá asi 18 hodín (ods. 3.9).

1.15 PREVÁDZKOVÉLIMITY

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby pracovalo v určitom rozsahu vonkajších teplôt a pri špecifickej maximálnej výstupnej teplote, v grafe (Obr. 14, 15, 16) sú uvádzané tieto limity.



Legenda (Obr. 14):

- TE = Vonkajšia teplota
- TM = Prívodná teplota



Legenda (Obr. 15):

TE = Temperatura esterna

- TM = Prívodná teplota
- A = Conresistenza elettrica impianto (optional)
- *B* = *Bezzapnutých elektrických vyhrievacích telies*



Legenda (Obr. 16):

- TE = Vonkajšia teplota
- TB = Teplotazásobníka
- A = Sintegrovaným elektrickým vyhrievacím telesom
- B = Bezzapnutých elektrických vyhrievacích telies

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

/ŗ

1.16 UVEDENIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY DO PREVÁDZKY (ZAPNUTIE)

Po inštalácii chladiacich potrubí na vonkajšej jednotke pre uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky (nižšie uvedené činnosti musia byť vykonávané len odborne kvalifikovaným personálom a za prítomnosti iba osôb poverených prácou):

- 1. skontrolovať pripojenie k sieti 230 V 50 Hz, správnosť polarity L-N a uzemnenie;
- 2. zapnúť vnútornú jednotku a skontrolovať či zapnutie prebehlo správne;
- 3. Skontrolujte zásah hlavného voliča pred vnútornou jednotkou a vnútornou jednotkou samou.
- 4. Nastaviť parametre prvého zapnutia (Ods. 3.9).
- Pokiaľ čo len jedna z týchto kontrol bude mať negatívny výsledok, nesmie byť systém uvedený do prevádzky.

Po inštalácii skontrolujte prítomnosť únikov. Môžu sa generovať toxické plyny pri kontakte so zdrojom zapálenia, ako je termoventilátor, kachle a plynové fľaše varičov, uistite sa, že sú použité iba regeneračné fľaše s chladivom.

V obálke s dokladmi k záruke sa nachádza štítok s údajmi o výrobku, ktorý je potrebné aplikovať na prístupné a viditeľné miesto.

Pre vybavenie TEPELNÉHO ÚČTU/GSE použite výrobné číslo z tohto štítku.

1.17 OBEHOVÉ ČERPADLO

Zariadenie sa dodáva spolu s dvoma obehovými čerpadlami: tepelné obehové čerpadlo zabezpečuje tepelnú výmenu s vonkajšou kondenzačnou jednotkou a obehové čerpadlo zóny 1 sa zaoberá dodávaním energie v rámci systému.

Obehové tepelné čerpadlo

Zariadenie sa dodáva spolu s obehovým čerpadlom s variabilnou rýchlosťou pre reguláciu rýchlosti a zaistenie čo najlepšieho výkonu.

LED čerpadla.

1

Keď je obehové čerpadlo pod napätím a signalizácia ovládania je pripojená, led bliká na zeleno.

Keď je obehové čerpadlo napájané a signálny kábel je odpojený, LED svieti neprerušovaným zeleným svetlom. Za týchto podmienok pracuje obehové čerpadlo na maximálny výkon a bez ovládania.

Ak čerpadlo deteguje alarm, LED sa zmení zo zelenej na červenú; to môže znamenať jednu z nasledujúcich anomálií:

- Nízke napájacie napätie;
- Rotor zablokovaný;
- Elektrická chyba.

 $Pre \, podrobnosti \, o \, v \acute{y} z name \, \acute{c} ervene j \, LED \, pozrite \, (Ods. \, 3.9).$

Okrem toho, že LED svieti zeleno a červeno, môže zostať zhasnutá.

Pri nenapájaného obehovom čerpadle je normálne, že LED zhasne, zatiaľ čo pri napájanom obehovom čerpadle musí LED svietiť: ak je vypnutá, jedná sa o anomáliu.

$Pr{i} padn{\acute{e}} odblokovanie{\check{c}} erpadla.$

Pokaľ po dlhom období nečinnosti nastane zablokovanie obehového čerpadla, otočte skrutkou uprostred hlavy pre manuálne odblokovanie hriadeľa motora.

Túto operáciu vykonajte s maximálnou opatrnosťou, aby ste motor nepoškodili. Konfigurovať parameter "HP model" ako sa uvádza v odseku (Ods. 3.9 podľa typu pripojenej vonkajšej kondenzačnej jednotky. POUŽÍVATEĽ

Obehové čerpadlo zóna 1

Obehové čerpadlo dokonale vyhovuje nárokom na každé vykurovacie zariadenie v domácnosti a bytových komplexoch. Obehové čerpadlo je vybavené elektronickým ovládaním, ktoré umožňuje nastaviť pokročilé funkcie.

Regulácia

Pre nastavenie obehového čerpadla stlačte tlačidlo v prednej časti.

Otočením je možné zvoliť tieto režimy ovládania obehového čerpadla:

- Stálarýchlosť I, II, III.
- Proporcionálny výtlak I, II, III.
- Konštantný výtlak I, II, III.

<u>Stála rýchlosť</u>

Umožňuje nastaviť rýchlosť obehového čerpadla v stálom režime.

Nastaviteľné 3 rôzne rýchlosti:

- I: Minimálna rýchlosť.
- II: Priemerná rýchlosť.
- III: Maximálna rýchlosť.

Rýchlosť nastavená vo výrobe = Stála rýchlosť III

Proporcionálnyvýtlak(∆P-V) ∠

Umožňuje proporcionálne znížiť hladinu tlaku (výtlak) úmerne so znížením požiadavky o teplo zo strany systému (zníženie prietoku).

Vďaka tejto funkcii je spotreba čerpadla ešte menšia: energia (výkon), ktorú čerpadlo používa, klesá s úrovňou tlaku a prietoku.

S takýmto nastavením zabezpečuje obehové čerpadlo optimálnu výkonnosť vo väčšine vyhrievacích zariadení; je vhodné najmä pre inštalácie s jedným alebo dvoma potrubiami.

So znížením výtlaku dochádza k odstráneniu rušivých zvukov prietoku vody v trúbkach, ventiloch a radiátoroch.

 $Optim {\'alne podmienky tep elne jaakusticke jp ohody}$

Konštantný výtlak (ΔP -C)

Ako klesá potreba tepla v systéme (zníženie prietoku), obehové čerpadlo udržuje konštantnú hladinu tlaku (výtlak).

S takýmto nastavením je obehové čerpadlo vhodné pre podlahové zariadenia, kde všetky okruhy musia byť vyvážené pre eventuálne zníženie výtlaku.

Iné funkcie:

- Funkcia odvzdušňovania čerpadla sa aktivuje dlhým (3-se-kundovým) stlačením ovládacieho tlačidla, po ktorom nasleduje automatické odvzdušnenie čerpadla.
 Táto funkcia nereaguje na systém vykurovania.
 Funkcia odvzdušnenia čerpadla sa zapne a trvá 10 minút.
 Dve série spodných a vrchných LED diód striedavo blikajú v intervale 1 sekundy.
 Pre prerušenie stlačte na 3 sekundy ovládacie tlačidlo.
 opätovné manuálne spustenie sa zapína dlhým stlačením (5
- opätovné manuálne spustenie sa zapína dlhým stlačením (5 sekúnd) ovládacieho tlačidla a uvoľní v prípade potreby čerpadlo (napr. po dlhodobom odstavení počas letného obdobia).
- Zablokovanie klávesnice sa aktivuje dlhým stlačením (8 sekúnd) ovládacieho tlačidla a zablokuje nastavenia čerpadla. Zablokovanie klávesnice chráni pred nepovolenými a nevhodnými úpravami čerpadla.

Aktivujte zablokovanie klávesnice stlačením ovládača na 8 sekúnd, kým LED diódy zvolených nastavení nezačnú blikať, potom tlačidlo uvoľnite.

 $\label{eq:lenser} \text{LED}\, di\acute{o} dy\, ne prestajne\, blikaj\acute{u}\, v\, 1\, sek undovom\, intervale.$

Ak je aktívne blokovanie klávesnice, nastavenia čerpadla sa viac nedajú upravovať.

Deaktivácia blokovania klávesnice sa vykoná rovnako ako aktivácia.

TECHNICKÉ ÚDAIE

POUŽÍVATEĽ

Ĭ

Poruchy, príčiny a riešenia.

Poruchy	Príčiny	Riešenia	
Nefunkčné čerpadlo pri	Elektrická poistka chybná	Skontrolujte poistky	
zapojenom elektrickom napájaní.	Čerpadlo je bez napätia	Opraviť prerušenie elektrického napájania	
	Kavitácia v dôsledku nedostatočného vý- stupného tlaku	Zvýšte tlak v systéme v rámci povoleného rozsahu.	
Čerpadlojehlučné		$Skontrolujte nastavenie v \acute{y} tlaku a prípadne nastavte v \acute{y} tlak na nižšiu$	
		hodnotu	
Dudava as a surdrumia	Tepelný výkon vyhrievacích panelov je veľ-	Zvýšiť hodnotu dodávky	
budovasanevykuruje.	minízky	Spôsob regulácie nastavte na ΔP -c a nie na ΔP -v	

$Diagnostikavre {\'alnom}\v case$

- LED anomálie signalizuje poruchu.
- Čerpadlo sa zastaví (podľa poruchy) a bude sa opakovane pokúšať o opätovné spustenie.

LED	Poruchy	Príčiny	Riešenia
Rozsvieti sa	Blokovanie	Rotor zablokovaný	Znova aktivujte manuálne alebo sa obráťte na
červené svetlo	Kontakt/Vinutie	Chybné vinutie	autorizované stredisko technickej pomoci
Bliká červeným	Podpätie/Prepätie	Napájacie napätie na strane zdroja je veľmi nízke/vysoké	Skontrolujte sieťové napätie a prevádzkové
svetlom	Nadmerná teplota modulu	Modul je vnútri veľmi teplý	podmienky, obráťte sa na autorizované servisné
	Skrat	Prúd motora príliš vysoký	stredisko
	Funkciaturbíny	Hydraulický systém čerpadiel je napájaný, ale čerpadlo nemá sieťové napätie	
Bliká striedavo	Činnosť naprázdno	Vzduchvčerpadle	Skontroluitanonätiovoisti priotok/tlokwodvo
červeným a zeleným svetlom	Preťaženie	Motor má ťažkosti s otáčaním. Čerpadlo vyhovuje špecifikáciám (napr. zvýšená teplota modulu). Počet otáčok je nižší, než za normál- nej prevádzky	podmienky prostredia

Manuálne spustenie

Po zablokovaní sa čerpadlo bude snažiť automaticky spustiť opätovne.

Ak sa čerpadlo automaticky nespustí:

- Opätovné spustenie aktivujte manuálne stlačením ovládacieho tlačidla na 5 sekúnd a potom ho uvoľnite.
- Funkcia opätovného spustenia sa zapne a trvá max. 10 minút.
- LED diódy blikajú postupne v smere hodinových ručičiek.
- Pre prerušenie stlačte na 5 sekúnd ovládacie tlačidlo.

Obehové čerpadlá zóna 2/3 (voliteľné)

Obehové čerpadlá zóny 2 a zóny 3 majú rovnaké prevádzkové vlastnosti ako obehové čerpadlo zóny 1.

Pre nastavenia a riešenie anomálií si pozrite obehové čerpadlo zóny 1.

POUŽÍVATEĽ

Dostupný výtlak zariadenia, priama zóna 1, stála rýchlosť



Y1 Výtlak (kPa) =

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

Y2 = Príkon obehového čerpadla (W)

Dostupný výtlak systému v priamej zóne 1, proporcionálna rýchlosť



- = Prietok(l/h)X1
- Y1= Výtlak (kPa)

= Príkon obehového čerpadla (W) Y2

26 **OIMMERGAS**



- = Prietok (l/h) X1
- Y1 Výtlak (kPa) =

= Príkon obehového čerpadla (W) Y2

Dostupný výtlak pre zariadenie vzóne, 2/3 zmiešaná stála rýchlosť



Legenda (Obr. 20):

- = Prietok (l/h) X1
- Výtlak (kPa) Y1=
- Y2= Príkon obehového čerpadla (W)

= Dostupný výtlak do systému

В = Príkon obehového čerpadla (šrafovaná oblasť)

OIMMERGAS 27

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE



X1= Prietok (l/h)

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

- Y1 Výtlak (kPa) =
- Y2 = Príkon obehového čerpadla (W)

$Dostupn \acute{y} v \acute{y} tlak \ pre \ zariadenie \ v \ zmie \ \check{s} anej \ 2/3 \ z\acute{o} ne \ kon \ \check{s} tantn \ \acute{a} \ r\acute{y} ch \ los \ \acute{t} \ and \$



Y1= Výtlak (kPa)

Y2

= Príkon obehového čerpadla (W)

28 **OIMMERGAS**

1.18 KOTOL NA TEPLÚ ÚŽITKOVÚ VODU

V zariadení sa nachádza ohrievač zásobníkového typu s kapacitou 235 litrov.

Vnútri sú vložené špirálové rúry veľkých rozmerov z nehrdzavejúcej ocele pre tepelnú výmenu, ktoré umožňujú značne skrátiť čas prípravy teplej vody.

Tieto zásobníky majú plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele a zaručujú dlhú životnosť.

Konštrukčné montážne a zváracie koncepty (T.I.G.) sú premyslené do najmenších detailov, aby zaistili maximálnu spoľahlivosť.

Bočná inšpekčná príruba zaručuje praktickú kontrolu zásobníka a špirálového potrubia výmeny tepla, a umožňuje jednoduché čistenie vnútornej časti.

Uzáver s magnéziovou elektródou, dodávanou sériovo pre vnútornú ochranu zásobníka proti možným javom korózie. Uzávery sa nachádzajú na boku zásobníka (Obr. 25).

Demontáž zásobníka (Obr. 23).

Pre jednoduchú údržbu alebo mimoriadne potreby manipulácie demontujte zásobník ako je opísané ďalej.

- Pre demontáž zásobníka je nutné vyprázdniť systém zariadenia pomocou k tomu určeného vypúšťacej spojky; skôr než pristúpite k tejto operácii uistite sa, že sú plniace ventily zariadenia zatvorené.
- Vyprázdniť nádobu použitím príslušného vypúšťacieho kohúta (9).
- Zatvorte ventil prívodu studenej vody a otvorte ktorýkoľvek ventil teplej úžitkovej vody.
- Pokračujte v rozdelení zariadenia ako je uvedené v príslušných odsekoch 3.28 e 3.29.
- Odskrutkujte matice na prívodnom a spätnom potrubí zariadenia (1 a 6) a matice na vstupe studenej vody (7) a výstupe teplej vody (8), ktoré sa nachádzajú na zásobníku (2).
- Odskrutkujte maticu (3) na rúre, ktorá spája expanznú nádobu TÚV.
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (4) a uvoľnite konzolu (5).
- Posuňte zásobník (2) smerom do prednej časti.
- Pre inštaláciu zásobníka postupujte opačne.



[POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNI

FECHNICKÉ ÚDAIE

Odvádzanie prípadného kondenzátu v nádobe (Obr. 24).

Za istých prevádzkových podmienok sa v nádobe môže vytvoriť kondenzát.

Pripravte otvor s vnútorným Ø najmenej 13 cm na vypúšťanie do kanalizácie.

Pre odvedenie kondenzátu vložte drenážne koleno do otvoru na dne nádoby.

Pripojte k drenážnemu kolenu (1) pružnú hadicu, ktorá vodu odvádza na požadované miesto.

Zabezpečte, aby sa do hadice nedostal prach, odpad a/alebo hmyz. Ubezpečte sa, že nemôže dôjsť k zamrznutou kvapaliny, ktorú obsahuje.

1.19 SÚPRAVY NA OBJEDNÁVKU

- Sadu obehového čerpadla. Zariadenie je pripravené na inštaláciu obehového čerpadla. Immergas dodáva sériu prípojok a spojení, ktoré umožňujú pripojenie zariadenia k systému prípravy TÚV.
- Súprava dávkovača polyfosfátov. Dávkovač polyfosfátov znižuje vytváranie vápenatých usadenín postupným udržiavaním pôvodných podmienok pre tepelnú výmenu a prípravu TÚV. Kotol je pripravený na inštaláciu dávkovača polyfosfátov.
- Nastavenie druhej zmiešanej zóny. Ak si želáte doplniť druhú zmiešanú zónu, vybaviť ju nezávislou reguláciou a udržiavať zvýšený prívod vody, k dispozícii je sada s obehovým čerpadlom a zmiešavací ventil.
- Sada tretej zmiešanej zóny. Ak si želáte doplniť tretiu zmiešanú zónu, vybaviť ju oddelene nezávislou reguláciou a udržiavať zvýšený prívod vody, k dispozícii je sada s obehovým čerpadlom, zmiešavacím ventilom a expandérom.
- Sada pre prepojenie solárneho systému Pre pripojenie zariadenia k solárnemu tepelnému systému ako zdroju integrovanej energie je k dispozícii príslušná sada. Je dodávaná spolu s expanznou nádobou, recirkulačnou jednotkou, prípojným potrubím a solárnou riadiacou jednotkou.

Vyššie uvedené sady sú dodávané kompletné s návodom na ich montáž a použitie.



1.20 HLAVNÉKOMPONENTY



Legenda (Obr. 25):

- Kolenová spojka 1
- 2 Vypúšťací kohútik zásobníka
- 3 Galvanizačná anóda
- 4 Sonda solárnych panelov (voliteľná)
- 5 Nerezovýkotol
- 6 Prírubazásobníka
- 7 _ Integrovaný elektrický ohrev TÚV
- 8 Sonda TÚV
- 9 Zberná nádoba kondenzátu
- 10 Bezpečnostný ventil 8 barov
- Prívodný ventil studenej vody 11
- 12 Odvzdušňovací ventil
- Bezpečnostný ventil 3 bar 13
- Obehové čerpadlo priama zóna 1 14

- 15 Plniaci kohútik zariadenia 16
- Sonda spiatočky z tepelného čerpadla 17
 - Jednosmerný ventil
- Inšpekčný filter 18

22

23

- 19 Doskový výmenník tepla
- 20 Sonda pre detekciu kvapalnej časti
- 21 Galvanizačná anóda
 - Uzatvárací ventil prívodu do zariadenia
 - Uzatvárací spätný ventil zariadenia
- 24 Hydraulický kolektor
- 25 Sonda pre dodávku tepelného čerpadla
- 26 Manuálny ventil na vypúšťanie vzduchu hydraulického kolektora

- Odvzdušňovací ventil
- Pripojenie potrubia chladiaceho média v plynnom stave
- Pripojenie potrubia chladiaceho média v kvapalnom stave
- 30 Manometer systému

27

28

29

31

32

33

34

35

38

39

- Priestor elektrickej inštalácie
- Merač prietoku systému
- Trojcestný ventil (s motorovým pohonom)
- Obehové tepelné čerpadlo
- Vypúšťací kohútik zariadenia
- Hlavný panel 36 37
 - Panel voliteľná sada
 - Expanzná nádoba zariadenia
 - Expanzná nádoba TÚV

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

NŠTALAČNÝ TECH

POUŽÍVATEĽ



2

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

2.1 **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA**

Nevystavujte vnútornú jednotku priamym výparom z varných dosiek.

Zariadenie nesmú používať detivo veku do 8 rokova ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, bez skúseností alebo potrebných znalostí, pokiaľ nebudú pod dohľadom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a dokiaľ nepochopia nebezpečenstvástým spojené.

Deti sa so zariadením nesmejú hrať.

Čistenie a údržba, ktoré má zabezpečovať používateľ, nesmejú realizovať deti bez dohľadu.



Ak sa rozhodnete pre dočasné vypnutie vnútornej jednotky, je potrebné:

- a) pristúpiť k vypusteniu vodného systému, ak sa nepredpokladá použitie nemrznúcej zmesi;
- b) pristúpiť k odpojeniu dodávok elektriny a vody.



Â

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAIE

Kotol a jeho časti nečistite ľahko horľavými prípravkami.

V miestnosti, kde je zariadenie inštalované, neponechávajte horľavé kontajnery alebo látky.

Zariadenie neotvárajte, ani doň nezasahujte.

Ą

Používajte iba zariadenia rozhrania, ktoré sú uvedené v tejto časti príručky.

Na zariadenie nestúpajte, ani ho nepoužívajte ako opornú plochu.

- Pri použití akéhokoľvek komponentu, ktorý využíva elektrickú energiu, je potrebné dodržiavať niektoré základné pravidlá, ako:
 - nedotýkajte sa zariadenia vlhkými alebo mokrými časťami tela; nedotýkajte sa ho naboso;
 - neťahajte elektrické káble, nenechajte prístroj vystavený klimatickým vplyvom (dážď, slnko, atď.);
 - napájací kábel kotla nesmie vymieňať používateľ;
 - v prípade poškodenia kábla zariadenie vypnite a obráťte sa výhradne na odborný kvalifikovaný personál, ktorý sa postará o jeho výmenu;
 - ak by ste sa rozhodli nepoužívať zariadenie na určitú dobu, odporúčame vypnúť hlavný vypínač mimo vnútornú jednotku.



Voda s teplotou vyššou ako 50 °C môže spôsobiť vážne popáleniny. Pred akýmkoľvek použitím vždy skontrolujte teplotu vodu.

1

Teploty zobrazené na displeji majú toleranciu +/- 3 °C vzhľadom k podmienkam prostredia, ktoré nemožno pripísaťvnútornej jednotke.

X

S výrobkom na konci životnosti sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom, ani sa nesmie vyhadzovať voľne do prírody, ale musí byť ho zlikvidovať autorizované profesionálne stredisko v súlade s platnými predpismi. Pre pokyny k likvidácii sa obráťte na výrobcu.

2.2 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Aby bola zachovaná integrita systému a aby sa zachovali bezpečnostné, výkonové a spoľahlivé vlastnosti, ktoré odlišujú zariadenie v priebehu času, je nutné nechať vykonávať údržbu každoročne podľa toho, čo je uvedené v bode týkajúcom sa "ročnej kontroly a údržby prístroja" v súlade s platnými národnými, regionálnymi alebo miestnymi predpismi.

2.3 OVLÁDACÍ PANEL



3

4

5

6

7

- 1 Displej.
- 2 Tlačidlo ponuky "TÚV"
 - Tlačidlo "Zóny".
 - Tlačidlo prevádzkového režimu.
 - Tlačidlo ON/OFF
 - Oblasť zón (číslo a informácie o aktívnej zóne).
 - Prevádzkový režim.
- $8 \qquad \ Zobrazenie \ teploty \ na prívode/kód anomálie.$
- *Zobrazenie všeobecných ikon systému. Zobrazenie nastavenia vykurovania.*

- 11 Zobrazenie aktuálneho dátumu a času.
- 12 Tlačidlo stavu systému.
- 13 Tlačidlo stupnice výkonu tepelného čerpadla.
- 14 Zobrazenie sady TÚV
- 15 Manometer.
- 16 Ručné koliesko "Nastavenia vykurovania/chladenia"
- 17 Tlačidlo potvrdenia voľby/ok.
- 18 Tlačidlo "Ponuka".
- 19 Tlačidlo reset anomálie/esc.
- 20 Ručné koliesko "Nastavenia TÚV".

 \mathbb{N}

TECHNICKÉ ÚDAJE

2.4 POUŽITIE SYSTÉMU



Pred zapnutím preverte, či je zariadenie naplnené vodou, skontrolujte, či ručička manometra (Obr. 26) uvádza hodnotu od 1 ÷ 1,2 baru, ubezpečte sa, že bol chladiaci okruh naplnený tak, ako je to opísané v príručke k vonkajšej kondenzačnej jednotke.

Po zapnutí sa zobrazí:

- Typpanela;
- Verzia firmvéru panela;
- Verzia firmvéru dosky.

Po pripojení napájania zariadenie prejde do stavu, v ktorom bolo pred vypnutím, stlačte tlačidlo "REŽIM" pre cyklickú voľbu požadovaného prevádzkového režimu spomedzi dostupných režimov.

Aktuálny prevádzkový režim sa uvádza príslušnou ikonou v hornej časti displeja (Obr. 27) a je jednotná pre všetky zóny. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa tlačidlový panel na niekoľko sekúnd podsvieti; takto sa aktivuje a je pripravený na ďalšie ovládanie. V závislosti od konfigurácie systému na hlavnej stránke sa zobrazujú rôzne informácie týkajúce sa systému:

Symbol	Opis a funkcia
	Identifikačná ikona zóny. Táto ikona mení sfarbenie počas
企	požiadavky na vykurovanie/chladenie. Hodnoty pod
27.4° 54%	ikonou zóny uvádzajú príslušnú teplotu a vlhkosť
	namerané v danej zóne.
((•	Dominusaktivovaný
+	-Ikona prítomnosti vzdialeného panela zóny
×	Tepelná regulácia zapnutá v najmenej jednej zóne
	Prázdninový program aktívny
*>	Pripojenie izbových sond teploty a vlhkosti
	Solárna funkcia aktívna
0	Požiadavka kompresora vonkajšej kondenzačnej
9	jednotky

 $\check{D}alej sa \, opisuj \acute{u} \, prev \acute{a} dzkov \acute{e} \, re \check{z} im y \, ovl \acute{a} dacieh o \, panela, vr \acute{a} tane:$

- Vstúpte do ponuky;
- Prechádzanie ponukou;
- Nastavenie položky v ponuke;
- Potvrdiť úpravu;
- Ukončiť bez uloženia.

• Vstúpte do ponuky

Ponuka na ovládacom paneli je prístupná stlačením tlačidiel (Obr. 26):

Prechádzanie ponukou

Pre prechádzanie položkami ponuky stačí otočiť kolieskom "Nastavenie TÚV".

Údaj "[...]" vedľa položky ponuky uvádza, že je k dispozícii podponuka.

Prevstup do podponuky stlačte tlačidlo "OK".

Stlačením tlačidla "RESET" sa vrátite na stránku predchádzajúcej ponuky.

• Nastavenie položky v ponuke

Prejdite do položky v ponuke, ktorú chcete nastaviť podľa predtým uvedených pokynov.

Po doplnení položky do ponuky, pre jej zvýraznenie a nastavenie stlačte "OK" alebo otočte ručným kolieskom "Nastavenia vykurovania/chladenia".

Hodnotu upravte otočením ručného kolieska na "Nastavenie vykurovania/chladenia".

Potvrdiť úpravu

Po ukončení úprav stlačte "OK" pre potvrdenie úpravy a prejdite do položky v ponuke, ktorú ste predtým zvolili.

• Ukončiť bez uloženia

Ak po ukončení úprav stlačíte tlačidlo "RESET", prejdete do zvolenej položky v ponuke bez potvrdenia úprav.

TECHNICKÉ ÚDAJE

27

Prevádzkový režim	Popis	TÚV	Chladenie	Vykurovanie	Funkcia ochrany (proti zamŕza- niu,)
OFF	Off	Deaktivovaný	Deaktivovaný	Deaktivovaný	Deaktivovaný
키	Leto	Aktivovaný	Deaktivovaný	Deaktivovaný	Aktivovaná
₫∙፠	Leto s Chladenie	Aktivovaný	Aktivovaný	Deaktivovaný	Aktivovaná
<u>اللا</u> + الل	Zima	Aktivovaný	Deaktivovaný	Aktivovaný	Aktivovaná
*	Pohotovostný režim (Stand-by)	Deaktivovaný	Deaktivovaný	Deaktivovaný	Aktivovaná



2.5 PREVÁDZKOVÝ REŽIM

Vnútorná jednotka môže fungovať v týchto režimoch: - OFF;

POHOTOVOSTNÝ REŽIM (STAND-BY) ();

– LETO (**1**);

– LETNÝ REŽIMSCHLADENÍM (🖬 + 💥);

– ZIMA (**-** + **)**.

Ak sa vnútorná jednotka nachádza v stave "OFF", pre jej zapnutie stlačte tlačidlo " (())", opačnom prípade pokračujte nasledujúcim krokom.

Potom postupne stlačte tlačidlo "REŽIM", aby systém prešiel do pohotovostného režimu 🛞, letného režimu 🗃, letného režimu s chladením 🗃 + ﷺ, zimného režimu 📑 + 🏢

• Režim "Vypnutia" (off)

Stlačením tohto tlačidla sa na displeji zobrazí "OFF" a systém je neaktívny. V tomto režime nie sú zaručené bezpečnostné funkcie a vzdialené zariadenia sú odpojené (Obr. 27).



V tomto stave sa vnútorná jednotka, aj keď nemá aktivované funkcie, musí považovať ako ešte pod napätím.

Pohotovostný režim Stand-by

Potom tlačte tlačidlo "REŽIM", kým sa neobjaví symbol (*). V tomto režime je systém schopný zabezpečiť iba ochranné funkcie: funkcia ochrany proti zamrznutiu, proti zablokovaniu a prípadnú signalizáciu anomálií (Obr. 27).

4

Za týchto podmienok je systém stále považovaný za aktívny (pod napätím).

• Leto

SERVISNÝ TECHNIK

Potom tlačte tlačidlo "REŽIM", kým sa neobjaví symbol **1**. V tomto režime systém umožní prípravu teplej úžitkovej vody a zaručí funkcie ochrany (Obr. 27).

Letoschladením

Stláčajte postupne tlačidlo "REŽIM", kým sa neobjaví symbol " 司+燚".

V tomto režime systém umožní prípravu teplej úžitkovej vody, chladenie prostredia a odvlhčovanie, a zaručí funkcie ochrany (Obr. 27).

• Zima

Potom stlačte tlačidlo "REŽIM", kým sa neobjaví symbol

V tomto režime systém umožní prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovania prostredia, a zaručí funkcie ochrany (Obr. 27).

Zoznam funkcií

Uvnútornej jednotky sa dajú nastaviť tieto funkcie:

- TÚV;
- Vykurovanie;
- Chladenie;
- Odvlhčovanie.

TÚV

Teplá úžitková voda sa môže pripravovať pomocou tepelného čerpadla alebo použitím elektrického vyhrievacieho telesa.

Systém automaticky ovláda zapnutie generátorov ohrevu TÚV v zásobníku.

Počas zapínania sa na displeji objaví "Domestic hot water active". Reguláciu teploty úžitkovej vody je možné nastaviť na dva režimy: MANUÁLNY alebo AUTOMATICKÝ.

Voľba prebehne po vstupe do ponuky TÚV (tlačidlo "TÚV") nastavením parametra "Set management".

Manuálna regulácia (Man)

Regulácia teploty TÚV v MAN režime sa vykonáva pomocou ručného kolieska "Nastavenie TÚV" (Obr. 26) alebo úpravou hodnoty "Manual set" v ponuke "DHW settings".

Potvrdenie môže prebehnúť dvoma spôsobmi: stlačením tlačidla OK alebo po niekoľkých sekundách čakania po úprave hodnoty.

Automatická regulácia (Auto)

AUTOMATICKÁ regulácia teploty TÚV počíta s nastavením parametrov "Set comfort" a "Set economy" v ponuke "DHW settings" a tiež voľbu kalendára v ponuke.

Time and program/DHW Program

Počas zvolených časových úsekov sa TÚV automaticky nastaví na hodnotu "Set comfort"; okrem týchto podmienok sa TÚV nastaví na hodnotu "Set economy".

Súčasne môžete upraviť nastavenie TÚV manuálnym vložením hodnoty pomocou ručného kolieska "Nastavenia TÚV" (Obr. 26).

Toto nastavenie sa stratí pri ďalšej úprave časového pásma.

BoostTÚV

Zapnutím funkcie "Boost TÚV" v ponuke

DHW settings/Boost function = On

Prevádzka v režime TÚV prebieha pomocou tepelného čerpadla alebo elektrického vyhrievacieho telesa, logikou minimalizujúcou čas naplnenia zásobníka.
INŠTALAČNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vykurovanie

Pre každú jednu zónu je možné nastaviť parametre zapínania vykurovania troma rôznymi spôsobmi: MANUÁLNE, AUTOMA-TICKÉ, OFF.

Voľbu vykonáte vstupom do ponuky "Zóny" 🝙 a po voľbe príslušnej zóny vstúpte do ponuky

Settings/Function Mode

Existujú dva potrebné typy:

- Požiadavka podľa vonkajšieho prostredia cez diaľkové ovládanie

Enablings/Enableroom control=Sonda/Panel.

- Požiadavka od TA (izbový termostat)

Enablings/Enable thermostat = YES.

V prvom prípade systém funguje takto:

Manuálna regulácia (Man)

Požiadavka na vykurovanie sa nastavuje podľa stálej referenčnej hodnoty prostredia

Heating/Set Manual Heating.

Ak je teplota prostredia nižšia ako manuálne nastavenie vykurovania, zariadenie sa zapne do režimu vykurovania.

Automatická regulácia (Auto) Referenčné hodnoty sú dve:

Heating/Set Comfort Heating

Heating/Set Economy Heating.

Pripojením kalendára s príslušným programom zóny je možné stanoviť časové pásma aktivácie nastavenia režimu comfort vykurovania. Časové pásma nenastavené, zodpovedajú nastaveniu režimu economy vykurovania.

Ak je nameraná teplota prostredia nižšia, než sú nastavenia aktívneho vykurovania, zariadenie prejde do režimu vykurovania.

Nastavenie OFF

Vykurovanie je stále vypnuté.

V druhom prípade systém funguje takto:

Manuálna regulácia (Man)

Požiadavka na vykurovanie sa aktivuje spojením kontaktu TA v príslušnej zóne.

Automatická regulácia (Auto)

Požiadavka na vykurovanie sa aktivuje na základe zopnutia kontaktu TA príslušnej zóny, kým sa nachádza v pásme Comfort zóny.

Nastavenie OFF

Vykurovanie je stále vypnuté.

Chladenie

Pre každú jednu zónu je možné nastaviť parametre zapínania vykurovania v troch rôznych režimoch: MANUÁLNY, AUTOMA-TICKÝ, OFF.

Voľbu vykonáte vstupom do ponuky "Zóny" 🝙 a po voľbe príslušnej zóny vstúpte do ponuky

Settings/Function Mode

Existujú dva potrebné typy:

- Požiadavka podľa vonkajšieho prostredia cez diaľkové ovládanie

Enablings/Enableroom control=Sonda/Panel.

- Požiadavka od TA (izbový termostat)

Enablings/Enable thermostat = YES.

V prvom prípade systém funguje takto:

Manuálna regulácia (Man)

Požiadavka na chladenie sa nastavuje podľa stálej referenčnej hodnotyprostredia

Cooling/Set Manual Cooling.

Ak je teplota prostredia vyššia ako manuálne nastavenie chladenia, zariadenie sa zapne do režimu chladenia.

Automatická regulácia (Auto) Referenčné hodnoty sú dve:

Cooling/Set Comfort Cooling

Cooling/Set Economy Cooling

Spárovaním kalendára s príslušným programom zóny je možné stanoviť časové pásma aktivácie nastavenia režimu comfort chladenia. Časové pásma nenastavené zodpovedajú nastaveniu režimu economy chladenia.

Ak je nameraná teplota prostredia vyššia, než sú nastavenia aktívneho chladenia v daný okamih, zariadenie prejde do režimu chladenia.

Nastavenie OFF

Chladenie je stále vypnuté.

V druhom prípade systém funguje takto:

Manuálna regulácia (Man)

Požiadavka na chladenie sa aktivuje spojením kontaktu TA v príslušnej zóne.

Automatická regulácia (Auto)

Požiadavka na chladenie sa aktivuje na základe zopnutia kontaktu TA príslušnej zóny, kým sa nachádza v pásme Comfort zóny.

Nastavenie OFF

Chladenie je stále vypnuté.

Odvlhčovanie

Ak je systém pripojený k regulátoru vlhkosti (voliteľný) alebo k panelu diaľkového ovládania zóny (voliteľný) alebo k sonde teploty a vlhkosti (voliteľná), je možné ovládať vlhkosť prostredia vo fáze letnej klimatizácie.

- V prípade kombinácie s regulátorom vlhkosti nastavte úroveň vlhkosti na samotnom regulátore (viď príslušný návod na použitie).
- V prípade kombinácie so snímačom teploty a vlhkosti nastavte percentuálny obsah vlhkosti v príslušnom používateľskom menu.
- V prípade kombinácie so vzdialeným ovládačom zóny nastavte percentuálnu vlhkosť v príslušnom používateľskom menu ovládacieho panela alebo priamo v ponuke ovládača (viď návod s pokynmi).

Je možné nastaviť parametre regulácie odvlhčovania vstupom do ponuky "Zóny" @ a voľbou príslušnej zóny vstupom do ponuky nastavení, a na záver do ponuky

Deumidificazione/Set umidità.

Deaktivácia odvlhčovania

Môže sa deaktivovať odvlhčovanie počas určitého časového pásma, obyčajne počas nočných hodín, nastavením

Dehumidification/Hourly disabling = Yes

a čas zahájenia a ukončenia deaktivácie.

V režime požiadavky na klimatizáciu (vykurovanie i chladenie), ak teplota vody obsiahnutej v systéme spĺňa požiadavku, môže systém pracovať iba s aktiváciou obehového čerpadla.

Hodinyaprogramy

V tejto ponuke je možné okrem dátumu a času systému nastaviť časové pásma pre prevádzku v režimoch Comfort a Economy.

• Dátumačas.

Je možné nastaviť dátum a hodinu úpravou parametrov v ponuke

Time and program/Settings date and time.

Setting date	and time	
HOUR DAY		
YEAR	2020	
		28

Časové pásma

Je možné nastaviť 4 kalendáre so 4 časovými pásmami pre prevádzku systému v režime comfort systému; v čase mimo týchto 4 časových pásiem bude systém pracovať v režime economy. Po nastavení týchto 4 kalendárov je možné k nim v programe zón priradiť rôzne dni v týždni, prípravu TÚV a recirkuláciu podľa vlastných požiadaviek.

Nastavte časové pásma úpravou v ponuke

Time and program/Calendars.



TECHNICKÉ ÚDAJE

• Program pre zónu 1, zónu 2 (ak jek dispozícii), zónu 3 (ak jek dispozícii), TÚV a recirkuláciu.

V tejto ponuke sa pridelia prevádzkové časové intervaly (kalendáre 1 až 4) zóne 1, zóne 2 (ak je k dispozícii), zóne 3 (ak je k dispozícii), TÚV a vykurovaniu.

Kalendár je možné priradiť jedinému dňu alebo skupine dní (jednotlivý deň, pondelok - piatok, sobota - nedeľa, pondelok sobota, pondelok - nedeľa).

Každý deň sa môže prispôsobiť 4 rôznym prevádzkovým programom.

V spodnej časti je pre pohodlnú voľbu znázornená grafická časť kalendára, ktorý vyberáte (Obr. 30).



Zones/Information

je možné identifikovať stav jednotlivých ovládaní riadiacich vykurovanie.

• Prázdninový program.

Vponuke

V prípade potreby je možné pozastaviť prevádzku systému na určitú dobu.

Time and program/Holiday program

Nastavenie obdobia odstavenia prevádzky systému, počas ktorého sa neberú do úvahy predtým nastavené kalendáre úpravou ponuky.

Nastavenie obdobia odstavenia prevádzky systému, počas ktorého sa neberú do úvahy predtým nastavené kalendáre.

Počas prázdninového programu je stále zaručená funkcia proti zamrznutiu.

Deaktivácia tepelného čerpadla

Fungovanie čerpadla sa môže počas určitého časového intervalu deaktivovať nastavením

User/Disable Heat pump = Yes

a čas zahájenia a ukončenia deaktivácie.

Vypnutie integrácie

Je možné trvale deaktivovať používanie doplnkových elektrických vyhrievacích telies nastavením

User/DisableIntegration = Yes.

Funkcia automatického odvzdušnenia

V prípade nových vykurovacích systémov, najmä pri podlahových systémoch, je veľmi dôležité, aby bolo vykonávané správne odvzdušňovanie.

Funkcia spočíva v cyklickej aktivácii obehových čerpadiel a trojcestného ventilu.

Funkcia sa aktivuje nastavením

User/Enable Deaeration func. = Yes.

User/Enable Deaeration func.=No.



Funkciavykurovaniapodlahy

Vnútorná jednotka je vybavená funkciou pre vykonávanie tepelných cyklov na novo budovaných sálavých panelových systémoch, ako to vyžadujú súčasné právne predpisy.



Postupujte v súlade s informáciami výrobcu sálavých panelov o charakteristikách teplotného šoku a jeho správnom vykonaní.



Aby bolo možné aktivovať funkciu, nesmie byť pripojený žiaden diaľkový ovládač, zatiaľ čo zariadenie rozdelené na zóny musí byť riadne pripojené elektricky aj hydraulicky.

Aktívne čerpadlá zóny sú tie, pre ktoré existuje požiadavka, vykonaná pomocou vstupu termostatu prostredia.

Sériová funkcia má celkovú dobu trvania 7 dní, 3 dni pri nastavenej nižšej teplote a 4 dni pri zvolenej vyššej teplote (Obr. 31). Dĺžku trvania je možné nastaviť zmenou hodnoty parametrov

Screed heater/Staying time at minimum set

Screed heater/Staying time at maximum set

a teplotný gradient v rámci rovnakej ponuky. Funkcia sa aktivuje s vnútornou jednotkou v pohotovostnom režime po vstupe do ponuky

Screed heater/Activation.

Teraz sa na displeji objaví signalizácia "Screed heater active". V prípade anomálie sa funkcia pozastaví a bude pokračovať po obnovení bežných podmienok fungovania z miesta prerušenia.

Prevádzka s vonkajšou sondou 🏼 🖄

Môžu sa používať funkcie tepelnej regulácie, priradené k vonkajšej sonde.

Systém je sériovo nastavený na použitie vonkajšej sondy vonkajšej kondenzačnej jednotky alebo voliteľnej vonkajšej sondy.

S pripojenou vonkajšou sondou a aktívnou tepelnou reguláciou sa referenčná hodnota prívodu do systému v režime vykurovania alebo chladenia prostredia ovláda systémom podľa nameranej vonkajšej teploty (Ods. 1.12).

Je možné upraviť referenčnú hodnotu prívodu zvolením hodnoty teplotného posunu v príslušnej ponuke používateľa.

Pre každú jednu zónu je možné aktivovať tepelnú reguláciu. Symbol je prítomný v prípade tepelnej regulácie najmenej jednej zóny.



Legenda (Obr. 31):

- (A)Vyššie nastavenie
- (B)-Spodné nastavenie
- (C)-Dni

2.6 MENUPARAMETREAINFORMÁCIE

Ponuka "TÚV".

Stlačením tlačidla "TÚV" môžete pristupovať k zoznamu premenných, ktoré umožňujú prispôsobiť použitie TÚV. Ďalej sa uvádzajú ponuky k dispozícii:

DHW settings				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Boostfunction	Zapnutie funkcie BOOST TÚV	Off/On/Auto	Off	
Setmanagement	Aktivácia ovládania referenčnej hodnoty prípravy TÚV v auto- matickom režime	Manual/Auto	Auto	
Nastavenie režimu comfort	Referenčná hodnota zberu TÚV vo fáze Comfort (automatický režim)	20÷65°C	20	
Nastavenie režimu economy	Referenčná hodnota zberu TÚV vo fáze Economy (automatic- ký režim)	10÷35°C	10	
Setmanual	Referenčná hodnota zberu TÚV v manuálnom režime	10÷65°C	10	
Temperature	Zobrazenie teploty v zásobníku TÚV	-	-	

POUŽÍVATEĽ

INŠTALAČNÝ TECHNIK

Ponukazón.

Stlačením TLAČIDLA "Zóny" 👔 je možné vstúpiť do zoznamu premenných, ktorý umožňuje prispôsobiť použitie zón.

Ďalej sa uvádzajú ponuky k dispozícii:

Zones			
Položka ponuky	Popis		
Zone 1	Vymedzuje prevádzkové parametre pre ovládanie zóny 1.		
Zone 2 (*)	Vymedzuje prevádzkové parametre pre ovládanie zóny 2 (ak je k dispozícii).		
Zone 3 (*)	Vymedzuje prevádzkové parametre pre ovládanie zóny 3 (ak je k dispozícii).		
Generalinformations	Zobrazuje prevádzkové údaje zariadenia		

(*) ak je k dispozícii.

Zones/Zone1		
Položka ponuky	Popis	
Information	Zobrazuje prevádzkové údaje systému.	
Settings	Vymedzuje prevádzkové parametre pre ovládanie zóny 1.	

Zones/Zone 1/Information		
Položka ponuky	Popis	
Roomtemperature	Teplota prostredia pre zónu 1	
Roomhumidity	Vlhkosť prostredia v zóne 1	
Dewpointtemperature	Teplota rosného bodu v zóne 1	
Room temperature set	Referenčná hodnota prostredia nastavená pre zónu 1	
Roomhumidity	Počiatočné nastavenie vlhkosti prostredia nastavené pre zónu 1	
Delivery water set	Referenčná hodnota prívodu do zóny 1	
Delivery water temp.	Výstupná teplota nastavená v zóne 1	
	Opis prevádzkového režimu pre zónu 1 OFF = zóna v režime OFF	
Workingmodestatus	ECO = zóna v režime Economy COMFORT = zóna v režime comfort MANUAL = zóna v manuálnom režime	

	Zones/Zone 1/Settings			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Workingmode	Nastavenie prevádzkového režimu pre zónu 1. OFF= zóna v režime OFF AUTO = Zóna v automatickom režime MAN = zóna v manuálnom režime	OFF/MAN/ AUTO	Auto	
Central Heating				
Cooling				
Dehumidification				

INŠTALAČNÝ TECHNIK

	Zones/Zone 1/Settings/Heating			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Nastavenie režimu Comfort	Referenčná hodnota v režime vykurovania zóny 1 vo fáze Com- fort (autom. režim)	10÷35°C	20	
Nastavenie režimu Economy	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 1 vo fáze Economy (autom. režim)	5÷30°C	16	
Set Manual	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 1 v manuálnom režime	5÷35°C	20	
Set delivery water	Referenčná hodnota prívodu nastavená pre zónu 1 v režime vy- kurovania	10-65°C	40	
Offset delivery water	Teplotný posun ekvitermickej krivky pre zónu 1 v režime vy- kurovania	-9÷+9°C	0	

Zones/Zone 1/Settings/Cooling				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Nastavenie režimu Comfort	Izbová teplota v režime chladenia v zóne 1 vo fáze Comfort (au- tomatický režim)	10÷35°C	25	
Nastavenie režimu Economy	Izbová teplota v režime chladenia v zóne 1 vo fáze Economy (automatický režim)	5÷30°C	28	
Set Manual	Referenčná hodnota prostredia v režime chladenia zóny 1 v manuálnom režime	5÷35°C	25	
Set delivery water	Referenčná hodnota nastavená pre zónu 1 počas chladenia	5 ÷ 25 C	20	
Offset delivery water	Teplotný posun pre zónu 1 v režime chladenia	-9÷+9°C	0	

Zones/Zone 1/Settings/Dehumidification				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Set room humidity	Referenčná hodnota vlhkosti pre zónu 1	$30 \div 70\%$	50	
Hourlydisabling	Deaktivácia požiadavky na odvlhčovanie podľa denného časo- vého pásma	No/Yes	No	
Hourly disabling start	Časový interval začiatku fázy deaktivácie odvlhčovania	0-23	0h	
Hourly disabling stop	Časový interval ukončenia fázy deaktivácie odvlhčovania	0-23	0h	

Zones/Zone 2 (*)		
Položka ponuky	Popis	
Information	Zobrazuje prevádzkové údaje systému.	
Settings	Vymedzuje prevádzkové parametre pre ovládanie zóny 2.	
	Zones/Zone2(*)/Information	
Položka ponuky	Popis	
Room temperature	Teplota prostredia pre zónu 2	
Roomhumidity	Vlhkosť prostredia v zóne 2	
Dewpointtemperature	Teplota rosného bodu vzóne 2	
Room temperature set	Referenčná hodnota prostredia nastavená pre zónu 2	
Roomhumidity	Počiatočné nastavenie vlhkosti prostredia nastavené pre zónu 2	
Delivery water set	Referenčná hodnota prívodu do zóny 2	
Delivery water temp.	Výstupná teplota nastavená v zóne 2	
Working mode status	Opis prevádzkového režimu pre zónu 2 OFF = zóna v režime OFF ECO = zóna v režime Economy COMFORT = zóna v režime comfort MANUAL = zóna v manuálnom režime	
	Zones/Zone 2 (*)/Settings	

	Zones/Zone2()/Settings			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Workingmode	Nastavenie prevádzkového režimu pre zónu 2. OFF= zóna v režime OFF AUTO= Zóna v automatickom režime MAN = zóna v manuálnom režime	OFF/MAN/ Auto	Auto	
Central Heating				
Cooling				
Dehumidification				

Zones/Zone2(*)/Settings/Heating				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Nastavenie režimu Comfort	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 2 vo fáze Comfort (autom. režim)	10÷35°C	20	
Nastavenie režimu Economy	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 2 vo fáze Economy (autom. režim)	5÷30°C	16	
Set Manual	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 2 v manuálnom režime	5÷35°C	20	
Set delivery water	Referenčná hodnota prívodu nastavená pre zónu 2 v režime vy- kurovania	10-65°C	40	
Offset delivery water	Teplotný posun ekvitermickej krivky pre zónu 2 v režime vy- kurovania	-9÷+9°C	0	

INŠTALAČNÝ TECHNIK

TECHNICKÉÚDAJE

	Zones/Zone2(*)/Settings/Cooling			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Nastavenie režimu Comfort	Izbová teplota v režime chladenia v zóne 2 vo fáze Comfort (au- tomatický režim)	10÷35°C	25	
Nastavenie režimu Economy	Izbová teplota v režime chladenia v zóne 2 vo fáze Economy (automatický režim)	5÷30°C	28	
Set Manual	Referenčná hodnota prostredia v režime chladenia zóny 2 v manuálnom režime	5÷35°C	25	
Set delivery water	Referenčná hodnota nastavená pre zónu 2 počas chladenia	5÷25C	20	
Offset delivery water	Teplotný posun ekvitermickej krivky pre zónu 2 v režime chla- denia	-9÷+9°C	0	

Zones/Zone2(*)/Settings/ Dehumidification					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
Set room humidity	Referenčná hodnota vlhkosti pre zónu 2	$30 \div 70\%$	50		
Hourlydisabling	Deaktivácia požiadavky na odvlhčovanie podľa denného časo- vého pásma	No/Yes	No		
Hourly disabling start	Časový interval začiatku fázy deaktivácie odvlhčovania	0-23	0h		
Hourly disabling stop	Časový interval ukončenia fázy deaktivácie odvlhčovania	0-23	0h		

SERVISNÝ TECHNIK

	Zones/ Zone 3(*)		
Položka ponuky	Popis		
Information	Zobrazuje prevádzkové údaje systému.		
Settings	Vymedzuje prevádzkové parametre pre ovládanie zóny 3.		
	Zones/Zone 3 (*)/Information		
Položka ponuky	Popis		
Room temperature	Teplota prostredia pre zónu 3		
Roomhumidity	Vlhkosť prostredia v zóne 3		
Dewpointtemperature	Teplota rosného bodu vzóne 3		
Room temperature set	Referenčná hodnota prostredia nastavená pre zónu 3		
Roomhumidity	Počiatočné nastavenie vlhkosti prostredia nastavené pre zónu 3		
Deliverywaterset	Referenčná hodnota prívodu do zóny 3		
Delivery water temp.	Teplota na prívode nastavená v zóne 3		
Working mode status	Opis prevádzkového režimu zóny 3 OFF = zóna v režime OFF ECO = zóna v režime Economy COMFORT = zóna v režime comfort MANUAL = zóna v manuálnom režime		

Zones/Zone3(*)/Settings				
Položkaponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Workingmode	Nastavenie prevádzkového režimu pre zónu 3. OFF= zóna v režime OFF AUTO= Zóna v automatickom režime MAN = zóna v manuálnom režime	OFF/MAN/ AUTO	Auto	
Central Heating				
Cooling				
Dehumidification				

	Zones/Zone3(*)/Settings/CentralHeating					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota		
Nastavenie režimu Comfort	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 3 vo fáze Comfort (autom. režim)	10÷35°C	20			
Nastavenie režimu Economy	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 3 vo fáze Economy (autom. režim)	5÷30°C	16			
SetManual	Referenčná hodnota prostredia v režime vykurovania zóny 3 v manuálnom režime	5÷35°C	20			
Set delivery water	Referenčná hodnota prívodu nastavená pre zónu 3 počas vy- kurovania	10-65°C	40			
Offset delivery water	Teplotný posun ekvitermickej krivky pre zónu 3 v režime vy- kurovania	-9÷+9°C	0			

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Zones/Zone3(*)/Settings/Cooling			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Nastavenie režimu Comfort	Izbová teplota v režime chladenia v zóne 3 vo fáze Comfort (au- tomatický režim)	10÷35°C	25	
Nastavenie režimu Economy	Izbová teplota v režime chladenia v zóne 3 vo fáze Economy (automatický režim)	5÷30°C	28	
Set Manual	Referenčná hodnota prostredia v režime chladenia zóny 3 v manuálnom režime	5÷35°C	25	
Set delivery water	Referenčná hodnota prívodu nastavená pre zónu 3 v režime chladenia	5÷25C	20	
Offset delivery water	Teplotný posun ekvitermickej krivky pre zónu 3 v režime chla- denia	-9÷+9°C	0	

Zones/Zone3(*)/Settings/Dehumidification				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Set room humidity	Referenčná hodnota vlhkosti pre zónu 3	$30 \div 70 \%$	50	
Hourly disabling	Deaktivácia požiadavky na odvlhčovanie podľa denného časo- vého pásma	No/Yes	No	
Hourly disabling start	Časový interval začiatku fázy deaktivácie odvlhčovania	0-23	0h	
Hourly disabling stop	Časový interval ukončenia fázy deaktivácie odvlhčovania	0-23	0h	

	Zones/General informations			
Položkaponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
External temperature	Vonkajšia teplota snímaná vonkajšou sondou (voliteľne)	-	-	
Plant delivery water set	Teplota na prívode nastavená na zariadení	-	-	
Zone 1 delivery water set	Výstupná teplota nastavená v zóne 1	-	-	
Zone 1 request	Požiadavka v zóne 1 No = žiadna požiadavka CH = požiadavka na vykurovanie Cool = požiadavka na chladenie Dehum = Požiadavka na sušenie neutrálneho vzduchu Air C. = Požiadavka na sušenie chladeného vzduchu C + D = Vyžiadanie chladenia a odvlhčovania vzduchu v neutrálnom prostredí C + A = Vyžiadanie chladenia a odvlhčovania vzduchu chlad.	No CH Cool Dehum Air C. C+D C+A	-	
Zone 2 delivery water set (*)	Teplota na prívode nastavená v zóne 2 (ak je k dispozícii)	-	-	
Zone2request(*)	Požiadavka v zóne 1 No = žiadna požiadavka CH = požiadavka na vykurovanie Cool = požiadavka na chladenie Dehum = Požiadavka na sušenie neutrálneho vzduchu Air C. = Požiadavka na sušenie chladeného vzduchu C + D = Vyžiadanie chladenia a odvlhčovania vzduchu v neutrálnom prostredí C + A = Vyžiadanie chladenia a odvlhčovania vzduchu chlad.	No CH Cool Dehum Air C. C+D C+A	-	
Zone 3 delivery water set (*)	Teplota na prívode nastavená v zóne 3 (ak je k dispozícii)	-	-	
Zone3request(*)	Požiadavka v zóne 1 No = žiadna požiadavka CH = požiadavka na vykurovanie Cool = požiadavka na chladenie Dehum = Požiadavka na sušenie neutrálneho vzduchu Air C. = Požiadavka na sušenie chladeného vzduchu C + D = Vyžiadanie chladenia a odvlhčovania vzduchu v neutrálnom prostredí C + A = Vyžiadanie chladenia a odvlhčovania vzduchu chlad.	No CH Cool Dehum Air C. C+D C+A	-	

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

Hlavná ponuka

Stlačením tlačidla "PONUKA" môžete pristupovať k zoznamu premenných, ktoré umožňujú prispôsobiť použitie systému. Ďalej sa uvádzajú ponuky k dispozícii:

	Menu			
Položka ponuky	Popis			
Timeandprogram	Vymedzenie dátumu/času a prevádzkových časových intervalov			
User	Definuje parametre systému, ktoré užívateľ môže upraviť			
Information	Zobrazuje prevádzkové údaje systému			
Faulthistory	Zobrazuje zoznam posledných 10 anomálií			
Generalsettings	Umožňuje zvoliť prevádzkový jazyk panela, prevádzkový režim displeja a prístup do ponuky chránený heslom, zverený kvalifikovanému technikovi.			

	Menu/Timeand program	m		
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobena hodnota
Zone 1 program	Časové programovanie zóny 1	-	-	
	Zóna 1: pondelok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 1: utorok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 1: streda	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 1: štvrtok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 1: piatok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 1: sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 1: nedeľa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
Zone2program	Časové programovanie zóny 2 (ak je k dispozícii)	-	-	
	Zóna 2: pondelok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 2: utorok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 2: streda	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 2: štvrtok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 2: piatok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 2: sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 2: nedeľa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	

) (SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉÚDAJE

Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Zone 3 program	Časové programovanie zóny 3 (ak je k dispozícii)	-	-	
	Zóna 3: pondelok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 3: utorok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 3: streda	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 3: štvrtok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 3: piatok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 3: sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zóna 3: nedeľa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
DHW program	Časové programovanie prevádzky okruhu TÚV	-	-	
	TÚV - pondelok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Okruh TÚV - utorok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	TÚV - streda	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	TÚV - štvrtok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	TÚV - piatok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	TÚV - sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	TÚV - nedeľa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	

INŠTALAČNÝ TECHNIK

Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Recirc. pump program	Časové programovanie prevádzky recirkulácie	-	-	
	Recirkulácia - pondelok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recirkulácia - utorok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recirkulácia - streda	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recirkulácia - štvrtok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recikulácia - piatok	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recirkulácia - sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recirkulácia - nedeľa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
Holidayprogram	Vymedzuje dobu, počas ktorej systém deaktivuje funkciu ohrevu vody aj funkciu vykurovania a/alebo chladenia prostre- dia. Po uplynutí nastavených dní sa obnovia funkcie, ktoré boli predtým aktivované.	-	Deaktivovaný	

Menu/ User				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Disable Heat Pump	Umožňuje vypnúť tepelné čerpadlo podľa nastaveného časové- ho pásma.	Yes/No	No	
HP disabling Start time	Umožňuje nastaviť čas začiatku vypnutia.	0-23	0	
HP disabling End time	Umožňuje nastaviť čas ukončenia deaktivácie.	0-23	0	
Disable Integration	Umožňuje trvalo deaktivovať generátor integrácie.	Yes/No	No	
Enable Deaeration func.	Umožňuje zapnúť funkciu odvzdušňovania.	Yes/No	No	
Screed Warmer		-	-	

Menu/User/ Screed Warmer				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Staying time at mini- mum set	Definuje čas zdržania pri minimálnej teplote prevádzky počas aktívnej funkcie	1÷7dní	3	
Climbgradient	Definuje gradient nárastu teploty	3÷30°C/g	30	
Staying time at maxi- mum set	Definuje čas zdržania pri maximálnej teplote prevádzky počas aktívnej funkcie	1 ÷ 14 dní	4	
Descent gradient	Definuje gradient poklesu teploty	3÷30°C/g	30	
Minimum flow set	Definuje minimálnu výstupnú teplotu funkcie vykurovaniapodlahy	$20 \div 45 ^{\circ}\text{C}$	25	
Workingmode	Definuje maximálnu výstupnú teplotu funkcie vykurovaniapodlahy	25÷55°C	45	
Riscaldamento/ [CentralHeating]	Aktivácia funkcie vykurovania podlahy	Yes/No	No	

Menù/Information			
Položka ponuky	Popis		
HeatPump	Vymedzuje prevádzkové parametre tepelného čerpadla.		
Boardsrevisions	Zobrazenie revízií kariet systému.		
Counters	Zobrazuje prevádzkové údaje.		

Menu/Information/Heat Pump			
Položka ponuky	Popis		
Flowtemperature	Teplota prívodu tepelného čerpadla		
Return temperature	Teplota spätného okruhu tepelného čerpadla		
Compr. output temp.	Teplota kompresora vonkajšej kondenzačnej jednotky		
Compr. discharge temp.	$Teplota na v \acute{y} stupe kompresora vonkaj \check{s} ej konden za \check{c} ne j jednotky$		
Compr. suction temp.	Teplota na vstupe do kompresora vonkajšej kondenzačnej jednotky		
Exspansion valve position	Poloha expanzného ventila vonkajšej kondenzačnej jednotky		
Refrigerant temperature	Teplota chladiaceho média vnútri doskového výmenníka tepla		
Evaporator temperature	Teplota zväzku vonkajšej kondenzačnej jednotky		
HPexternaltemperature	Vonkajšia teplota		
HP frequency	Frekvencia tepelného čerpadla		
HP request mode	Stav požiadavky pre tepelné čerpadlo		
HP status	Stav tepelného čerpadla		
CH electric heater	Aktívne ovládanie vyhrievacieho telesa systému		
DHW electric heater 1	$Aktívne ovládanie s\acute{e}ri ového vyhrievacieho telesa prípravy T\acute{U}V$		
System status	Technický parameter (iba pre servis Immergas)		
Integration status	Technický parameter (iba pre servis Immergas)		
Output status	Technický parameter (iba pre servis Immergas)		
DHW electric heater 2	Manuálne zapnutie vyhrievacieho telesa úžitkovej vody 2		
Disable Heat Pump	Stavaktivácie/deaktivácie tepelného čerpadla		
Inverter current	Prúd invertora vonkajšej kondenzačnej jednotky		
High fan speed	Rýchlosť vrchného ventilátora vonkajšej kondenzačnej jednotky		
Low fan speed	Rýchlosť spodného ventilátora vonkajšej kondenzačnej jednotky		
HPsetpoint	Referenčná hodnota požiadavky pre tepelné čerpadlo		

INŠTALAČNÝ TECHNIK

SERVISNÝ TECHNIK

Položka ponuky	Popis	
Pump speed]	Rýchlosť tepelného obehového čerpadla	
Plant deliv. water temp.	Teploty systému	
Plant set correction	Aktuálna oprava referenčnej hodnoty prívodu	
Plantflowrate	Prietok okruhu tepelného čerpadla	
Photovoltaicinput	Prevádzkový stav prispôsobený solárnemu systému	
Power reduction	Zobrazuje zníženie prevádzkovej frekvencie PdC	
Three-wayCool/Heat	Poloha trojcestného ventila leto/zima	
Recirculatingpump	Obehové čerpadlo aktívne	
Information 1	Typ komunikačnej karty	
Information 2	Zvyšné dni do ukončenia vykurovania podlahy	
Information 3	Nepoužívasa	
Information 4	Nepoužívasa	
Information 5	Nepoužívasa	

Menu/Information/Boards revisions			
Položka ponuky	Popis		
Display board rev. SW	Revízia softvéru diaľkového panela		
Display board rev. HW	Revízia hardvéru diaľkového panela		
Supervis.board SW	Revízia softvéru kontrolnej karty		
Supervis.board BIOS	Revízia hardvéru kontrolnej karty		
OU main board rev. n.	Revízia firmvéru hlavnej karty vonkajšej kondenzačnej jednotky		
OU main board rev. date	Údaj firmvéru hlavnej karty vonkajšej kondenzačnej jednotky		
OU inverter rev. n.	Revízia firmvéru karty invertora vonkajšej kondenzačnej jednotky		
OU inverter rev. date	Údaj firmvéru karty invertora vonkajšej kondenzačnej jednotky		
OU eeprom rev. n.	Revízia firmvéru EEPROM vonkajšej kondenzačnej jednotky		
OU eeprom rev. date	Údaj firmvéru EEPROM vonkajšej kondenzačnej jednotky		
OU interface rev. n.	Revízia firmvéru komunikačnej karty		
OU interface rev. date	Údaje firmvéru komunikačnej karty		
Expans. board rev. (high)	Revízia rozširujúcej karty (horná časť)		
Expans. board rev. (low)	Revízia rozširujúcej karty (spodná časť)		

Menu/Information/Counters

Položkaponuky	Popis	
HPoperatinghours	Prevádzkové hodiny kompresora	
CHEH operating hours	Prevádzkové hodiny vyhrievacieho telesa	
DHW EH 1 operating hours	Prevádzkové hodiny sériových vyhrievacích telies prípravy TÚV	
DHW EH 2 operating hours	Prevádzkové hodiny vyhrievacích telies prípravy TÚV, voliteľné	

SERVISNÝ TECHNIK

Menu/Fault history			
Položka ponuky	Popis		
Alarmsreset	Umožňuje resetovať zoznam anomálií		
Historical alarm code			

Menu/Fault history/Fault history			
Položka ponuky	Popis		
Historical alarm code			
Historicalindex	Zobrazenie kódu zvolenej a nomálie		
Alarm code			

Menu/General settings				
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Language	Vymedzuje prevádzkový jazyk diaľkového panela	ITA/ENG	IT	
Display	Umožňuje rôzne nastavenia displeja.			
Menu access level	Umožňuje vložiť prístupový kód pre vstup do ponuky prispô- sobenia parametrov podľa vlastných potrieb (určený len pre povereného technika)			

Menu/General settings/ Display				
Položkaponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Contrast	Umožňuje regulovať kontrast displeja	$0 \div 10$	5	
Backlight	Umožňuje vybrať prevádzkový režim displeja	OFF/MIN/ AUTO/MAX	AUTO	



1

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

Parametre týkajúce sa zóny 2 možno zobraziť len ak je zóna 2 v systéme prítomná a správne nakonfigurovaná.



Parametre týkajúce sa zóny 3 možno zobraziť len ak je zóna 3 v systéme prítomná a správne nakonfigurovaná.

2.7 SIGNALIZÁCIA PORÚCH A ANOMÁLIÍ

Vnútorná jednotka signalizuje prípadnú anomáliu prostredníctvom kódu vedľa symbolu kľúča " " uprostred displeja a hlásením "anomália vnútornej jednotky" v dolnej časti displeja (Obr. 26).

Kód chyby	Signalizovaná anomália	Príčina	Stavkotla/Riešenie
5	Anomália sondy výstupu z kotla	Karta zistí poruchu na sonde NTC na výstupe kotla do za- riadenia.	Systém sa nespustí. (1).
8	Nesprávna operácia/ reset poruchy	Počet možných resetovaní bol už vyčerpaný.	Je možné resetovať anomáliu 5 krát za sebou, potom je funkcia deaktivovaná najmenej na jednu hodinu a potom je možné skúšať jedenkrát za hodinu po maximálny počet pokusov 5. Vypnu- tím a opätovným zapnutím zariadenia získate znovu 5 pokusov k dispozícii
12	Anomália sondy zásobníka TÚV	Karta deteguje anomáliu sondy zásobníka TÚV	Hydronický modul nemôže produko- vať teplú úžitkovú vodu (1).
15	Chybakonfigurácie	Karta deteguje anomáliu alebo nezhodu na elektrických kábloch, zariadenie sa nespustí	Ak sa obnovia normálne podmienky, generátor tepla sa reštartuje bez nutnosti resetovania (1).
23	Anomália sondy na návrate zo zariadenia	Karta zistí poruchu na spiatočke bezpečnostnej sondy NTC	Systém sa nespustí. (1).
24	Anomália tlačidlového panela	Karta zistí poruchu na tlačidlovom paneli.	Ak sa obnovia normálne podmienky, systém sa reštartuje bez nutnosti resetovania (1).
26	Anomália prietokomeru	Karta zachytáva poruchu prietokomera. Prípadné pomocné čerpadlo vždy v prevádzke.	Systém sa nespustí. (1). Uistite sa, že pomocné čerpadlo (voliteľné príslušenstvo) je aktivované iba na základe požiadavky.
27	Nedostatočný obeh	Objavuje sa v prípade, keď dochádza k prehriatiu hydronic- kého modulu v dôsledku nedostatočného obehu vody v pri- márnom okruhu. Príčiny môžu byť: - obehové čerpadlo pdc zablokované; je potrebné vykonať odblokovanie obehového čerpadla; - poškodený prietokomer.	Skontrolujte obeh v systéme a prietokomer. Stlačte tlačidlo Reset (1).
32	Anomália sondy zóna 2 nízka teplota	Karta zaznamená anomáliu nízkej teploty na sonde v zóne 2; systém nemôže fungovať v tejto zóne.	(1)
(1) Ak za kej pomo	blokovanie alebo porucl oci).	ha pretrváva, zavolajte autorizovanú servisnú firmu (napr	íklad autorizované stredisko technic-

Kód chyby	Signalizovaná anomália	Príčina	Stavkotla/Riešenie
33	Anomália sonda v zóne 3 sníma nízku teplotu	Karta zistí anomáliu nízkej teploty na sonde v zóne 3; sys- tém v príslušnej zóne nemôže byť v činnosti.	(1)
34	Zásah bezpečnostného termostatu Zóna 2 nízkej teploty	Ak počas normálnej prevádzky dôjde v dôsledku anomálie k veľkému zvýšeniu teploty na prívode do zmiešanej zóny 2 s nízkou teplotou, zariadenie signalizuje funkčnú poru- chu.	Zariadenie nespĺňa požiadavku na vykurovanie zóny. (1)
35	Zásah bezpečnostného termostatu vzóne 3 pre nízku teplotu	Ak počas normálnej prevádzky dôjde v dôsledku anomálie k veľkému zvýšeniu teploty na prívode do zmiešanej zóny 3 s nízkou teplotou, zariadenie signalizuje poruchu.	Zariadenie nespĺňa požiadavku na vykurovanie zóny. (1)
37	Nízka hodnota napájacieho napätia	Nastane v prípade, že napájacie napätie je nižšie ako limity povolené pre správne fungovanie systému.	Ak sa obnovia normálne podmienky, systém sa reštartuje bez nutnosti resetovania (1)
50	Anomália vonkajšej sondy	V prípade, že vonkajšia sonda nie je pripojená alebo je vad- ná, je signalizovaná anomália.	Skontrolujte pripojenie vonkajšej sondy. Systém naďalej pracuje s vonkajšou sondou integrovanou do vonkajšej kondenzačnej jednotky (1). V prípade výmeny vonkajšej sondy opakujte operácie inštalácie.
55	Anomália teploty prietokovej sondy Zóna 1	Priestorová sonda zóny 1 ponúka odporovú hodnotu mimo rozsah	(1)
104	Alarm off-line expandéra zóny 3	Zariadenie pripojené k zóne 3 je offline	(1)
120	Alarm nastavenia vysokej hodnoty pre odvlhčovanie zóny 1	Nastavenie prívodu v režime chladenia vypočítané pre od- vlhčovanie je vyššie ako limit nastavený v zóne 1	Hodnota nastavenia na prívode bola vypočítaná vyššia, než je povolený limit odvlhčovača. Ochlaďte izbu a počkajte, kým sa teplota rosného bodu nevráti na prijateľné hodnoty (1).
121	Alarm zariadenia offline v zóne 1	Zariadenie pripojené k zóne 1 je offline	(1)
122	Alarm zariadenia offline v zóne 2	Zariadenie pripojené k zóne 2 je offline	(1)
123	Alarm zariadenia offline v zóne 3	Zariadenie pripojené k zóne 3 je offline.	(1)
125	zlyhanie sondy teploty prostredia v zóne 1	Priestorová sonda zóny 1 ponúka odporovú hodnotu mimo rozsah	(1)
126	zlyhanie sondy teploty prostredia v zóne 2	Priestorová sonda zóny 2 ponúka odporovú hodnotu mimo rozsah	(1)
(1) Ak zablokovanie alebo porucha pretrváva, zavolajte autorizovanú servisnú firmu (napríklad autorizované stredisko technic- kej pomoci).			

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

Kód chyby	Signalizovaná anomália	Príčina	Stavkotla/Riešenie
127	zlyhanie sondy teploty prostredia v zóne 3	Priestorová sonda zóny 3 ponúka odporovú hodnotu mimorozsah.	(1)
129	Zlyhanie sondy vlhkosti zóny 1	Anomália na sonde vlhkosti v zóne 1.	Okrem vlhkosti sa nevypočítava rosný bod pre zónu (1). Nie je možné kontrolovať vlhkosť zóny.
130	Zlyhanie sondy vlhkosti zóny 2	Anomália na sonde vlhkosti v zóne 2.	Okrem vlhkosti sa nevypočítava rosný bod pre zónu (1). Nie je možné kontrolovať vlhkosť zóny.
131	Zlyhanie sondy vlhkosti zóny 3	Anomália na sonde vlhkosti zóny 3	Okrem vlhkosti sa nevypočítava rosný bod pre zónu (1). Nie je možné kontrolovať vlhkosť zóny.
132	Alarm nastavená vysoká hodnota pre odvlhčovanie zóny 2	Nastavenie prívodu v režime chladenia vypočítané pre od- vlhčovanie je vyššie ako limit nastavený v zóne 2	Vypočítané nastavenie dodávky je vyššie ako limit povolený odvlhčovačom. Ochlaďte izbu a počkajte, kým sa teplota rosného bodu nevráti na prijateľné hodnoty (1).
133	Alarm poruchy odvlhčovača v zóne 1	Porucha pochádzajúca z odvlhčovača (voliteľne) v zóne 1	Systém nevykonáva odvlhčovanie v príslušnej zóne (1)
134	Alarm poruchy odvlhčovača v zóne 2	Porucha pochádzajúca z odvlhčovača (voliteľný) v zóne 2	Systém nevykonáva odvlhčovanie v príslušnej zóne (1)
135	Alarm poruchy odvlhčovača zóny 3	Porucha na odvlhčovači (voliteľný) v zóne 3	Systém nevykonáva odvlhčovanie v príslušnej zóne (1)
136	Alarm nastavenia vysokej hodnoty pre odvlhčovač - zóna 3	Nastavenie prívodu pre režim chladenia vypočítané pre odvlhčovanie je vyššie ako limit nastavený v zóne 3	Hodnota nastavenia na prívode bola vypočítaná vyššia, než je povolený limit odvlhčovača. Ochlaďte izbu a počkajte, kým sa teplota rosného bodu nevráti na prijateľné hodnoty (1).
137	Resetovaný alarm systému - Reštartujte systém	Po obnovení predvolených parametrov systém potrebuje reštart.	Vypnite a zapnite systém.
138	Prebiehavykurovanie podlahy	Prebieha funkcia vykurovania podlahy	Nemožno vykonať akýkoľvek typ požiadavky až do konca prebiehajúcej funkcie (1)
(1) Ak zablokovanie alebo porucha pretrváva, zavolajte autorizovanú servisnú firmu (napríklad autorizované stredisko technic- kej pomoci).			

Kód chyby	Signalizovaná anomália	Príčina	Stavkotla/Riešenie
139	Prebieha čistenie vzduchu	Funkcia čistenia vzduchu aktívna	Nemožno vykonať akýkoľvek typ požiadavky až do konca prebiehajúcej funkcie (1)
142	Chyba Dominus offline	Komunikácia s Dominus je offline	(1)
177	Alarm maximálnej doby prípravy TÚV	Príprava teplej úžitkovej vody vo vopred stanovenom čase nie je uspokojená (pozri parameter P014)	Systém naďalej pracuje s neoptimál- nym výkonom (1)
178	Zablokovanie: neúspešný cyklus ochrany proti legionele	Cyklus odstránenia baktérie Legionella bol neúspešne vy- konaný vo vopred stanovenom čase (pozri parameter P013)	Stlačte tlačidlo Reset (1)
179	Alarm sondy v kvapalnej časti	Karta deteguje anomáliu na NTC sonde v kvapalnej časti.	Systém sa nespustí. (1).
183	Vonkajšia Objaví sa signalizácia, že vonkajšia jednotka je v rezidentka vrežime jednotka vrežime testovania		Počas tohto režimu nemožno vyho- vieť požiadavkám na izbovú klimati- záciu a prípravu teplej úžitkovej vody
188	Požiadavka mimo rozsahu pracovného režimu	Bola vykonaná požiadavka s vonkajšou teplotou mimo prevádzkovélimity(Ods. 1.15)	Systém sa nespustí. (1). Počkajte, kým sa vonkajšia konden- začná jednotka nevráti do prevádzko- vých limitov.
189	Alarmčasového limitus komunikačnou kartou	V prípade zlyhania komunikácie medzi elektronickými kartamijehlásenáanomália.	Systém sa nespustí. (1). Skontrolujte komunikáciu medzi regulačnou kartou a kartou rozhra- nia.
195	Alarm nízkej teploty sondy kvapalnej fázy	V kvapalnej časti je detegovaná príliš nízka teplota	Skontrolujte správne fungovanie chla- diaceho okruhu (1).
196	Zablokovanie v dôsledku vysokej teploty prietoku	Na dodávacom okruhu tepelného čerpadla je detegovaná príliš vysoká teplota	Skontrolujte hydraulický okruh (1).
197	Chyba konfigurácie komunikačnej karty	Zistila sa chybná konfigurácia komunikačnej karty	Systém sa nespustí. (1).
(1) Ak zablokovanie alebo porucha pretrváva, zavolajte autorizovanú servisnú firmu (napríklad autorizované stredisko technic- kej pomoci).			

Zoznam anomálií vonkajšej kondenzačnej jednotky

Ak vonkajšia kondenzačná jednotka vykazuje anomálie, kód chyby sa zobrazí uprostred ovládacieho panela (Obr. 26) s pripojeným symbolom kľúča " \checkmark ".

V spodnej časti displeja sa zobrazuje aj hlásenie "Anomália vonkajšej kondenzačnej jednotky" (Obr. 26).

Kód chyby	Signalizovaná anomália	Stavhydronického modulu/Riešenie	
101	Chyba pripojenia vonkajšej kondenzačnej jednotky	Skontrolujte prípojný kábel k vonkajšej kondenzačnej jednotke. Skontrolujte správne fungovanie karty rozhrania.	
	Jednotky	(1)	
100	Chyba komunikácie kvôli nesprávnej adrese na	Skontrolujte adresu na karte rozhrania.	
109	karterozhrania	(1)	
111	Chyba komunikácie MODBUS	Skontrolujte komunikáciu medzi regulačnou kartou a kartami rozhrania	
162	Chvba EEPROM	Vymeňte hlavnú kartu vonkajšej kondenzačnej jednotky	
177	Núdzová chyba		
198	Chyba svorkovnice tepelnej poistky (otvorená)		
		Skontrolujte prípojný kábel k vonkajšej kondenzačnej jednotke.	
201	Chyba spojenia (nespárované) medzi kartou rozhrania a vonkajšou kondenzačnou jednotkou	Skontrolujte správne fungovanie karty rozhrania a hlavnej karty vonkajšej kondenzačnej jednotky	
		(1)	
	Chyba komunikácie (nesúlad) medzi vnútornou jednotkou a kartou rozhrania	Skontrolujte prípojný kábel k vonkajšej kondenzačnej jednotke.	
202		Skontrolujte správne fungovanie karty rozhrania a hlavnej karty vonkajšej kondenzačnej jednotky	
		(1)	
		Skontrolujte komunikačné prepojenie medzi dvoma kartami.	
202	Chyba pripojenia invertora s hlavnou kartou	Vymeňte hlavnú kartu.	
205	vonkajšej kondenzačnej jednotky	Vymeňte kartu meniča	
		(1)	
		Skontrolujte polohu snímača.	
221	Chyba snímača teploty vzduchu vonkajšej	Skontrolujte súvisiace káblové zapojenie	
221	kondenzačnej jednotky	Vymeňte snímač	
		(1)	
		Skontrolujte polohu snímača.	
221		Skontrolujte súvisiace káblové zapojenie	
231	Cnyba snimaca teploty kondenzatora	Vymeňte snímač	
		(1)	
251		Skontrolujte polohu snímača.	
	Chybasnímača teploty výfuku	Skontrolujte súvisiace káblové zapojenie	
		Vymeňte snímač	
(1) A k zablokovanie alebo porucha pretrváva, zavolajte autorizovanú servisnú firmu (na príklad autorizované stredisko technic-			
kej pomoci).			

TECHNICKÉÚDAJE

59

OIMMERGAS

Kód chyby	Signalizovaná anomália	Stav hydronického modulu/Riešenie
		Skontrolujte polohu snímača.
320	Chyba snímača kompresora (snímač ochrany	Skontrolujte súvisiace káblové zapojenie
520	protipreťaženiu)	Vymeňte snímač
		(1)
		Skontrolujte chladiaci cyklus.
403	Detekcia zamrznutia (počas chladenia)	Skontrolujte teploty doskového výmenníka tepla
		(1)
	O shuana yan kaižai kan dan ya žu si ia du stlyyn ri	Skontrolujte chladiaci cyklus.
404	ochrana vonkajsej kondenzačnej jednotky pri preťažení (počas bezpečného spustenia.	Skontrolujte stav pripojenia kompresora.
101	normálneho prevádzkového stavu)	Skontrolujte odpory medzi rôznymi fázami kompresora
		(1)
407	Kompresor pefunguje kvôli vysokému tlaku	Skontrolujte chladiaci cyklus
407	Kompresor nerunguje kvon vysokemu traku	(1)
416	Výfukkompresora je prehriaty	(1)
419	Funkčná porucha EEV vonkajšej kondenzačnej jednotky	(1)
425	Nepoužíva sa na tomto type	(1)
440	Zablokovanie prevádzky v režime vykurovania (vonkajšia teplota nad 35°C)	(1)
441	Zablokovanie prevádzky v režime chladenia (vonkajšia teplota pod 9°C)	(1)
458	Chyba ventilátora č. 1 vonkajšej kondenzačnej jednotky	1
	Chyba spustenia kompresora (menič)	Skontrolujte chladiaci cyklus.
		Skontrolujte stav pripojenia kompresora.
461		Skontrolujte odpory medzi rôznymi fázami kompresora
		Skontrolujte vstupný prúd.
	Chyba celkového prúdového preťaženia meniča	Skontrolujte náplň chladiva.
462		Skontrolujte normálnu prevádzku ventilátora.
		Skontrolujte snímač kompresora
463	Prehriatysnímačkompresora	(1)
	Chyba prúdového preťaženia meniča IPM	Skontrolujte stav pripojenia kompresora a jeho normálnu pr vádzku.
		Skontroluite náplň chladiva.
464		Skontrolujte, či sa okolo vonkajšej kondenzačnej jednotky nen
		Skontroluite či je servisný ventil otvorený
		Skontroluite, či sú inětalačné trubky správne zostavené
		(1)
		(4) Skontroluite stav pripojenja kompresora a jeho normálnu pr
		vádzku.
465	Chyba preťaženia kompresora	Skontroluite odpory medzi rôznymi fázami kompresora

INŠTALAČNÝTECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód chyby	Signalizovaná anomália	Stav hydronického modulu/Riešenie	
466		Skontrolujte vstupné napätie.	
	Chyba nizkeho napatia obvodu jednosmerneho prúdu	Skontrolujte pripojenie napájania.	
	prudu	(1)	HC
		Skontrolujte stav pripojenia kompresora.	LE
467	Chyba rotácie kompresora	Skontrolujte odpory medzi rôznymi fázami kompresora.	Ý
		(1)	ļŽ
160	Charles an (mon že navý da (mon žě)	Skontrolujte hlavnú kartu.	Y
408	Cnyba snimaca prudu (menic)	(1)	
		Skontrolujte napájací konektor karty meniča.	Ň
469	Chyba snímača napatia jednosmerného obvodu (monič)	Skontrolujte konektory RY21 a R200 karty meniča.	
	(menc)	(1)	
470	Chyba snímania/zápisu EEPROM vonkajšej	Skontrolujte hlavnú kartu.	
470	kondenzačnej jednotky	(1)	
471	Chyba snímania/zápisu EEPROM vonkajšej	Skontrolujte hlavnú kartu.	
4/1	kondenzačnej jednotky	(1)	
474	Chyba snímača teploty meniča	Vymeňte kartu meniča (1)	1
		Skontrolujte káblové zapojenie.	
175	Chyba ventilátora č. 2 vonkajšej kondenzačnej	Skontrolujte napájanie ventilátora.	NA N
475	jednotky (akjek dispozícii)	Skontrolujte poistky kariet.	ŽÍ
		(1)	D D D
		Skontrolujte induktory.	D d
484	Preťaženie PFC	Vymeňte kartu meniča.	
		(1)	
485	Chyba snímača vstupného prúdu	Vymeňte kartu meniča.	
-105	onybushimileu vstupiteno prudu	(1)	
		Skontrolujte teploty karty meniča. Vypnite stroj. Počkajte, až me-	
500	PrehriatyIPM	nič vychladne. Znovu zapnite stroj.	
		Skontrolujte naplň chladiva	$ \mathbf{Z} $
		Skontrolujte snímač kvapaliny vnútornej jednotky	L EO
554	Chyba, únik chladiaceho plynu	Skontrolujte, či je servisný ventil otvorený	ĒĒ
		Skontrolujte, či sú inštalačné trubky správne zostavené.	۲
			S
		Skontrolujte normálne fungovanie hlavnej karty.	
590	Chyba karty meniča	Vymeňtehlavnúkartu	E
		(1)	
601	Niejeprítomný		.
604	Nieje prítomný		
653	Nieje prítomný		
654	Niejeprítomný		
(1) Akzablo	kovanie alebo porucha pretrváva, zavolajte autorizo	ovanů servisnů firmu (napríklad autorizované stredisko technic-	Шш
kejpomoci)	•		リラ

	Kód chyby	Signalizovaná anomália	Stav hydronického modulu/Riešenie	
	899	Niejeprítomný	(1)	
	900	900 Niejeprítomný (1)		
			Chybavnútornej jednotky	
	901	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	902	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	903	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	904	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	906	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	911	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	912	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	916	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
)			(1)	
			Chybavnútornej jednotky	
	919	Nepoužíva sa	Skontrolujte vnútornú jednotku	
			(1)	
	(1) Akzablokovanie alebo porucha pretrváva, zavolajte autorizovanú servisnú firmu (na príklad autorizované stredisko technic-technic			
	kej pomoci).			

OBNOVENIE TLAKUVO 2.8V Y KUROVACOM SYSTÉME

- 1. Pravidelne kontrolujte tlak vody v systéme (manometer vnútornej jednotky musí ukazovať hodnotu medzi 1 a 1,2 baru).
- 2. Ak je tlak nižší než 1 bar (pri studenom zariadení), je potrebné vykonať opätovné nastavenie pomocou kohútika, ktorý sa nachádza na pravom boku kotla a je prístupný cez bočné dvierka (Obr. 32).
- 3. Po ukončení úkonu zatvorte kohútik.
- 4. Ak tlak dosiahne hodnôt blízkych 3 barom, existuje nebezpečenstvo zásahu poistného ventilu (v takom prípade odstráňte vodu vypustením vzduchu z radiátora pomocou odvzdušňovacieho ventilu, až kým sa tlak nezníži na 1 bar, alebo požiadajte o pomockvalifikovaný personál).
- 5. Ak sú poklesy tlaku časté, požiadajte o prehliadku systému odborne vyškoleného pracovníka, aby sa zabránilo prípadným stratám vo vykurovaní.

VYPUSTENIE SYSTÉMU 2.9

- 1. Uistite sa, že plniaci kohútik zariadenia je zatvorený.
- 2. Otvortevypúšťacíkohútik (Ods. 1.20).
- 3. Otvorte všetky odvzdušňovacie ventily radiátorov.
- Nakoniec zatvorte vypúšťací kohútik. 4.
- 5. Zatvorte všetky odvzdušňovacie ventily radiátorov, ktoré ste predtým otvorili.

Ak bol do okruhu systému zavedený glykol, uistite sa, že ste ho rekuperovali a zlikvidovali v súlade s normou EN 1717.

2.10 VYPRÁZDNENIE OKRUHU ÚŽITKOVEJ VODY

Pred týmto úkonom vždy zatvorte prívod studenej úžitkovej vody pred zariadením.

Otvorte všetky ventily horúcej úžitkovej vody na umožnenie vypustenia tlaku z okruhu.

2.11 VYPUSTENIEZÁSOBNÍKA

Pre vypustenie zásobníka použite príslušný vypúšťací ventil zásobníka (Časť 2, Obr. 25).



Pred vykonaním tejto operácie zatvorte vstupný ventil studenej vody (Časť 3, Obr. 32) a otvoriť ktorýkoľvek ventil systému TÚV, aby sa umožnil prívod vzduchu do zásobníka.

2.12 ČISTENIE PLÁŠŤA

1. Pre čistenie plášťa vnútornej jednotky používajte navlhčené handry a neutrálne mydlo.

Nepoužívajte práškové a drsné čistiace prostriedky.

2.13 DEFINITÍVNEVYPNUTIE

Pokiaľ sa rozhodnete o definitívnu deaktiváciu systému, nechajte príslušné operácie vykonávať odborne kvalifikovanými pracovníkmi, okrem iného sa uistite, že dodávky elektriny a vody sú predtým odpojené.

- 1 - Spätný kohút systému
- Prívodný ventil systému 2
- Prívodný ventil studenej vody 3
- Plniaci kohútik zariadenia 4



<u>POUŽÍVATEĽ</u>

3 POKYNY NA ÚDRŽBU A POČIATOČNÚ KONTROLU

3.1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Technici, ktorí realizujú inštaláciu a údržbu zariadenia, musia povinne používať osobné ochranné prostriedky (OOP) stanovené predmetnými platnými právnymi predpismi.

Zoznam možných (OOP) nie je vyčerpávajúci, pretože ich stanovuje zamestnávateľ.



/!\

Pred akýmkoľvek zásahom údržby sa ubezpečte, že:

- bolo vypnuté elektrické napájanie zariadenia;
- ste vypustili tlak zariadenia a okruhu TÚV.

Dodávka náhradných dielov

Pokiaľ budú počas zásahov údržby alebo opráv použité nevhodné alebo necertifikované náhradné diely, spôsobí to nielen prepadnutie záruky na zariadenie, ale zhoda výrobku už nemusí platiť a samotný výrobok nemusí vyhovovať platným predpisom; v súvislosti s vyššie uvedeným pri výmene súčasťou používajte iba originálne náhradné diely Immergas.

V prípade mimoriadnej údržby zariadenia je treba sa zoznámiť s doplnkovou dokumentáciou, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



Zariadenie pracuje s chladivom R32. Chladivo je BEZ ZÁPACHU. <u>Venujte zvýšenú pozornosť</u> Pred inštaláciou a pri akomkoľvek druhu činnosti súvisiacej s chladiacim potrubím sa prísne riaďte návodom na obsluhu vonkajšej motorovej kondenzačnej jednotky.



Chladivo R32 patrí do kategórie chladív s nízkou horľavosťou: trieda A2L podľa normy ISO 817. Zaručuje vysoký výkon so zníženým dopadom na životné prostredie. Nové chladivo znižuje potenciálny dopad na životné prostredie o jednu tretinu v porovnaní s R410A, menej ovplyvňuje globálne otepľovanie (GWP 675).

3.2 POČIATOČNÁ KONTROLA

Pre uvedenie zariadenia do prevádzky je nevyhnutné:

- skontrolovať pripojenie k sieti 230V-50Hz, rešpektovanie správnosti polarity L-Na uzemnenie;
- skontrolovať, či je vykurovací systém naplnený vodou s overením, či ručička manometra vnútornej jednotky ukazuje tlak 1 ÷ 1,2 baru;
- skontrolujte, či bol chladiaci okruh naplnený ako je opísané v návode na použitie vonkajšej kondenzačnej jednotky;
- skontrolujte zásah hlavného vypínača umiestneného pred vnútornou jednotkou;
- skontrolovať zásah regulačných prvkov;
- skontrolovať produkciu teplej úžitkovej vody;
- skontrolovať tesnosť hydraulických okruhov;

Pokiaľ by výsledok čo len jednej kontroly súvisiacej s bezpečnosťou bol záporný, zariadenie sa nesmie uviesť do prevádzky.

SERVISNÝ TECHNIK

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

ROČNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA 3.3 **SPOTREBIČA**



Pre zaistenie prevádzkyschopnosti, bezpečnosti a účinnosti zariadenia v priebehu času je treba minimálne raz ročne vykonať nasledujúce operácie kontroly a údržby.

- Vizuálne skontrolujte, či nedochádza k úniku vody a oxidácii z/ naspojeniach.
- Skontrolovať naplnenie expanznej nádoby vzduchom po tom, čo bolo vykonané zníženie tlaku vody systému na hodnotu nula (čitateľné na manometri vnútornej jednotky), tlak má byť 1,0 bar.
- Preveriť, či je statický tlak v systéme (za studena a po opätovnom napustení systému pomocou plniaceho kohútika) v rozsahu 1 až 1,2 bar.
- Vizuálne skontrolujte, či bezpečnostné a ovládacie zariadenia nie sú neoprávnene manipulované a/alebo skratované.
- Skontrolovať stav a celistvosť elektrického systému, a to predovšetkým:
- káble elektrického napájania musia byť uložené v priechodkách;
- nesmú na nich byť stopy po spálení alebo zadymení.
- Skontrolovať pravidelnosť zapaľovania a fungovania.
- Preveriť správne fungovanie riadiacich a ovládacích prvkov spotrebiča, a to predovšetkým:
- Zásah regulačných sond systému.
- Skontrolujte pripojenie chladivových trubiek.
- Skontrolujte filter nečistôt na spiatočke systému
- Skontrolujte správny prietok na doskovom výmenníku tepla
- Skontrolujte neporušenosť vnútornej izolácie.



Okrem ročnej údržby je potrebné vykonať kontrolu energetickej účinnosti tepelného zariadenia v intervaloch a spôsobom určenými platnou technickou legislatívou.

ÚDRŽBA VZDUCHOVÝCH 3.4 **REBROVANÝCH ZVÄZKOV**

Odporúčame vám, aby ste pravidelne prezerali vzduchové rebrové batérie pre kontrolu úrovne usadenín.

Závisí to na prostredí, v ktorom je jednotka nainštalovaná. Úroveň znečistenia bude horšia v mestských a priemyselných lokalitách, rovnako ako v blízkosti stromov, ktoré strácajú listy. Na čistenie výparníkov sa používajú dve úrovne údržby:

- Pokiaľ vzduchové výmenníky tepla vykazujú usadeniny, jemne ich vyčistite kefou vo vertikálnom smere.
- Pred zásahom na vzduchových výmenníkoch tepla vypnite ventilátory.
- Ak chcete vykonať tento typ zásahu, zastavte jednotku len v prípade, že to umožňuje údržba.
- Dokonale čisté vzduchové výmenníky tepla zaručujú optimálnu prevádzku jednotky. Keď sa začnú vyskytovať usadeniny na vzduchových výmenníkoch tepla, je nutné ich vyčistiť. Frekvencia čistenia závisí na sezóne a umiestnení jednotky (vetraná plocha, lesná, prašná atď.).
- Nepoužívajte tlakovú vodu bez veľkého rozstrekovača. Nepoužívajte vysokotlakové čističe pre Cu/Cu a Cu/Al vzduchové výparníky.
- Koncentrované a/alebo rotujúce prúdy vody sú absolútne zakázané. Nikdy nepoužívajte kvapalinu s teplotou nad 45°C na čistenie vzduchových výmenníkov tepla.
- Správne a časté čistenie (približne každé tri mesiace) zabráni 2/3 problémov skoróziou.
- Čistite výparník vonkajšej jednotky vhodnými produktami.

3.5 HYDRAULICKÁSCHÉMA



Legenda (Obr. 33):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- Expanzná nádoba TÚV
- Solárna sonda zásobníka (voliteľná)
- Nerezový kotol
- Špirálaz nehrdzavejúcej ocele pre zásobník
- Integrovaný elektrický ohrev TÚV
- Sonda TÚV
- Vonkajšia kondenzačná jednotka
- Trojcestný ventil (motorizovaný) pre vykurovanie/chladenie
- Bezpečnostný ventil 3 bar
- 10 Obehové tepelné čerpadlo
- 11 Odvzdušňovací ventil
- 12 Meračprietoku systému
- 13 Sonda pre dodávku tepelného čerpadla
- 14 Odvzdušňovací ventil
- 15 Doskový výmenník tepla
- 16 Sondaspiatočky z tepelného čerpadla
- 17 Sonda pre detekciu kvapalnej časti
- 18 Expanznánádobazariadenia
- 19 Vypúšťací kohútik zariadenia
- 20 Manuálny ventil na vypúšťanie vzduchu hydraulického kolektora

- 21 Hydraulický kolektor
- 22 Obehové čerpadlo priama zóna 1
- 23 Jednosmerný ventil
- 24 Inšpekčný filter

26

27

- 25 Uzatvárací spätný ventil zariadenia
 - Uzatvárací ventil prívodu do zariadenia
 - Spätný ventil na vstupe stud. vody
- 28 Obmedzovačtoku
- 29 Filter na vstupe studenej vody
- 30 Prívodný ventil studenej vody
- 31 Bezpečnostný ventil 8 barov
- 32 Plniacikohútikzariadenia
- 33 Vypúšťací kohútik zásobníka
- RZ1 Spätný okruh priamej zóny 1
- MZ1 Priamy prítok do systému zóny 1
- AC Výstup teplej úžitkovej vody
- AF Vstup studenej úžitkovej vody
- GP Chladiace potrubie plynný stav
- LP Chladiace potrubie kvapalný stav

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉÚDAJE

POUŽÍVATEĽ

INŠTALAČNÝ TECHNIK

3.6 ELEKTRICKÁ SCHÉMA

$Schéma \, pripojenia \, elektrick \acute{y} ch \, kariet$



Legenda (Obr. 34):

- A4 Kartazobrazenia
- A13 Kartamonitorovania systému
- A15-3 Karta expandéra pre zónu 3 (voliteľná)
- A24-1 Vzdialený ovládací panel pre zónu 1 (voliteľný)
- A24-2 Vzdialený ovládací panel pre zónu 2 (voliteľný)
- A24-3 Vzdialený ovládací panel pre zónu 3 (voliteľný)

- A17-1 Snímač teploty/vlhkostiv zóne 1 (voliteľný)
- A17-2 Snímač teploty/vlhkosti v zóne 2 (voliteľný)
- A17-3 Snímač teploty/vlhkosti v zóne 3 (voliteľný)
- A30 Dominus (voliteľný)
- 1 Svorky elektrického pripojenia
- 2 Audax Pro V2

Schéma pripojení na svorkovnici X109



Legenda (Obr. 35):

1 2

- A13 - Inšpekčná karta
- K53 - Relé konverzie signálu prietokomera
 - Hlavný panel
 - Ovládací panel

BK	-	Čierna
BK	-	Cierna

- Modrá BL
- W - Biela
- OR - Oranžová
- Šedá GYBR
- Hnedá - Zelená G

OIMMERGAS 68

TECHNICKÉ ÚDAJE







Schéma pripojení na svorkovnici X105



Legenda (Obr. 38):

- A13 - Inšpekčná karta
- Hlavný panel 1
- W - Biela
- OR - Oranžová
- G Zelená _
- Р Fialová _ Y Žltá _
- R - Červená
- Modrá BL
- BR - Hnedá
- CY/W Azúrová/Biela
- PK- Ružová

TECHNICKÉ ÚDAJE



Schéma pripojení svorkovnice X102


Schéma pripojení v zóne 3

INŠTALAČNÝ TECHNIK



41

INŠTALAČNÝ TECHNIK

3.7 FILTERSYSTÉMU

Zariadenie je vybavené filtrom na spätnom potrubí systému, aby sa zaistilo správne fungovanie systému.

Pravidelne a v prípade potreby je nutné filter čistiť, ako je popísané nižšie (Obr. 42).

Uzavrite ventily (4), pomocou vypúšťacieho kohúta vyprázdnite obsah vody vo vnútornej jednotke (Časť 35, Obr. 25).

Otvorte uzáver (1) a vyčistite filter (2).

3

3.8 PRÍPADNÉ PROBLÉMY A ICH PRÍČINY



0

Θ

Q

H

Zásahy údržby musí vykonávať kvalifikovaná spoločnosť (napríklad autorizované stredisko technickej pomoci).

Hlučnosť v dôsledku prítomnosti vzduchu vo vnútri zariadenia.

Skontrolujte, či je otvorený kryt príslušného odvzdušňovacieho ventilu (Časť 12, Obr. 25).

Skontrolujte, či je tlak systému a predbežné plnenie expanznej nádoby v prednastavených medziach.

Hodnota predbežného plnenia expanznej nádoby musí byť 1,0 bar, hodnota tlaku systému musí byť medzi 1 a 1,2 baru.



3.9 PROGRAMOVANIE ELEKTRONICKEJ KARTY

Systém je nastavený na prípadné programovanie prevádzkových parametrov. Úpravou týchto parametrov, ako je následne popísané, bude možné prispôsobiť systém vlastným špecifickým požiadavkám.

Pre zobrazenie prevádzkových parametrov ponuky "DHW settings" musíte vstúpiť do podponuky "General settings" a zvoliť "Menu access level".

Vložte príslušný prístupový kód, zatvorte ponuku a stlačte tlačidlo "TÚV" (Obr. 26). Pre uloženie zmeny ďalej uvedených parametrov stlačte tlačidlo "OK" (Obr. 26).

Počkajte 4 minúty alebo vložte príslušný prístupový kód pre "ponuku používateľa" a zatvorte ponuku "DHW settings".

Môžete zatvoriť ponuku "DHW settings" vložením príslušného prístupového kódu v položke "Menu access level" a voľbou polož-ky

Access type/User.

Pre potvrdenie nakoniec stlačte "OK".

Ak v ponuke "DHW settings" do 4 minút nedôjde k úpravám, systém sa automaticky vráti do ponuky "User".

DHW settings		
Položka ponuky	Popis	
OCHRANA PROTI LEGIONELE	Ovláda funkciu ochrany proti legionele.	
Definition	Konfiguračné parametre prípravy TÚV	

	DHW settings/Antilegionella			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Antilegionella cycle time	Stanovuje čas aktivácie funkcie ochrany proti legionele.	00:00-23:59	02:00	
Antilegionella cycle day	Určuje deň aktivácie funkcie ochrany proti baktérii legionela.	None/Mon- Sun/All	None	
Antilegionellamaxtime	Doba, po uplynutí ktorej sa objaví signál alarmu nedokončené- ho cyklu ochrany proti legionele.	1 - 48 (hodín)	3	

	DHW settings/Definition			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
DHW hysteresis	Teplota aktivácie systému v programe prípravy TÚV je daná nastavením TÚV - Hysteréza TÚV	3÷10°C	5	
DHW delivery offset	Prietoková teplota TÚV je daná nastavením TÚV + teplotným posuvom prietoku TÚV	0-55°C	10	
Priority	V prípade súčasnej požiadavky na systém (vykur. alebo chlad.) a prípravu TÚV tepelné čerpadlo funguje prednostne buď pre TÚV alebo pre systém (aktivované len s prítomným kotlom).	DHW/CH	DHW	
DHW maxtime	Doba, po uplynutí ktorej je signalizovaný alarm nedokončené- ho cyklu prípravy TÚV.	1 - 48 (hodín)	5	

POUŽÍVATEĽ

Pre zobrazenie prevádzkových parametrov ponuky "Zones" musíte vstúpiť do podponuky "General settings" a zvoliť "Menu access level".

Vložte príslušný prístupový kód, zatvorte ponuku a stlačte tlačidlo "Zóny" (Obr. 26).

Pre uloženie zmeny ďalej uvedených parametrov stlačte tlačidlo "OK" (Obr. 26).

Počkajte 4 minúty alebo vložte príslušný prístupový kód pre "Zones" pre zatvorenie "ponuky servisu". Môžete zatvoriť ponuku "Zones" vložením príslušného prístupového kódu v položke "Menu access level" a voľbou položky

Access type/User.

Pre potvrdenie nakoniec stlačte "OK".

Ak v ponuke "Zones" do 4 minút nedôjde k úpravám, systém sa automaticky vráti do ponuky "User".

Zones/Zone 1/Definition		
Položkaponuky	Popis	
Enablings		
Thermoreg. Heating	Podponuka nastavenia tepelnej regulácie v režime vykurovania	
Thermoreg. Cooling Podponuka nastavenia tepelnej regulácie v režime chladenia		

	Zones/Zone 1/Definition/Enablings			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Mode	Stanovuje prevádzkový režim zóny 1	-CH -CL -CH+CL	CH+CL	
Enable room panel	Aktivuje prevádzku vzdialeného zariadenia. - NO = Nieje nainštalované žiadne diaľkové ovládanie - Panel = Zónová riadiaca jednotka - Probe = Sonda teploty a vlhkosti	No/Panel/ Probe	No	
Room sensor modul.	Zapnutie modulácie s izbovou teplotou	Yes/No	No	
Enable room thermostat	Umožňuje prevádzku termostatu prostredia pre kontrolu zóny	Yes/No	Yes	
Enable dew point	Za prítomnosti vzdialeného zariadenia, výpočet rosného bodu. Výpočet je nevyhnutný najmä v prípade systémov so sálavými panelmi.	Yes/No	Yes	
Enablehumidistat	Aktivácia funkcie merača vlhkosti	No/Yes	No	
Enabledehumidifiers	Zapnutie činnosti odvlhčovača	Yes/No	No	
Dehumidifier max temp.	Maximálna prijateľná teplota výstupu pre odvlhčovač, po prekročení ktorej bude vypnutý.	15-50	25	
Dehumidifieralarmset	Vypočítané maximálne nastavenie prietoku, prijateľné pre odvlhčovač.	15-50	25	
Outdoor sensor modul.	Tepelná regulácia s vonkajšou sondou	No/Yes	No	

INŠTALAČNÝ TECHNIK

	Zones/Zone 1/Definition/Thermoreg. He	ating		
Položkaponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Set delivery water max	Bez vonkajšej sondy určuje maximálnu teplotu na prívode, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje maximálnu teplotu na prívode, ktorá zodpovedá prevádzke pri minimálnej vonkajšej teplote	20÷65°C	45	
Set delivery water min	Bez vonkajšej sondy určuje minimálnu výstupnú teplotu, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje minimálnu výstupnú teplotu do systému, ktorá zodpovedá prevádzke pri maximálnej vonkajšej teplote	20÷65°C	25	
External temperat. min	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej minimálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s maximálnou výstupnou teplotou	-25÷+15°C	-5	
External temperat. max	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej maximálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s minimálnou prietoko- vou teplotou	-5÷+45°C	25	

	Zones/Zone 1/Definition/Thermoreg. Co	oling		
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Set delivery water max	Bez vonkajšej sondy určuje maximálny prívod, nastaviteľný užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje maximálnu teplotu na prívode, ktorá zodpovedá prevádzke pri minimálnej vonkajšej teplote	5÷25°C	20	
Set delivery water min	Bez vonkajšej sondy určuje minimálnu výstupnú teplotu, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje minimálnu výstupnú teplotu do systému, ktorá zodpovedá prevádzke pri maximálnej vonkajšej teplote	5÷25°C	18	
External temperat. min	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej maximálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s minimálnou výstupnou teplotou	20÷45°C	25	
External temperat. max	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej minimálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s maximálnou výstupnou teplotou	20÷45°C	35	

		Zones/Zone2(*)/Definition	on		
Položka ponuky Popis					
Enablings					
Thermoreg. Heating		Podponuka nastavenia tepelnej regulácie v režime vykurovania			
Thermoreg. Cooling Podponuka nastavenia tepelnej regulácie v režime chladenia					
		Zones/Zone2/Definition/Ena	blings		
Položka ponuky		Zones/Zone2/Definition/Ena	blings Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota

	Zones/Zone2/Definition/Enablings			
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Mode	Stanovuje prevádzkový režim zóny 2	-CH -CL -CH+CL	CH+CL	
Enable room panel	Aktivuje prevádzku vzdialeného zariadenia. - NO = Nie je nainštalované žiadne diaľkové ovládanie - Panel = Zónová riadiaca jednotka - Probe = Sonda teploty a vlhkosti	No/Panel/ Probe	No	
Room sensor modul.	Zapnutie modulácie s izbovou teplotou	Yes/No	No	
Enable room thermostat	Umožňuje prevádzku termostatu prostredia pre kontrolu zóny	Yes/No	Yes	
Enable dew point	Za prítomnosti vzdialeného zariadenia, výpočet rosného bodu. Výpočet je nevyhnutný najmä v prípade systémov so sálavými panelmi.	Yes/No	Yes	
Enablehumidistat	Aktivácia funkcie merača vlhkosti	No/Yes	No	
Enabledehumidifiers	Zapnutie činnosti odvlhčovača	Yes/No	No	
Dehumidifier max temp.	Maximálna prijateľná teplota výstupu pre odvlhčovač, po prekročení ktorej bude vypnutý.	15 - 50	25	
Dehumidifieralarmset	Vypočítané maximálne nastavenie prietoku, prijateľné pre odvlhčovač.	15-50	25	
Outdoor sensor modul.	Tepelná regulácia s vonkajšou sondou	No/Yes	No	

POUŽÍVATEĽ

$\left[\right]$		Zones/Zone2(*)/Definition/Thermoreg. H	eating		
VIK	Položkaponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
VÝ TECHN	Set delivery water max	Bez vonkajšej sondy určuje maximálnu teplotu na prívode, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje maximálnu teplotu na prívode, ktorá zodpovedá prevádzke pri minimálnej vonkajšej teplote	20÷65°C	45	
ŠTALAČN	Set delivery water min	Bez vonkajšej sondy určuje minimálnu výstupnú teplotu, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje minimálnu výstupnú teplotu do systému, ktorá zodpovedá prevádzke pri maximálnej vonkajšej teplote	20÷65°C	25	
IN	External temperat. min	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej minimálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s maximálnou výstupnou teplotou	-25÷+15°C	-5	
\bigcap	External temperat. max	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej maximálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s minimálnou prietoko- vou teplotou	-5÷+45°C	25	

	Zones/Zone2(*)/Definition/Thermoreg.C	ooling		
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Set delivery water max	Bez vonkajšej sondy určuje maximálny prívod, nastaviteľný užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje maximálnu teplotu na prívode, ktorá zodpovedá prevádzke pri minimálnej vonkajšej teplote	5÷25°C	20	
Set delivery water min	Bez vonkajšej sondy určuje minimálnu výstupnú teplotu, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje minimálnu výstupnú teplotu do systému, ktorá zodpovedá prevádzke pri maximálnej vonkajšej teplote	5÷25°C	18	
External temperat. min	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej maximálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s minimálnou výstupnou teplotou	20÷45°C	25	
External temperat. max	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej minimálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s maximálnou výstupnou teplotou	20÷45°C	35	

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zones/Zone3(*)/Definition			
Položka ponuky Popis			
Enablings			
Thermoreg. Heating Podponuka nastavenia tepelnej regulácie v režime vykurovania			
uka nastavenia tepelnej regulácie v rež	ime chladenia		
Zones/Zone 3/Definition/Enabling	rs.		
Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
	-CH		
1	Zones/Zone 3 (*)/ Definition uka nastavenia tepelnej regulácie v rež uka nastavenia tepelnej regulácie v rež Zones/Zone 3/Definition/ Enabling Popis	Zones/Zone 3 (*)/Definition Popis uka nastavenia tepelnej regulácie v režime vykurovania uka nastavenia tepelnej regulácie v režime chladenia Zones/Zone 3/Definition/Enablings Popis Rozsah -CH	Zones/Zone 3 (*)/Definition Popis uka nastavenia tepelnej regulácie v režime vykurovania uka nastavenia tepelnej regulácie v režime chladenia Zones/Zone 3/Definition/Enablings Popis Rozsah Východiskové nastavenie -CH

Zones/Zone 3/Definition/Enablings					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
Mode	Stanovuje prevádzkový režim zóny 3	-CH -CL -CH+CL	CH+CL		
Enable room panel	Aktivuje prevádzku vzdialeného zariadenia. - NO = Nie je nainštalované žiadne diaľkové ovládanie - Panel = Zónová riadiaca jednotka - Probe = Sonda teploty a vlhkosti	No/Panel/ Probe	No		
Room sensor modul.	Zapnutie modulácie s izbovou teplotou	Yes/No	No		
Enable room thermostat	Umožňuje prevádzku termostatu prostredia pre kontrolu zóny	Yes/No	Yes		
Enable dew point	Za prítomnosti vzdialeného zariadenia, výpočet rosného bodu. Výpočet je nevyhnutný najmä v prípade systémov so sálavými panelmi.	Yes/No	Yes		
Enablehumidistat	Aktivácia funkcie merača vlhkosti	No/Yes	No		
Enabledehumidifiers	Zapnutie činnosti odvlhčovača	Yes/No	No		
Dehumidifier max temp.	Maximálna prijateľná teplota výstupu pre odvlhčovač, po prekročení ktorej bude vypnutý.	15 - 50	25		
Dehumidifieralarmset	Vypočítané maximálne nastavenie prietoku, prijateľné pre odvlhčovač.	15-50	25		
Outdoor sensor modul.	Tepelná regulácia s vonkajšou sondou	No/Yes	No		

POUŽÍVATEĽ

OIMMERGAS | 81

$\left[\right]$	Zones/Zone3(*)/Definition/Thermoreg. Heating						
VIK		Položkaponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
IÝTECHN		Set delivery water max	Bez vonkajšej sondy určuje maximálnu teplotu na prívode, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje maximálnu teplotu na prívode, ktorá zodpovedá prevádzke pri minimálnej vonkajšej teplote	20÷65°C	45		
ŠTALAČN		Set delivery water min	Bez vonkajšej sondy určuje minimálnu výstupnú teplotu, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje minimálnu výstupnú teplotu do systému, ktorá zodpovedá prevádzke pri maximálnej vonkajšej teplote	20÷65°C	25		
Ĩ	External temperat. min	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej minimálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s maximálnou výstupnou teplotou	-25÷+15°C	-5			
		External temperat. max	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej maximálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s minimálnou prietoko- vou teplotou	-5÷+45°C	25		

Zones/Zone3(*)/Definition/Thermoreg. Cooling					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
Set delivery water max	Bez vonkajšej sondy určuje maximálny prívod, nastaviteľný užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje maximálnu teplotu na prívode, ktorá zodpovedá prevádzke pri minimálnej vonkajšej teplote	5÷25°C	20		
Set delivery water min	Bez vonkajšej sondy určuje minimálnu výstupnú teplotu, nastaviteľnú užívateľom. S prítomnou vonkajšou sondou určuje minimálnu výstupnú teplotu do systému, ktorá zodpovedá prevádzke pri maximálnej vonkajšej teplote	5÷25°C	18		
External temperat. min	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej maximálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s minimálnou výstupnou teplotou	20÷45°C	25		
External temperat. max	S prítomnou vonkajšou sondou určuje, pri akej minimálnej vonkajšej teplote bude systém pracovať s maximálnou výstupnou teplotou	20÷45°C	35		

SERVISNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

Pre vstup do "ponuky servisu" stlačte tlačidlo "PONUKA" (Obr. 26). Vstúpte do podponuky "General settings" a zvoľte "Menu access level".

Zadajte príslušný prístupový kód a vykonajte prispôsobenie ďalej uvedených parametrov podľa vašich potrieb.

Pre uloženie zmeny ďalej uvedených parametrov stlačte tlačidlo "OK" (Obr. 26).

Počkajte 4 minúty alebo vložte príslušný prístupový kód pre "ponuku používateľa" pre zatvorenie "ponuky servisu". Môžete zatvoriť ponuku na úrovni servisu vložením príslušného prístupového kódu v položke "Menu access level" a voľbou položky

Access type/User.

Pre potvrdenie nakoniec stlačte "OK".

Ak v ponuke "Servis" do 4 minút nedôjde k úpravám, systém sa automaticky vráti do ponuky "Používateľ".

Menu/General settings				
Položka ponuky	Popis	Rozsah		
Factorysettings	Umožňuje obnoviť všetky parametre s továrenskými hodnotami.	Yes/No		

Menu/Service			
Položka ponuky Popis			
Plant definition	Podponuka pre definíciu zariadení pripojených k systému		
Heat pump Podponuka prevádzkových parametrov tepelného čerpadla			
Integration	Podponuka nastavenia integrácie systému		
Manual operations	Podponuka pre kontrolu účinnosti zaťažení		
Special parameters	Parametre pre rôzne použitie		

Menu/Service/Plant definition					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
Zonesnumber	Vymedzuje počet prítomných zón	1-3	1		
Mainzone	Vymedzuje hlavnú zónu systému, v ktorej bude použitý diaľkový panel	1-2	1		
Externalprobe	Vymedzuje typ aktívnej vonkajšej sondy. IU = vnútorná jednotka, OU = vonkajšia kondenzačná jednotka.	OU/IU.	OU		
External probe correct.	Oprava hodnoty vonkajšej sondy	-9 +9	0		
Photovoltaic function	Aktivuje prevádzku v kombinácii so solárnym systémom.	Yes/No	No		
Plantsupervision	Aktivácia pripojenia k Dominus alebo Monitorovaciemu systému	NO/Domin/ BMS	No		
Activationtime	Čakacia doba, ktorá predchádza spusteniu úpravy referenčnej hodnoty systému	1 - 120	20		
Increasingtime	Časový interval pre úpravu zvýšením alebo znížením referenčnej hodnoty systému o 1 °C	1 - 20	5		
Heating max correction	Maximálna korekcia vo fáze vykurovania	0 - 10	0		
Coolingmaxcorrection	Maximálna korekcia vo fáze chladenia.	-10 - 0	0		

SERVISNÝ TECHNIK

Menu/Service/Heat pump				
Položka ponuky	Popis			
Powers				
Timers				
Pump				

Menu/Service/Heatpump/ Powers					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
HPmodel	Nastavenie pripojenej vonkajšej kondenzačnej jednotky. Nepoužívajte položku č.	9	No/4/6/9/12/ 14/16		
Disable HP	Zapína funkciu deaktivácie tepelného čerpadla. Zvolením "zníž" sa môže znížiť výkon tepelného čerpadla na výkon nasta- vený parametrom "znížený výkon"	No/Yes/ Reduct.	No		
Reduced power	Percentuálna hodnota výkonu v obmedzenom režime (aktívny iba s modelmi tepelného čerpadla Audax).	50 - 100 %	100%		

Menu/Service/Heatpump/Timers					
Položkaponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
Anticyclestimer	Nepoužíva sa	0-840 s	180		
Ramptimer	Nepoužíva sa	0-840s	0		
RT request delay	Požiadavka generátora prebehne po nastavenom časovom posune	0-600s	0		
Waiting time priority	Nepoužívasa	0-100 s	0		

Menu/Service/Heat pump/ Pump					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	
Pumpmode	Nepoužíva sa	MaxSp./ Modul.	Max Sp.		
Pump speed min	Nepoužíva sa	20-100%	100		
Pump speed max	Rýchlosť tepelného obehového čerpadla	20-100%	100		
Pump delta T	Nepoužíva sa	2-10	5		
Automatic venting	Nepoužíva sa	No/Yes	No		

Menu/Service/Integration					
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota	VIK
Integration min temp.	Prahová teplota, pod ktorou je aktivovaná integrácia do tepelného čerpadla	-25÷+35°C	-15		ECHN
DHW integration mode	Režim činnosti vyhrievacieho telesa a integrácie TÚV	Contemp/ Altern.	Altern.		١ÝΤΙ
CH integration mode	Režim činnosti vyhrievacieho telesa a integrácie vykurovania	Contemp/ Altern.	Altern.		ÂČ
Concomitant mode	Zapnutie funkcie súčinnosti	No/Yes	Yes		Į.
DHW integration enable	Aktivácia generátorov na funkciu prípravy TÚV	0=HP 1=HP+SH 2=SH	НР		IŇŠT
CH integration enable	Aktivácia generátorov na funkciu prípravy TÚV a vykurovania	0=HP 1=HP+SH 2=SH	НР		
CH waiting time	Čakacia doba na dosiahnutie nastavenej žiadanej hodnoty pred aktiváciou integrácie vykurovania prostredia	0÷540'	45'		
DHW waiting time	Čakacia doba na dosiahnutie nastavenej žiadanej hodnoty pred aktiváciou integrácie pre produkciu TÚV	0÷540'	30'		EĽ
DHW priority time	V prípade súčasných požiadaviek ide o maximálnu dobu prevádzky v režime prípravy TÚV.	0÷540'	60'		[TAT]
CH priority time	V prípade súčasnej požiadavky je to maximálna doba prevádz- ky v režime vykurovania.	0÷540'	120'		<u> UŽÍ</u>
Integration band	Nastavením pásma aktivácie na časové odloženie aktivácie sa zapne prídavný ohrievač.	0-20°C	3		PC
Reset HP counter	Reset prevádzkových hodín tepelného čerpadla	Yes/No	No		
Reset plant integ. counter	Reset prevádzkových hodín integrácie vykurovania	Yes/No	No		
Reset DHW integ. counter	Reset prevádzkových hodín integrácie TÚ V	Yes/No	No		

	Menu/Service/Manual operations (*)		
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota
Three-way valv.CH/ DHW	Manuálna aktivácia trojcestného ventilu TÚV	Yes/No	No	
Enable CH electric heater	Manuálne zapnutie vyhrievacieho telesa systému	Yes/No	No	
Enable DHW el. heater 1	Manuálne zapnutie vyhrievacieho telesa TÚV 1	Yes/No	No	
Zone 1 pump	Manuálna aktivácia obehového čerpadla zóny 1	Yes/No	No	
Zone 1 dehumidifier	Manuálne zapnutie odvlhčovača v zóne 1	Yes/No	No	
Zone 1 air conditioning	Manuálne zapnutie klimatizačného zariadenia prítomného v zóne 1	Yes/No	No	
Zone 2 pump	Manuálne zapnutie obehového čerpadla zóny 2	Yes/No	No	
Zone2dehumidifier	Manuálne zapnutie odvlhčovača v zóne 2	Yes/No	No	
HPflowmeter	Zobrazuje prietokomerom snímaný prietok	0-4000l/h		
Pumpspeed		0-100%	0%	
Zone 2 mixing valve	Manuálne zapnutie zmiešavacieho ventilu v zóne 2	- Stop - Close - Open	Stop	
Zone2air conditioning	Manuálne zapnutie klimatizačného zariadenia v zóne 2	Yes/No	No	
Zone 3 mixing valve	Manuálne zapnutie zmiešavacieho ventilu v zóne 3	- Stop - Close - Open	Stop	
Zone 3 pump	Manuálne zapnutie obehového čerpadla zóny 3	Yes/No	No	
Zone 3 dehumidifier	Manuálne zapnutie odvlhčovača v zóne 3	Yes/No	No	
Zone 3 air conditioning	Manuálne zapnutie klimatizačného zariadenia prítomného v zóne 3	Yes/No	No	
Three-way Cool/Heat	Manuálne zapnutie trojcestného ventila leto/zima (M52)	Yes/No	No	
Enable DHW el. heater 1	Manuálne zapnutie vyhrievacieho telesa TÚV 2	Yes/No	No	

(*) Aks a nachádza v ponuke "Manual operations", neberie sa do úvahy time-out do 4 minút pre zatvorenie ponuky "Service".

Menu/Service/Special parameters						
Položka ponuky	Popis	Rozsah	Východiskové nastavenie	Prispôsobená hodnota		
Parameter 1	Kontrola odvlhčovača (0 = zóna 2, 1 = zóna 1)	0-1	0			
Parameter 2	Bezpečnostný termostat zóna 2	20-80	45			
Parameter 3	Bezpečnostný termostat zóna 3	20-80	45			
Parameter 4	$Aktivácia recirkulácie T \acute{U} V (0 = neaktívna, 1 = aktívna)$	0-1	0			
Parameter 5	Násobiteľintegrácie	1-100	30			
Parameter 6	Nepoužívať	0-100	0			
Parameter 7	Nepoužívať	0-100	0			
Parameter 8	Nepoužívať	0-100	0			
Parameter 9	Nepoužívať	0-100	0			
Parameter 10	Nepoužívať	0-100	0			

INŠTALAČNÝTECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

3.10 NASTAVENIE PARAMETROV PRED ZAPNUTÍM

Počas prvého zapnutia zariadenia je potrebné prispôsobiť tieto parametre, ktoré sa týkajú činnosti generátora, typu vonkajšej kondenzačnej jednotky a typu systému pripojeného k zariadeniu.

V ponuke

Service/Heat pump/Powers

je potrebné nastaviť Model PdC, ktorý zodpovedá výkonu vonkajšej kondenzačnej jednotky.

Vponuke

Service/Heat pump/Timers

je možné prispôsobiť časový posun opätovného spustenia generátora úpravou parametra "Anticycles timer", a ak sú zapojené systémy časového posunu otvárania, môže sa upraviť parameter "RT request delay".

Vponuke

Service/Heat pump/Pump

je možné nastaviť rýchlosť obehu tepelného čerpadla úpravou parametra "Pump speed max".

Je potrebné prispôsobiť rýchlosť obehového čerpadla podľa výkonu zariadenia, aby sa zvýšila účinnosť zariadenia.

 $Odpor{\'u}\v came na staviť tieto hodnoty:$

- Magis Hercules Pro 4: Rýchlosť = 40%
- Magis Hercules Pro 6: Rýchlosť = 50%
- Magis Hercules Pro 9: Rýchlosť = 70%

potreby prispôsobiť rýchlosť obehových čerpadiel v zóne podľa typu nainštalovaného systému;

Tento úkon je potrebné vykonať priamo na príslušnom obehovom čerpadle zóny (pozrite Ods. 1.17).

Tepelné čerpadlo je vybavené sériovým elektrickým vyhrievacím telesom TÚV, ku ktorému sa môžu pridať dve doplnkové elektrické vyhrievacie telesá TÚV (voliteľné). Zapnutie všetkých vyhrievacích telies sa realizuje prostredníctvom jediného parametra. Elektrické vyhrievacie teleso dodané do série je z preventívnych dôvodov deaktivované (vyhrievacie telesom sa musí aktivovať iba

vtedy, ak sa v zásobníku nachádza voda na prípravu TÚV). Potom je potrebné aktivovať elektrické vyhrievacie teleso úpra-

vou nasledujúcich parametrov.

Úpravou parametra

$Integration/DHW \, integration \, enable$

rozhodne sa, či zapnúť iba tepelné čerpadlo alebo iba vyhrievacie teleso alebo obe zariadenia pre funkciu prípravy TÚV.

Úpravou parametra

Integration/DHW integration mode

rozhodne sa, či aktivovať tepelné čerpadlo a vyhrievacie teleso striedavo alebo súčasne.

Úpravou parametra

Integration/DHW waiting time

zvolí sa interval pre aktiváciu tepelného čerpadla a elektrického vyhrievacieho telesa alebo oboch naraz. Keď vonkajšia teplota klesne pod

Integration/Integration min temp.

elektrické vyhrievacie teleso sa automaticky zapína.

V prípade súčasnej požiadavky na prípravu TÚV a požiadavky na vykurovanie si systém strieda dva prevádzkové režimy na základe časov nastavených v parametroch:

Integration/DHW priority time

Integration/CH priority time

V prípade simultánnych funkcií o činnosti prvého prevádzkového režimu rozhodne parameter:

Definition/Priority.

Funkcia prípravy TÚV sa cez parameter môže nastaviť na maximálne trvanie

Definition/DHW max time

po prekročení ktorého sa objaví alarm.

tepelné čerpadlo môže ovládať až 3 rozvodné čerpadlá.

Pre zapnutie správneho počtu distribučných čerpadiel je potrebné upraviť parameter:

Plant definition/Zones number.

Možné je prispôsobiť funkcie pre každú jednu zónu. Každá zóna sa úpravou parametra môže aktivovať v jedinom prevádzkovom režime

Definition/Enablings/Mode.

Požiadavka systému pre každú zónu môže zabezpečiť izbový termostat, ktorý sa musí aktivovať v ponuke

Definition/Enablings/Enable room thermostat

Ak sa používa vzdialené zariadenie na kontrolu požiadaviek, musí sa konfigurovať parameter

Definition/Enablings/Enable room panel.

POUŽÍVATEĽ

Ak sa používa odvlhčovač, je potrebné u praviť parameter

Definition/Enablings/Enable dehumidifiers.

Odvlhčovač môže mať problémy, ak je teplota na vstupe príliš vysoká. Vtedy je možné zabrániť zapnutiu odvlhčovača, až kým teplota vody na prívode neklesne pod kritickú hranicu

Definition/Enablings/Dehumidifier max temp.

Navyše, v prípade, ak bola vypočítaná príliš vysoká referenčná hodnota odvlhčovania, objaví sa hlásenie alarmu a odvlhčovač sa zablokuje. Je možné upraviť túto hodnotu cez parameter:

Definition/Enablings/Dehumidifier alarm set

Ak sa používa odvlhčovač na ovládanie požiadaviek odvlhčovania, je potrebné upraviť parameter

Definition/Enablings/Enable humidistat.

Ak ide o podlahové zariadenie, je potrebné zabrániť vytváraniu kondenzátu na podlahe vypočítavaním teploty rosného bodu:

Definition/Enablings/Enable dew point.

Tepelnou reguláciou vonkajšej sondy a úpravou parametra je možné aktivovať ovládanie teploty na prívode.

Definition/Enablings/Outdoor sensor modul.

Pre zlepšenie účinnosti systému u určitých typoch zariadení je možné aktivovať ovládanie teploty na prívode moduláciou cez izbovú sondu, úpravou jej parametra

Definition/Enablings/Room sensor modul.

Teplota prívodu do vykurovacej sústavy sa zníži (zvýši sa v prípade chladenia), keď sa teplota prostredia priblíži referenčnej hodnote teploty v miestnosti. Moduláciu s izbovou sondou je možné zapnúťiba v prípade, ak existuje diaľkové ovládanie zóny.

3.11 FUNKCIABOOSTTÚV

Pre aktiváciu funkcie BOOST je potrebné zapnúť elektrické vyhrievacie teleso prípravy TÚV úpravou parametra:

Integration/DHW integration enable.

3.12 FUNKCIA OCHRANY PROTI BAKTÉRII LEGIONELLA

Vnútorná jednotka je vybavená funkciou pre vykonávanie tepelného šoku vzásobníku TÚV.

Táto funkcia dovedie teplotu kotla na prípustné maximum s povoleným integrovaným ohrevom TÚV.

Funkcia sa aktivuje cez ponuku

DHW settings/Antilegionella.

 $Zapnutie funkcie prebehnev \v case, nastavenom v ponuke$

Antilegionella/Antilegionella cycle time

počas dňa v týždni nastavené v ponuke

Antilegionella/Antilegionella cycle day

je možné zapnúť funkciu každý deň cez ponuku "Ochrana proti legionele".

Maximálne povolené trvanie funkcie zodpovedá nastavenej hodnote parametra:

Antilegionella/Antilegionella max time;

ak sa činnosť neukončí v maximálnej povolenej dobe, ohlási sa alarm.

1

Funkciu je možné zapnúť iba s aktívnym elektrickým vykurovacím telesom TÚV a na výstupe teplej úžitkovej vody musí byť nainštalovaný termostatický ventil, aby nedošlo k popáleninám.

3.13 FUNKCIA RECIRKULÁCIA TÚV

Pre aktiváciu funkcie obehového čerpadla prípravy TÚV je potrebné upraviť parameter:

Special parameters/Parameter 4.

3.14 OCHRANNÁ FUNKCIA PRED ZABLOKOVANÍM ČERPADLA

Hydronický modul je vybavený funkciou, ktorá spúšťa čerpadlo najmenej raz za 24 hodín počas 30 sekúnd, aby sa znížilo riziko zablokovania čerpadla v dôsledku dlhodobej nečinnosti.

3.15 FUNKCIA PROTIZABLOKOVANIU TROJCESTNÉHO VENTILU

Hydronický modul je vybavený funkciou, ktorá ho po 24 hodinách od poslednej prevádzky motorizovaného trojcestného ventilu aktivuje ventil úplným cyklom, aby sa znížilo riziko zablokovania trojcestného ventilu v dôsledku predĺženej nečinnosti.

SERVISNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

3.16 FUNKCIA KOREKCIE POŽADOVANEJ HODNOTY SYSTÉMU

Ak je zariadenie hydraulicky odpojené za rozvodným okruhom, môžete zapnúť funkciu, ktorá umožňuje upraviť referenčné hodnoty generátora podľa potreby, aby sa hodnoty čo najviac priblížili referenčným hodnotám danej zóny.

 $Korekcie\,m\hat{o}\check{z}u\,prebiehatiba\,v\,re\check{z}ime\,vykurovania\,alebo\,v\,re\check{z}ime\,chladenia.$

Aktivácia sa vykonáva nastavením parametrov

Plant definition/Heating max correction

Plant definition/Cooling max correction

shodnotou>0°C.

Úprava začne na požiadanie po časovom intervale

Plant definition/Activation time

a postupovať o 1 °C každý

Plant definition/Increasing time

minút.

3.17 FOTOVOLTICKÁ FUNKCIA

V prípade uzatvorenia fotovoltaického kontaktu (kontakt "S39" Obr. 6) či je zatvorený a dochádza prostredníctvom tepelného čerpadla k ohrevu zásobníka TÚV na teplotu 55 °C.

V prípade súčasnej požiadavky na TÚV a vykurovanie systém rozhodne, ktorú dodávku splní ako prvú, aby sa zaručilo čo najväčšie pohodlie.

3.18 INTEGRÁCIA ELEKTRICKÝCH VYHRIEVACÍCH TELIES DO SYSTÉMU

Tepelné čerpadlo je možné doplniť o elektrické vyhrievacie telesá (voliteľné), aby bola k dispozícii vhodná energetická alternatíva na použitie vo fáze vykurovania.

Zapnutie všetkých vyhrievacích telies sa realizuje prostredníctvom jediného parametra.

Úpravou parametra

Integration/CH integration enable

rozhodne sa, či zapnúť iba tepelné čerpadlo alebo iba vyhrievacie teleso alebo obe zariadenia pre funkciu vykurovania. Úpravou parametra

Integration/CH integration mode

rozhodne sa, či aktivovať tepelné čerpadlo a vyhrievacie teleso striedavo alebo súčasne.

Úpravou parametra

Integration/CH waiting time

zvolí sa interval pre aktiváciu tepelného čerpadla a elektrického vyhrievacieho telesa alebo oboch naraz. Keď vonkajšia teplota klesne pod

Integration/Integration min temp.

elektrické vyhrievacie teleso sa automaticky zapína.

V prípade súčasnej požiadavky na prípravu TÚV a požiadavky na vykurovanie si systém strieda dva prevádzkové režimy na základe časov nastavených v parametroch:

Integration/DHW priority time

Integration/CH priority time

V prípade simultánnych funkcií o činnosti prvého prevádzkového režimu rozhodne parameter:

Definition/Priority.

3.19 FUNKCIA BEZPEČNOSTNÉHO TERMOSTATUPRE ZÓNU 2/3

V prípade inštalácie v zóne 2 alebo zóne 3 sa zapne kontrola teploty na prívode do zóny, ktorá zabráni príprave vody s vyššou teplotou.

 $Tieto limity samô \vin u praviť cez parametre$

Special parameters/Parameter 2

Special parameters/Parameter 3.

3.20 REŽIM ZJEDNOTENIA

V prípade požiadavky súčasne na prípravu TÚV aj vykurovanie/ chladenie systém podľa logiky striedania sám zvolí, ktorú službu zabezpečí.

Existuje možnosť upraviť túto logiku, aby sa systém súčasne zaoberal oboma službami s využitím generátorov, ktoré mák dispozícii.

Je možné zapnúť prevádzku v tomto režime úpravou parametra: Plant definition/Concomitant mode. POUŽÍVATEĽ

3.21 FUNKCIA DEAKTIVÁCIE TEPELNÉHO ČERPADLA

So zopnutým kontaktom (kontakt "S 43" Obr. 6) zablokuje sa činnosť tepelného čerpadla. Nebola uspokojená žiadna požiadavka, s výnimkou ochranných funkcií.

Pre zapnutie tejto funkcie je potrebné upraviť parameter:

Heat pump/Powers/Disable HP = Yes

3.22 RIADENIE PREPÍNACÍCH VENTILOV (LETO/ZIMA).

Elektronika zariadenia má výstup 230 V pre riadenie prepínacích ventilov leto / zima.

Výstup napätia je aktívny, keď je zariadenie v režime LETO so zapnutým chladením.

3.23 NASTAVENIE VONKAJŠEJ SONDY

Pre zapnutie vonkajšej sondy je potrebné upraviť parameter:

Plant definition/External probe.

Ak je teplotná sonda veľmi vzdialená od vnútornej jednotky, je možné vykonať úpravu jej hodnoty zmenou

Plant definition/External probe correct.

3.24 MANUÁLNEOVLÁDANIE

Vponuke

Service/Manual operations

je možné ovládať všetky hlavné výkony zariadenia v manuálnom režime.

Tieto parametre sa musia využívať v prípade vyhľadávania porúch systému.

Pre správnu aktiváciu funkcií je potrebné nastaviť systém do pohotovostného režimu "standby".

3.25 FUNKCIA REŽIMU TESTOVANIA VONKAJŠEJ KONDENZAČNEJ JEDNOTKY

V prípade použitia skúšobnej prevádzky alebo testovacieho režimu (pozrite návod na použitie vonkajšej kondenzačnej jednotky) je nutné nastaviť vnútornú jednotku v inom prevádzkovom režime, než je "pohotovostný režim".

Počas skúšky bude signalizovaný alarm 183, ktorý znamená, že prebieha "Režim testovania".

3.26 FUNKCIA PUMP DOWN VONKAJŠEJ KONDENZAČNEJ JEDNOTKY

V prípade použitia funkcie vypnutia čerpadla (pozrite návod na použitie vonkajšej kondenzačnej jednotky) je nutné nastaviť vnútornú jednotku do stavu "Pohotovostný režim".

Funkciu je možné aktivovať len v prípade, že zariadenie nie je v alarme.

3.27 KONFIGURÁCIA KONTROLNÝCH ZARIADENÍ

Zariadenie sa môže konfigurovať tak, aby ho bolo možné ovládať cez externé kontrolné zariadenia, napr. Dominus alebo iné typy domotických systémov (nedodáva Immergas). Konfigurácia si vyžaduje zmenu parametra

Plant definition/Plant supervision.

•

Nie je možné konfigurovať naraz obe zariadenia.

3.28 DEMONTÁŽ PLÁŠŤA

Pre uľahčenie servisu vnútornej jednotky je možné kompletne odmontovať plášť, postupujúc podľa týchto jednoduchých pokynov:

Ozdobný profil (1) (Obr. 43)

- Odstráňte plastové ochranné uzávery (2) a pre odstránenie ozdobného profilu (1) odskrutkujte skrutky (3).

Demontáž krytu (4) (Obr. 44)

- Otvorte dvierka krytu (4), aby sa rozkývali.
- Odstráňte gumové uzávery (5), odskrutkujte dve horné predné skrutky a spodné skrutky (6), aby ste mohli vybrať kryt (4)



INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK



- Demontujte horné čelo (7) odskrutkovaním dvoch skrutiek (8) a jeho tlačením nahor tak, aby sa uvoľnilo z upevňujúcich otvorov a potiahnutím k sebe (Časť A).
- Demontujte spodný kryt (9) odskrutkovaním 2 skrutiek (10a), zatlačte ho smerom nahor tak, aby sa uvoľnil z upevňovacích otvorov a potom ho potiahnite k sebe (Časť B).
- Odskrutkujte 2 (10b) upevňovacie skrutky ovládacieho panela.
- Potom prístrojovú dosku (11) potiahnite smerom k sebe a otáčajte ju ako je znázornené na obrázku 46.







Demontáž pravých bočných dvierok (15) (Obr. 47)

- Otvorte dvierka (15) ich otočením o najmenej 90° smerom von.
- Vyberte skrutku (12) na hornej hrane dvierok (15).
- Odblokujte dvierka (15) z držiaka (13), ktorý ste práve uvoľnili zo skrutky (12), naklonením smerom von a stiahnutím zo spodného čapu (14).



Demontáž vrchných krytov (16 a 18) (Obr. 48)

- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (19), kryt (16) potiahnite k sebe, aby sa úderom uvoľnil zo skrutiek v zadnej časti (Časť C) (pozrite detail). - Odskrutkujte upevňovacie skrutky (17), kryt (18) potiahnite k sebe, aby sa úderom uvoľnil zo skrutiek v zadnej časti (časť D) (pozrite detail).



Demontáž zadného krytu (20) (Obr. 49)

- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (23), zadný kryt (20) potiahnite k sebe, aby sa úderom uvoľnil zo skrutiek v zadnej časti (Časť D).

Demontáž pravého boku (21) (Obr. 49)

- Odmontujte pravý bok (21) odskrutkovaním skrutiek (22), potom ľahko zatlačte smerom nahor tak, aby ste uvoľnili bok z jeho usadenia a potiahnite smerom von (Časť E).



POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Demontáž ľavého predného boku (25) (Obr. 50)

- Odmontujte bočný diel v ľavej spodnej časti (25) odskrutkovaním skrutiek (24), potom zatlačte diel smerom nahor tak, aby ste ho uvoľnili z usadenia a potiahnite smerom von (Časť F).



Demontáž ľavého zadného boku (27) (Obr. 51)

- Odmontujte bočný diel na ľavej zadnej časti (27) odskrutkovaním skrutiek (26), potom zatlačte diel smerom nahor tak, aby ste ho uvoľnili z usadenia a potiahnite smerom von (ČasťG).



51

3.29 ODDELENIEVNÚTORNEJ JEDNOTKY

Pre jednoduché dodanie je možné rozdeliť vnútornú jednotku na dva moduly. Preto je potrebné postupovať podľa nasledujúcich pokynov a úplne demontovať opláštenie, ako je uvedené v ods. 3.28.







100 **OIMMERGAS**

54

- Teraz je možné rozdeliť vnútornú jednotku na dve časti, dajte si pozor, aby ste nestratili tesnenia (6) (Obr. 55).



TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1 TABUĽKA STECHNICKÝMI ÚDAJMI

 $\check{D}alej uvádzané \, \acute{u}da je \, sa \, vzťahujú \, na \, \acute{u}da je \, v \acute{y}robku.$

		MAGISHERCULES	MAGISHERCULES	MAGISHERCULES
		PRO 4	PRO 6	PRO 9
Menovité údaje pre nízkoteplotné aplikácie (A7/W35)	*			
Menovitý výkon vykurovania	kW	4,40	6,00	9,00
Spotreba	kW	0,85	1,22	1,87
COP	kW/kW	5,20	4,92	4,81
Menovité údaje pre nízkoteplotné aplikácie (A35/W18)*			
Menovitý chladiaci výkon	kW	5,00	6,50	8,70
Spotreba	kW	1,09	1,47	2,11
EER	kW/kW	4,59	4,42	4,12
Menovité údaje pre stredneteplotné aplikácie (A7/W4	5) **			
Menovitý výkon vykurovania	kW	4,20	5,40	8,60
Spotreba	kW	1,03	1,51	2,33
СОР	kW/kW	4,08	3,58	3,69
Menovité údaje pre stredneteplotné aplikácie (A35/W	7)**			
Menovitý chladiaci výkon	kW	3,60	4,70	6,50
Spotreba	kW	1,11	1,44	1,95
EER	kW/kW	3,24	3,26	3,33
Menovité údaje pre stredneteplotné aplikácie (A7/W5	5) ***			
Menovitý výkon vykurovania	kW	3,90	4,80	8,00
Spotreba	kW	1,32	1,81	2,73
СОР	kW/kW	2,95	2,65	2,93

* Podmienky v režime vykurovania: voda výmenníka tepla vstupuje/zostáva pri 30°C/35°C, vonkajšia teplota vzduchu 7°C db/6°C wb. Výkon v súlade s normou EN 14511.

Podmienky v režime chladenia: voda výmenníka tepla vstupuje/zostáva pri 23°C/18°C, vonkajšia teplota vzduchu 35°C. Výkon v súlade s normou EN 14511.

** Podmienky v režime vykurovania: voda výmenníka tepla vstupuje/zostáva pri 40°C/45°C, vonkajšia teplota vzduchu 7°C db/6°C wb. Podmienky v režime chladenia: voda výmenníka tepla vstupuje/zostáva pri 12°C/7°C, vonkajšia teplota vzduchu 35°C. Výkon v súlade s normou EN 14511.

*** Podmienky v režime vykurovania: vstupuje/zostáva pri teplote 47°C/55°C, vonkajšia teplota vzduchu 7°C db/6°C wb. Výkon v súlade s normou EN 14511.

4

POUŽÍVATEĽ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje o vnútornej jednotke

		MAGISHERCULES	MAGISHERCULES	MAGISHERCULES		
	T	PRO4	PRO6	PRO9		
Rozmery (Šírka x Výška x Hĺbka)	mm	650x1970x908				
Max. prevádzková teplota vo vykurova com okruhu	°C		20-65			
Nastaviteľná teplota vykurovania (max. prevádzkové	°C		5-25			
pole)	Č		5-25			
Nastaviteľná teplota chladenia (max. prevádzkový	°C		10 46			
rozsah)			1040			
Regulácia teploty TÚV	°C		10-55			
Nastaviteľná teplota TÚV s integrovaným ohrevom	°C		10 65			
TÚV (voliteľné príslušenstvo)	C		10-05			
Obsahvody	1		56,0			
Objem expanznej nádoby systému	1	24				
Naplnenie expanznej nádoby systému	bar	1				
Objem expanznej nádoby TÚV	1	16				
Naplnenie expanznej nádoby TÚV	bar	2.5				
TlakvokruhuTÚV	bar	8				
Max. prevádzkový tlak v hydraulickom okruhu	bar	3				
Využiteľný výtlak pri prietoku 1000 l/h	kPa (m vod. stĺpca)	55,0(5,6)				
Objem vody v kotli	1		235			
Elektrické pripojenie	V/Hz		1P,230Vac,50Hz			
Spotreba bez ďalších zaťažení	W		135			
Spotreba elektrických vyhrievacích telies	W		2300			
Spotreba integrovaného ohrevu systému (voliteľné prís-	1-XAZ		0			
lušenstvo)	K VV	9				
HodnotaEEI	-	≤0,20 - Časť 3				
Ochrana elektrického zariadenia prístroja	-	IPX5D				
Interval teploty v prevádzkovom priestore	°C	0÷+40				
Hmotnosť prázdnej hydraulickej skupiny	kg		211			
Hmotnosť plnej hydraulickej skupiny	kg		267			

$Vonkaj \vsia konden za \vc c n a jed notka - Rozsah prevádzkovej teploty prostredia.$

		MAGISHERCULES PRO4	MAGISHERCULES PRO6	MAGISHERCULES PRO9	
Teplota prostredia pri chladení	°C	1046			
Teplota prostredia pri vykurovaní	°C	-2535			
Teplota prostredia pri TÚV	°C	-2535			
Teplota prostredia pri príprave TÚV s integrovaným vyhrievacím telesom pre TÚV	°C	-2546			

4.2 ENERGETICKÝ ŠTÍTOK MAGIS HERCULES PRO 4 (V SÚLADES NARIADENÍM Č. 811/2013)

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

Pre správnu inštaláciu zariadenia postupujte podľa kapitoly 1 tohto návodu (kapitola je určená montážnemu alebo inštalačnému technikovi) a podľa platných predpisov vzťahujúcich sa na inštaláciu.

Υ (IJA) G (IE (IA енергия ενεργεια **OIMMERGAS** MAGIS HERCULES PRO 4 55 °C 35 °C 7++ C D 4 4 5 5 **()** 5 5 dB kW kW **58** dB 811/2013 2019 56 Pre správnu údržbu postupujte podľa kapitoly 3 tohto návodu (kapitola je určená autorizovanému servisnému technikovi) a dodržujte uvedené servisné intervaly a odporúčané technické postupy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Jednotka	Hodnota
η_{MW} (energetická účinnosť)	%	112,3
V40 (zmiešaná voda na 40 °C)	1	245

Nízka teplota (30/35)

Parameter	Hodnota	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
		-	-	-
Ročná spotreba energie pre režim vykurovania (Q_{HE})	kWh∖rok	2835	2305	1146
Sezónna účinnosť vykurovania prostredia (ŋ,)	ηs %	136	176	230
Menovitý tepelný výkon	kW	4,00	5,00	5,00

Priemerná teplota (47/55)

Parameter	Hodnota	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatickézóny
Ročná spotreba energie pre režim vykurovania (Q _{HE})	kWh∖rok	4099	3231	1785
Sezónna účinnosť vykurovania prostredia (η _s)	ηs%	93	125	147
Menovitý tepelný výkon	kW	4,00	5,00	5,00

Tabuľka priemernej teploty (47/55) stredneteplotné zóny

Model	MAGISH	IERCUL	ESPRO	4					
Tepelné čerpadlo vzduch/voda			áno	Nízkoteplotné tepelné čerpadlo			nie		
Tepelné čerpadlo voda\voda			nie	S prídavným vykurovacím zariadením			nie		
Tepelné čerpadlo soľanka\voda			nie	Vykurovacie zariadenie kombinované s tepel	ným čerpa	dlom	nie		
Parametre sú deklarované pre stredneteplot	núaplikáci	ı, svýnir	nkouníz	koteplotných tepelných čerpadiel. Pre nízkote	plotnétepe	lnéčerpa	adlású		
parametre deklarované pre nízkoteplotnú ap	likáciu								
Parametre sú deklarované pre priemerné kli	maticképo	dmienky	7			,			
Položka	Symbol	Hod- nota	Jed- notka	Položka	Symbol	Hod- nota	Jed- notka		
Menovitý tepelný výkon	Pmeno- vitý	5,00	kW	Sezónna energetická účinnosť vykurovania prostredia	η	125	%		
Vykurovací výkon deklarovaný pri čiastočnom zaťažení, pri vnútorn teplote 20°C a vonkajšej teplote T.			tornej	Koeficient výkonu deklarovaný pri vnútorne teplote T _i	j teplote 20°	°Cavonk	tajšej		
$T_i = -7 ^{\circ}C$	Pdh	4,4	kW	$T_i = -7^{\circ}C$	COPd	2,05	-		
$T_i = +2 °C$	Pdh	2,7	kW	$T_i = +2 \degree C$	COPd	3,05	-		
$T_i = +7^{\circ}C$	Pdh	1,7	kW	$T_i = +7 ^{\circ}C$	COPd	4,41	-		
$T_i = +12 ^{\circ}C$	Pdh	1,9	kW	$T_i = +12 ^{\circ}C$	COPd	5,69	-		
$T_i = bivalentná teplota$	Pdh	4,4	kW	T _i =bivalentná teplota	COPd	2,05	-		
$T_i = limit prevádzkovej teploty$	Pdh	4,2	kW	$T_i = limit prevádzkovej teploty$	COPd	1,49	-		
pre tepelné čerpadlá vzduchu\vody: T.=-15°C (se TOL<-20°C)	Pdh	-	kW	pre tepelné čerpadlá vzduchu\vody: T. = -15 °C (se TOL < -20 °C)	COPd	-	-		
Bivalentná teplota	T _{biv}	-7	°C	pre tepelné čerpadlá vzduch\voda: Limit prevádzkovej teploty	TOL	-10	°C		
Cyklickosť intervalov kapacity pre vykurovanie	Pcych	-	kW	Účinnosť cyklickosti intervalov	COPcyc o PERcyc	-	-		
Koeficient degradácie	Cdh	0,9	-	Limit prevádzkovej teploty pre ohrev vody W7		-	°C		
Spotreba energie inými spôsobmi, ako je akti	vny režim			Prídavné vykurovacie zariadenia					
Vypnutýstav	POFF	0,010	kW	Menovitý tepelný výkon	Psup	0,00	kW		
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,010	kW						
Pohotovostný režim (standby)	P _{SB}	0,010	kW	Typ napájacieho zdroja energie el		elektr.	ektr.		
Režim vyhrievania kľukovej skrine	P _{CK}	0,000	kW						
Ďalšie položky									
Kontrola kapacity	VAI	RIABILN	ΙÝ	Pre tepelné čerpadlá vzduch\voda: menovitý prietok vzduchu, vo vonkajšom prostredí	-	2400	m³\h		
Hladina akustického výkonu, vo vnútor- nom\vonkajšom prostredí	L _{wa}	58	dB	Pre tepelné čerpadlá voda alebo soľanka\					
Ročná spotreba energie	Q _{HE}	3231	kWh alebo GJ	voda: menovitý prietok soľanky alebo vody, výmenník tepla vo vonkajšom prostredí	-	-	m³∖h		
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s t	epelným če	rpadlom							
Deklarovaný profil zaťaženia		L		Energetická účinnosť ohrevu vody	$\eta_{\rm wh}$	112,3	%		
Denná spotreba elektrickej energie	Q _{elec}	4,32	kWh	Denná spotreba paliva	Q _{fuel}	-	kWh		
Ročná spotreba energie	AEC	912	kWh	Ročná spotreba paliva	AFC	-	GJ		
Kontakty	Immerga	ss.p.a via	Cisa Lig	Ligure n.95					

4.3 ENERGETICKÝ ŠTÍTOK MAGIS HERCULES PRO6 (V SÚLADE S NARIADENÍM Č. 811/2013)

Pre správnu inštaláciu zariadenia postupujte podľa kapitoly 1 tohto návodu (kapitola je určená montážnemu alebo inštalačnému technikovi) a podľa platných predpisov vzťahujúcich sa na inštaláciu.



Pre správnu údržbu postupujte podľa kapitoly 3 tohto návodu (kapitola je určená autorizovanému servisnému technikovi) a dodržujte uvedené servisné intervaly a odporúčané technické postupy.



SERVISNÝ TECHNIK

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

Parameter	Jednotka	Hodnota
η _{MW} (energetická účinnosť)	%	111,0
V40 (zmiešaná voda na 40 °C)	1	304.1

Nízka teplota (30/35)

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

Parameter	Hodnota	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
			-	-
Ročná spotreba energie pre režim vykurovania (Q _{HE})	kWh∖rok	3381	2769	1271
Sezónna účinnosť vykurovania prostredia (η_s)	ηs %	137	176	232
Menovitý tepelný výkon	kW	4,80	6,00	5,60

Priemerná teplota (47/55)

Parameter	Hodnota	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
		-	-	-
Ročná spotreba energie pre režim vykurovania (Q _{HE})	kWh∖rok	5118	3879	1989
Sezónna účinnosť vykurovania prostredia (ŋ)	ηs %	89	125	147
Menovitý tepelný výkon	kW	4,80	6,00	5,60
Tabuľka priemernej teploty (47/55) stredneteplotné zóny

Model	MAGISH	IERCUL	ESPRO	6				
Tepelné čerpadlo vzduch/voda			áno	Nízkoteplotné tepelné čerpadlo			nie	
Tepelné čerpadlo voda\voda			nie	S prídavným vykurovacím zariadením	m vykurovacím zariadením		nie	
Tepelné čerpadlo soľanka\voda			nie	Vykurovacie zariadenie kombinované s tepelným čerpadlom			nie	
Parametre sú deklarované pre stredneteplo	tnú aplikáci	u, s výnir	nkouníz	koteplotných tepelných čerpadiel. Pre nízkote	plotné tepe	lnéčerpa	ıdlá sú	
parametre deklarované pre nízkoteplotnú a	plikáciu							
Parametre sú deklarované pre priemerné k	imatické po	dmienky	ý					
Položka	Symbol	Hod- nota	Jed- notka	Položka	Symbol	Hod- nota	Jed- notka	
Menovitý tepelný výkon	Pmeno- vitý	6,00	kW	Sezónna energetická účinnosť vykurovania prostredia	η_{s}	125	%	
Vykurovací výkon deklarovaný pri čiastočr teplote 20°C a vonkajšej teplote T,	iom zaťažen	í, pri vnú	tornej	Koeficient výkonu deklarovaný pri vnútorne teplote T	j teplote 20'	°Cavonk	ajšej	
$T_i = -7^{\circ}C$	Pdh	5,3	kW	$T_i = -7^{\circ}C$	COPd	1,89	-	
$T_i = +2 \degree C$	Pdh	3,2	kW	$T_i = +2 \degree C$	COPd	3,10	-	
$T_i = +7 ^{\circ}C$	Pdh	2,1	kW	$T_i = +7^{\circ}C$	COPd	4,40	-	
$T_i = +12 ^{\circ}C$	Pdh	1,9	kW	$T_{i} = +12 ^{\circ}C$	COPd	5,69	-	
T _i = bivalentná teplota	Pdh	5,3	kW	T _i = bivalentná teplota	COPd	1,89	-	
$T_i = limit prevádzkovej teploty$	Pdh	5,0	kW	$T_i = limit prevádzkovej teploty$	COPd	1,70	-	
pre tepelné čerpadlá vzduchu\vody: T. = -15° C (se TOL < -20° C)	Pdh	-	kW	pre tepelné čerpadlá vzduchu\vody: $T = -15^{\circ}C$ (se TOL < - 20°C)	COPd	-	-	
Bivalentná teplota	T _{biv}	-7	°C	pre tepelné čerpadlá vzduch\voda: Limit prevádzkovej teploty	TOL	-10	°C	
Cyklickosť intervalov kapacity pre vykurovanie	Pcych	-	kW	Účinnosť cyklickosti intervalov	COPcyc o PERcyc	-	-	
Koeficient degradácie	Cdh	0,9	-	Limit prevádzkovej teploty pre ohrev vody	WTOL	65	°C	
Spotreba energie inými spôsobmi, ako je ak	tívny režim			Prídavné vykurovacie zariadenia		1	1	
Vypnutýstav	POFF	0,010	kW	Menovitý tepelný výkon	Psup	0,00	kW	
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,010	kW			1	1	
Pohotovostný režim (standby)	P _{SB}	0,010	kW	/p napájacieho zdroja energie elekt		elektr.	r.	
Režim vyhrievania kľukovej skrine	P _{CK}	0,000	kW					
Ďalšie položky	<u> </u>	1	1		1			
Kontrola kapacity	VAI	RIABILN	JÝ	Pre tepelné čerpadlá vzduch\voda: menovitý prietok vzduchu, vo vonkajšom prostredí	-	2580	m³∖h	
Hladina akustického výkonu, vo vnútor- nom\vonkajšom prostredí	L _{WA}	60	dB	Pre tepelné čerpadlá voda alebo soľanka\				
Ročná spotreba energie	Q _{HE}	3879	kWh alebo GJ	voda: menovitý prietok soľanky alebo vody, výmenník tepla vo vonkajšom prostredí	-	-	m³∖h	
Prevykurovacie zariadenia kombinované s	tepelným če	rpadlom	1					
Deklarovaný profil zaťaženia		L		Energetická účinnosť ohrevu vody	η_{wh}	111,0	%	
Denná spotreba elektrickej energie	Q _{alac}	4,35	kWh	Denná spotreba paliva	Q _{fual}	-	kWh	
Ročná spotreba energie	AEC	919	kWh	Ročná spotreba paliva	AFC	-	GJ	
Kontakty	Immerga	ss.p.a via	Cisa Lig	ure n.95				

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

4.4 ENERGETICKÝ ŠTÍTOK MAGIS HERCULES PRO 9 (V SÚLADES NARIADENÍM Č. 811/2013)

INŠTALAČNÝ TECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

Pre správnu inštaláciu zariadenia postupujte podľa kapitoly 1 tohto návodu (kapitola je určená montážnemu alebo inštalačnému technikovi) a podľa platných predpisov vzťahujúcich sa na inštaláciu.

Y (IJA) G (IE (IA енергия ενεργεια **OIMMERGAS** MAGIS HERCULES PRO 9 55 °C 35 °C 7++ C D **7** 8 8 9 **()** 8 9 kW kW dB **64** dB 811/2013 2019 60 Pre správnu údržbu postupujte podľa kapitoly 3 tohto návodu (kapitola je určená autorizovanému servisnému technikovi) a dodržujte uvedené servisné intervaly a odporúčané technické postupy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Jednotka	Hodnota
η_{MW} (energetická účinnosť)	%	103,0
V40 (zmiešaná voda na 40 °C)	1	304.1

Nízka teplota (30/35)

Parameter	Hodnota	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
		-	-	-
Ročná spotreba energie pre režim vykurovania (Q_{HE})	kWh∖rok	5308	3954	1895
Sezónna účinnosť vykurovania prostredia (ŋ,)	ηs %	136	175	237
Menovitý tepelný výkon	kW	7,50	8,50	8,50

Priemerná teplota (47/55)

Parameter	Hodnota	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatickézóny
		-	-	-
Ročná spotreba energie pre režim vykurovania (Q_{HE})	kWh∖rok	7402	5174	2761
Sezónna účinnosť vykurovania prostredia (η _s)	ηs%	90	125	152
Menovitý tepelný výkon	kW	7,00	8,00	8,00

Tabuľka priemernej teploty (47/55) stredneteplotné zóny

Model	MAGISH	IERCUL	ESPRO	9			
Tepelné čerpadlo vzduch/voda			áno	Nízkoteplotné tepelné čerpadlo			nie
Tepelné čerpadlo voda\voda			nie	S prídavným vykurovacím zariadením			nie
Tepelné čerpadlo soľanka\voda			nie	Vykurovacie zariadenie kombinované s tepel	ným čerpa	dlom	nie
Parametre sú deklarované pre stredneteplot	núaplikáci	1,svýnin	nkouníz	koteplotných tepelných čerpadiel. Pre nízkote	plotné tepe	lnéčerpa	adlá sú
parametre deklarované pre nízkoteplotnú ap	olikáciu						
Parametre sú deklarované pre priemerné kli	maticképo	dmienky	7	. <u></u>			
Položka	Symbol	Hod- nota	Jed- notka	Položka	Symbol	Hod- nota	Jed- notka
Menovitý tepelný výkon	Pmeno- vitý	8,00	kW	Sezónna energetická účinnosť vykurovania prostredia	η_{s}	125	%
Vykurovací výkon deklarovaný pri čiastočno teplote 20°C a vonkajšej teplote T _i	om zaťažen	í, pri vnú	tornej	Koeficient výkonu deklarovaný pri vnútorne teplote T	j teplote 20°	°Cavonk	tajšej
$T_i = -7 ^{\circ}C$	Pdh	7,1	kW	$T_i = -7^{\circ}C$	COPd	1,70	-
$T_i = +2 °C$	Pdh	4,3	kW	$T_i = +2 \degree C$	COPd	3,19	-
$T_i = +7^{\circ}C$	Pdh	2,8	kW	$T_i = +7 ^{\circ}C$	COPd	4,60	-
$T_{i} = +12 ^{\circ}C$	Pdh	2,6	kW	$T_i = +12 ^{\circ}C$	COPd	5,81	-
$T_i = bivalentná teplota$	Pdh	4,9	kW	$T_i = bivalentná teplota$	COPd	1,35	-
$T_i = limit prevádzkovej teploty$	Pdh	4,9	kW	$T_i = limit prevádzkovej teploty$	COPd	1,32	-
pre tepelné čerpadlá vzduchu\vody: $T_{-}=-15$ °C (se TOL < -20 °C)	Pdh	-	kW	pre tepelné čerpadlá vzduchu\vody: T.=-15°C (se TOL <-20°C)	COPd	-	-
Bivalentná teplota	T _{biv}	-7	°C	pre tepelné čerpadlá vzduch voda: Limit prevádzkovej teploty	TOL	-10	°C
Cyklickosť intervalov kapacity pre vykurovanie	Pcych	-	kW	Účinnosť cyklickosti intervalov	COPcyc o PERcyc	-	-
Koeficient degradácie	Cdh	0,9	-	Limit prevádzkovej teploty pre ohrev vody	WTOL	65	°C
Spotreba energie inými spôsobmi, ako je akt	vny režim			Prídavné vykurovacie zariadenia			
Vypnutýstav	POFF	0,010	kW	Menovitý tepelný výkon	Psup	0,00	kW
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,010	kW				
Pohotovostný režim (standby)	P _{SB}	0,010	kW	Typ napájacieho zdroja energie		elektr.	
Režim vyhrievania kľukovej skrine	Рск	0,000	kW				
Ďalšie položky		1					
Kontrola kapacity	VAI	RIABILN	ΙÝ	Pre tepelné čerpadlá vzduch\voda: menovitý prietok vzduchu, vo vonkajšom prostredí	-	3960	m³\h
Hladina akustického výkonu, vo vnútor- nom\vonkajšom prostredí	L _{WA}	64	dB	Pre tepelné čerpadlá voda alebo soľanka\			
Ročná spotreba energie	Q _{HE}	5174	kWh alebo GJ	voda: menovitý prietok soľanky alebo vody, výmenník tepla vo vonkajšom prostredí	-	-	m³∖h
Pre vykurovacie zariadenia kombinované s t	epelným če	rpadlom	l				
Deklarovaný profil zaťaženia		XL		Energetická účinnosť ohrevu vody	η_{wh}	103,0	%
Denná spotreba elektrickej energie	Q _{elec}	7,64	kWh	Denná spotreba paliva	Q _{fuel}	-	kWh
Ročná spotreba energie	AEC	1620	kWh	Ročná spotreba paliva	AFC	-	GJ
Kontakty	Immerga	s s.p.a via	Cisa Lig	ure n.95			

4.5 PARAMETRE PRE VYPLNENIE KARTY ZOSTAVY

Ak chcete vytvoriť zostavu na základe Magis Hercules Pro, použite informačné listy zostavy uvedené v (Obr. 63).

Pre správne vyplnenie zadajte do príslušných kolóniek (ako je uvedené na príklade informačného listu zostavy na Obr. 62) hodnoty z tabuliek v odsekoch "Parametre pre vypĺňanie informačného listu zostáv pre nízku teplotu (30/35)", "Parametre pre vypĺňanie informačných listov zostavy pre strednú teplotu (47/55)". Zostávajúce hodnoty sa musia prevziať z technických listov výrobkov tvoriacich zostavu (napr.: solárne zariadenie, integrované tepelné čerpadlá, regulátory teploty).

Použite informačný list (Obr. 63) pre "zostavy" zodpovedajúce funkcii vykurovania (napr.: tepelné čerpadlo + regulátor teploty).

-	
_	

Pretože výrobok sa štandardne dodáva s regulátorom teploty, je vždy potrebné vyplniť informačný list zostavy.

Príklad pre vyplňovanie informačného listu zostáv vykurovacích systémov.



Parametre pre vypĺňanie informačného listu zostáv pre nízku teplotu (30/35)

Parametre pre vypĺňanie informačných listov zostavy pre strednú teplotu (47/55)

Magis Hercules PRO 4

Parameter	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
	-	-	-
"I"	136	176	230
"II"	*	*	*
"III"	6,68	5,35	5,35
"IV"	2,61	2,09	2,09

Magis Horculas DDO 4

Magis Hercules PRO 4

Magis Hercules PRO6

Parameter	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
		-	
"I"	93	125	147
"II"	*	*	*
"III"	6,68	5,35	5,35
"IV"	2,61	2.09	2.09

Magis Hercules PRO 6

Parameter	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
	-	-	-
"I"	137	176	232
"II"	*	*	*
"III"	5,57	4,45	4,77
"IV"	2,18	1,74	1,87

Chladnejšie Priemerné Teplejšie klimatické Parameter klimatické klimatické zóny zóny zóny "I" 125 147 89 "II" × * * "III" 5,57 4,45 4,77 "IV" 1,74 2,18 1,87

Magis Hercules PRO9

Chladnejšie Priemerné Teplejšie klimatické klimatické klimatické Parameter zóny zóny zóny "I" 175 237 136 * "II" * * "III" 3,56 3,14 3,14 "IV" 1,39 1,23 1,23

* na určenie v súlade s nariadením 811/2013 a prechodnými metódami výpočtu podľa Vyhlásenia Európskej komisie č. 207/2014.

Magis Hercules PRO9

Parameter	Chladnejšie klimatické zóny	Priemerné klimatické zóny	Teplejšie klimatické zóny
	-	-	-
"I"	90	125	152
"II"	*	*	*
"III"	3,82	3,34	3,34
"IV"	1,49	1,31	1,31

* na určenie v súlade s nariadením 811/2013 a prechodnými metódami výpočtu podľa Vyhlásenia Európskej komisie č. 207/2014.

SERVISNÝ TECHNIK

Sezónna energetická účinr	nosť tepelného čerpadla pri vykurovaní priestorov
Regulátor teploty Z informačného listu regulátora teploty	Trieda I = 1 %, Trieda II = 2 %, Trieda III = 1,5 %, Trieda IV = 2 %, Trieda V = 3 %, Trieda VI = 4 %, Trieda VII = 3,5 %, Trieda VIII = 5 %,
Doplnkový kotol Z informačného listu kotla	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov (v %) () x =%
Solárny príspevok Z inform. listu solárneho zar Veľkosť Ol kolektora (v m²) nádrž (x + x _	iadenia bjem $(v m^3)$ $(v m^$
	%
G F < 30 % ≥ 30 %	E D C B A A+ A++ A+++ $\geq 34 \% \geq 36 \% \geq 75 \% \geq 82 \% \geq 90 \% \geq 98 \% \geq 125 \% \geq 150 \%$
Sezónna energetická účinr podmienkach	nosť pri vykurovaní priestorov v chladnejších a teplejších klimatických Teplejšie:+=%
Chladnejšie: =	

INŠTALAČNÝTECHNIK

POUŽÍVATEĽ

SERVISNÝ TECHNIK

TECHNICKÉ ÚDAJE

.....

I

I,

.

.

1

.

.

.

©IMMERGAS |117

OIMMERGAS |119



This instruction booklet is made of ecological paper.



immergas.com

Immergas S.p.A. 42041 Brescello (RE) - Italy Tel. 0522.689011 Fax 0522.680617

