



HSCP

Ovládací panel



OBSAH

1	Pokyny pre použitie
1.1	Ovládací panel
1.1.1	Riadiaca jednotka
1.1.2	Displej
1.1.3	Zapaľovanie
1.1.4	Domovská obrazovka4
1.1.5	Hlavné menu
1.2	Všeobecné nastavenia
1.2.1	Nastavuje dátum
1.2.2	Nastavuje čas7
1.2.3	Všeobecné nastavenia7
1.3	Denné programy
1.4	Týždenné programy
1.5	Parametre kúrenia9
1.6	Parametre TÚV (teplá úžitková voda)11
1.7	Ovládanie kotla
1.7.1	Výber funkcie kalibrácie
1.7.2	Maximálny/minimálny výkon14
1.7.3	Deaktivácia
1.8	Solárny systém14
1.9	Správa zariadení15
1.9.1	Výber správy zariadení + história15
1.9.2	História chýb15
1.9.3	Správa zariadení15
1.9.4	Vynulovanie počítadiel15
1.9.5	Prístup k technickému programovaniu každého zariadenia 15
1.10	Kódy chýb16

1 POKYNY PRE POUŽITIE

1.1 OVLÁDACÍ PANEL

1.1.1 RIADIACA JEDNOTKA



Riadiaca jednotka má veľký displej, dve tlačidlá (A a B) a otočný ovládač C.

Α	Tlačidlo
В	Tlačidlo
С	Otočný ovládač

Tlačidlá a otočný ovládač sú všeobecne vybavené štítkom, ktorý špecifikuje funkciu v každom jednotlivom stave použitia prístroja.

1.1.2 DISPLEJ



1	Riadok názvu vybraného menu
2	Oblasť zobrazenia funkcie
3	Štítok otočného ovládača
4	Riadok POMOCI (*)
5	Štítok tlačidla A
6	Štítok tlačidla B

(*) Vždy zvýraznený, ktorý poskytuje informácie o symboloch alebo poliach vybraných otočným ovládačom.

1.1.3 ZAPAĽOVANIE



Po zapnutí zariadenia sa na niekoľko sekúnd zobrazí obrazovka zapaľovania, ktorá zobrazuje:

- kód softvéru a prípadnú revíziu.

1.1.4 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Automaticky prejde na ďalšiu obrazovku, ktorá obsahuje aktívne informácie:



Funkcia otočný ovládač C	Plynie a v riadku pomoci zobrazuje "Ďalšie infor- mácie" (Info).
Funkcia Tlačidlo A	V prípade alarmu povolí reset
Funkcia Tlačidlo B	Prístup k menu funkcií

Vysvetlivky k symbolom:

SYMBOL	POPIS
φ	Stav: Zapnutá
Φ	Stav: Standby
	Stav: Aktívna

V prípade alarmu:

SYMBOL	POPIS
	- info: kód chyby.
~	- riadok pomoci: popis chyby a indikácia zariadenia s alarmom.
	- štítok ľavého tlačidla: "reset".

1	Stav kúrenia
2	Stav okruhu TÚV (teplá úžitková voda)
3	Signalizácia chýb
4	Počet aktívnych horákov
5	Stav horáka integračného kotla
6	Čas a dátum
7	Požadovaná primárna teplota (solárny systém/integračný kotol)
8	Teplota prietoku integračného kotla
9	Úroveň modulácie integračného kotla
10	Ďalšie informácie
11	Popis informácií: - Teplota modulu - Vonkajšia teplota - Teplota prostredia - Tlak - Teplota spiatočky

1.1.5 HLAVNÉ MENU

MMERGAS



1	Všeobecné nastavenia - Nastavenie dnešného dátumu - Nastavenie aktuálneho času - Parametre kúrenia - Nastavenie zníženej teploty okruhu TÚV - Zadanie hesla - Nastavenie kontrastu displeja - Indikácia adresy modbus - Národné nastavenia
2	 Definícia denných programov Kúrenie a okruh TÚV Výber denného programu, ktorý sa má Zobraziť a/alebo zmeniť Zobrazenie vybraného denného programu Zmena názvu vybraného programu Nastavenie dát pre definovanie vybraného denného programu
3	 Definícia týždenných programov Kúrenie a okruh TÚV Výber týždenného programu, ktorý sa má Zobraziť a/alebo zmeniť Zobrazenie vybraného týždenného programu Zmena názvu vybraného týždenného programu Priradenie denných programov k jednotlivým dňom v týždni

4	Služby kúrenia - Zobrazenie aktuálneho stavu - Priradenie týždenného programu - Eko program - Komfortný program - Manuálne dočasné programovanie (teplota a čas) - Výber okruhu - Nastavenie parametrov vybraného okruhu
5	Teplá úžitková voda -Zobrazenie aktuálneho stavu -Priradenie týždenného programu -Manuálne dočasné programovanie (teplota a čas) POZN.: Funkcia je aktívna len v prípade, ak je v systéme prítomná služba teplej vody TÚV.
6	Ovládanie kotla - Zobrazenie aktuálneho stavu kotla - Zobrazenie aktuálneho stavu horákov - Nastavenie parametrov kotla - Nastavenie parametrov jednotlivých horákov - Ručné ovládanie jednotlivých horákov
7	Solárna akumulácia - Zobrazenie teploty solárneho kolektora a akumulácie - Zobrazenie stavu vzorkovania slnečnej energie - Manuálna aktivácia solárnych obehových čerpadiel - Aktivácia/pohotovostný režim solárnej služby
8	 Správa zariadení Zoznam riadiacich zariadení prítomných v systéme Zobrazenie dát a informácií týkajúcich sa každého zariadenia Zobrazenie a správa počítadiel aktivity Nastavenie konkrétnych parametrov každého zariadenia História chýb

Stlačením tlačidla B vstúpite do hlavného menu "Výber funkcie"



<u>م</u>لوم

1.2 VŠEOBECNÉ NASTAVENIA



SYMBOL	POPIS	POSTUP
\odot	Nastavuje čas	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu dátumu a času
3	Nastavuje dátum	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu dátumu a času
1111	Nastavuje parametre (* 1)	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu para- metrov kúrenia
8-	Nastavuje zníženú teplotu okruhu TÚV (teplá úžit- ková voda) v povolených medziach	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu čísel- ných hodnôt
0 ~	Vkladá a spravuje heslo	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu textov
•	Upravuje kontrast Displej	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu čísel- ných hodnôt
♦	Nastavuje adresu modbus	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu čísel- ných hodnôt
	Nastavuje jazyk a jed- notku merania teploty (v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita) (* 1)	Po stlačení tlačidla A sa pozrite na zmenu národ- ných nastavení

1.2.1 NASTAVUJE DÁTUM





ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	POTVRDIŤ
DÁTUM aktuálny s otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením tla- čidla "A"	Aktuálny dá- tum s otočným ovládačom "C"	Zmena stlače- ním Tlačidlo "A"
ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	POTVRDIŤ
MESIAC a k t u á l n y s otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	Aktuálny me- siac s otočným ovládačom "C"	Zmena stla- čením tlačidla "A"
ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	POTVRDIŤ
ROK a k t u á l n y s otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	Aktuálny rok s otočným ovlá- dačom "C"	Zmena stla- čením tlačidla "A"

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ
s otočným ovládačom "C" DEŇ + MESIAC + ROK (všetky vybrané)	Nové hodnoty stlačením Tlačidlo "A"



1.2.2 NASTAVUJE ČAS

General Se	tting		
E 15 dec	2010 🙂	08:38	S
₩ ₽25. 0°C	• PW		v − e −+
Set the do Select	ate E	scape	

OTOČIŤ	UMIESTNIŤ	ZVOLIŤ
C	\odot	A

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	POTVRDIŤ
MINÚTY s otočným ovládačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	MINÚTY s otočným ovlá- dačom "C"	Zmena stla- čením tlačidla "A"

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	POTVRDIŤ
ČAS dňa s otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	Aktuálne ČAS s otočným ovládačom "C"	Zmena stla- čením tlačidla "A"

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ
s otočným ovládačom "C"	Nové hodnoty
HODINY + MINÚTY	stlačením
(všetky vybrané)	Tlačidlo "A"

1.2.3 VŠEOBECNÉ NASTAVENIA



SYMBOL	POPIS	POSTUP
11111.	"Poloha termostatu" Výber okruhu CH, ku ktorému možno priradiť funkciu snímača prostre- dia a/alebo kompenzáciu prostredia.	Po stlačení tlačidla a po- mocou otočného ovlá- dača c vyberte okruh kúrenia, ku ktorému má byť funkcia priradená. Potom potvrďte stlačením tlačidla a.
⇔	"Termostat prostredia" Aktivuje/deaktivuje funk- ciu termostatu prostredia integrovaného v konzole a priraďuje ju vybranému okruhu pomocou	Po stlačení tlačidla a sa pozrite na zmenu nume- rických hodnôt
≙ ‡	"Kompenzácia prostre- dia" nastaviteľný rozsah 0 ÷ 20, pre každý °C chyby regulácie nameraný son- dou prostredia sa pridajú 2 °C k primárnej požado- vanej teplote (vypočítanej podľa teploty vonkajšej sondy)	Po stlačení tlačidla a zvoľ- te číselnú hodnotu, ktorú nastavíte pomocou otoč- ného ovládača C . Potom potvrďte stlačením tlačidla a.
∄ 111. ●	Max. "Eko prostredie" Nastavuje zníženú teplotu kúrenia v povolených medziach 5 ÷ 20 °C	Po stlačení tlačidla a sa pozrite na zmenu čísel- ných hodnôt
8 ™ ●	Tepl. "Komfort" Nastavuje komfortnú tep- lotu kúrenia od 5 do 30 °C	Po stlačení tlačidla a sa pozrite na zmenu nume- rických hodnôt
8 ¢	"Korekcia teploty pros- tredia" nastavuje korek- ciu, ktorá má byť apliko- vaná na okolitú teplotu meranú sondou integro- vanou v konzole Rozsah + 5 °C/- 5 °C	Po stlačení tlačidla a sa pozrite na zmenu nume- rických hodnôt

1.3 DENNÉ PROGRAMY		1.4 TÝŽDENN	IÉ PROGRAMY		
Select function		Select	function		
Sele	ect Es	<u>cape</u>	Sele	ect Es	
OTOČIŤ	UMIESTNIŤ	ZVOLIŤ	OTOČIŤ	UMIESTNIŤ	ZVOLIŤ
C			C		
ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ
Denný progr. Kúrenie alebo Denný progr. TÚV (teplá úžitková voda)	Stlačením tlačidla "A" Vstúpite do podme- nu	Pomocou otočného ovládača "C" vyber- te pole, ktoré chcete upraviť	Týždenný progr. Kú- renie alebo týždenný progr. TÚV (teplá úžitková voda)	Stlačením tlačidla "A" Vstúpite do podme- nu	Pomocou otočného ovládača "C" vyber- te pole, ktoré chcete upraviť
Select 5 program	<u> </u>		Select 3 week		
0 8 work 0 3 6 1 20 2 19 3 21 modify Sele Temperature	change name of i 9 12 15 18 0°C 06:00°C 0°C 0°C 0°C 20:30°C 17:00°C 10°C 0°C 20:30°C 10°C 10°C 0°C 20:30°C 10°C 10°C 0°C 20:30°C 10°C 10°C 0°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 0°C 10°C 10°C 10°C 0°C 10°C 10°C 10°C	III 3 21 24 S 07:30 °C L C 20:30 °C L C 22:30 °C L C COPE L C me band L L	0 Week monday tuesda wednes thursd friday saturd sunday Select Modi	y working ay working ay working ay working ay working the progra fy U Es	meek 111 120 120 120 120 120 120 120

Môžete nastaviť a premenovať 5 rôznych "**typických dní**" (napr. pracovný, dovolenka, odchod...), z ktorých každý môže mať maximálne 3 požadované pásma pri 3 rôznych teplotách ("prostredie" pre menu **Kúrenie** alebo "zásobník" pre menu **Úžitková voda**).

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	POTVRDIŤ
TEPLOTY/ ČASY s otoč- ným ovláda- čom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	TEPLOTY/ ČASY s otoč- ným ovláda- čom "C"	Zmena stla- čením tlačidla "A"

Mimo pásov bude teplota nastavená ako "redukcia" vo všeobecných nastaveniach

Môžete nastaviť a premenovať **3** rôzne "**typy týždňov**" tým, že ku každému dňu priradíte jeden z predtým vytvorených denných programov (pozrite si "Denné programy").

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	NASTAVIŤ	POTVRDIŤ
DEŇ s otoč- ným ovláda- čom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	DEŇ s otoč- ným ovláda- čom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"



Riadiaca jednotka umožňuje ovládanie pracovného režimu dvoch premenovateľných zón kúrenia:

- CH 1: zmiešaný okruh (nízka teplota).

- CH 2: priamy okruh (vysoká teplota).



ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	ZOBRAZIŤ/UPRAVIŤ
s IIIII otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	s otočným ovládačom "C" mô- žete zobraziť a zmeniť nastavenie zodpovedajúceho okruhu.

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	ZOBRAZIŤ/UPRAVIŤ
s O otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	je možné, aby každý okruh zod- povedal jednému z 3 týždňov pracovného režimu, ktorý bol predtým nastavený (pozrite si "Týždenné programy").

V hornom meradle sa zobrazia časové pásma aktuálneho dňa.

ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	ZOBRAZIŤ/UPRAVIŤ
s O otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	Funkcia EKO je aktívna

Trvalá znížená teplota za 24 hodín.





ZVOLIŤ	POTVRDIŤ	ZOBRAZIŤ/UPRAVIŤ
s O otočným ovlá- dačom "C"	Stlačením Tlačidlo "A"	Funkcia KOMFORT je aktívna

Trvalá znížená teplota za 24 hodín.









Požadované hodnoty je možné nastaviť tak, aby definovali krivku pracovného režimu kúrenia.



Okrem toho je možné zmeniť názov okruhu pomocou otočného ovládača **C**.







Je možné aktivovať funkciu manuálnej požiadavky.

Túto funkciu môžete použiť, ak chcete vykonať **dočasné** zmeny už nastaveného denného a týždenného programovania.

Až do **uvedeného času dňa** budú platné nové nastavenia.

Manuálna požiadavka má **prednosť** pred dennými/týždennými programovaniami.

Ak chcete deaktivovať manuálnu funkciu, presuňte sa na Da potvrďte tlačidlom A: riadky zobrazenia teploty a času zmiznú.







V hornom meradle sa zobrazia časové pásma aktuálneho dňa.





Môžete aktivovať funkciu manuálnej požiadavky.

Túto funkciu môžete použiť, ak chcete vykonať **dočasné** zmeny už nastaveného denného a týždenného programovania.

Až do **uvedeného času dňa** budú platné nové nastavenia.

Manuálna požiadavka má **prednosť** pred dennými/týždennými programovaniami.

Ak chcete deaktivovať manuálnu funkciu, presuňte sa na ()) a potvrďte tlačidlom A: riadky zobrazenia teploty a času zmiznú.



1.7 OVLÁDANIE KOTLA







Zvýraznená časť zobrazuje stav pracovného režimu služieb (kúrenie/ TÚV (teplá úžitková voda)) a kotla:

ው	Pohotovostný režim (Stand-by)
	Zapnutý
\$	Prítomnosť plameňa
	Porucha/anomália

MMERGAS



Zvýraznený sektor ukazuje nájdené horáky a ich stav pracovného režimu:

T	Nájdený horák	
G	Horák nebol nájdený	
Ċ	Pohotovostný režim (Stand-by)	
•	Zapnutý	
\$	Prítomnosť plameňa	
- ♪	Porucha/anomália	





Je možný prístup do Parametrov kotla (je nutné zadať heslo).

0 Burner	setting paramet	ter
 ▶↑ 0 ▶ 0 ∞ 0 ∞ 0 ∞ 0 ∞ 0 ∞ 0 0 0 0 		<u> </u>
Pump: Ma	ax Input	
Selec	<u>t Escape</u>	

▶↑	Ø	Riadenie (%) čerpadla v súlade s maximálnou úrovňou horákov
₽₩	6	Riadenie (%) čerpadla v súlade s minimálnou úrovňou horákov
► 😌	6	Čas (v minútach) oneskorenia obehu čerpadla po vypnutí horáka.
σŤ	Ø	Maximálna modulácia dosiahnutá horákom.
G↑	6	Maximálna modulácia dosiahnutá horákom.
ϕ	8	Úroveň modulácie (v percentách) horáka vo fáze zapaľovania.



1.7.1 VÝBER FUNKCIE KALIBRÁCIE



Presuňte na **R G** pomocou otočného ovládača "C" a potvrďte tlačidlom **A** (zadajte prístupový kód).

1.7.2 MAXIMÁLNY/MINIMÁLNY VÝKON



Nastavte otočný ovládač "C" na Potvrďte pomocou tlačidla "A", zobrazí sa Nastavte otočný ovládač "C" na OZ Potvrďte tlačidlom "A"

Pomocou otočného ovládača **"C"** nastavte výkon, pri ktorom je potrebné vykonať kalibráciu, potvrďte tlačidlom **"A"**.



1.7.3 DEAKTIVÁCIA

Po kalibrácii stlačte tlačidlo "B" pre návrat do hlavnej ponuky.

1.8

SOLÁRNY SYSTÉM







1	Teplota solárneho kolektora				
2	Horná teplota zásobníka				
3	Stav o	dberu energie uloženej v akumulácii			
4	Spodr	ná teplota zásobníka			
5	Stav solárneho obehového čerpadla				
	Aktivuje solárny systém:				
6	ወ	Pohotovostný režim (solárna služba je deaktivovaná, užitočné v prípade údržby systému)			
	Þ	Aktívny (normálny stav pracovného režimu)			
	Funkcia testu čerpadla:				
7	ወ	V prípade aktivovanej solárnej služby uvedie čerpadlo do pohotovosti.			
	Þ	Aktivujte čerpadlo aj v prípade, ak je solárna služba vypnutá. V oboch polohách sa stlačením tlačidla "Výstup" vrátite k normálnemu pracovnému režimu (symbol -)			

1.9 SPRÁVA ZARIADENÍ





Počkajte na snímanie.

1.9.1 VÝBER SPRÁVY ZARIADENÍ + HISTÓRIA



Na displeji sa zobrazia zariadenia prítomné v systéme (- = nie je prítomné/1-8 = progresívne číslo detegovaného zariadenia

- HCM (kaskádový regulátor BCM)
- SHC (multifunkčný modul)
- BMM (elektronická doska horáka)

Vyberte modul pomocou otočného ovládača "C" a potvrďte pomocou tlačidla "A", budú zobrazené služby poskytované zariadením, parametre a verzie softvéru.

1.9.2 HISTÓRIA CHÝB



Zobrazujú sa výberom Zo správy zariadení (posledných 6 chýb). Reset pre odstránenie Histórie. Každý riadok označuje: zariadenie, ktoré uviedlo chybu, kód chyby, čas a dátum.

1.9.3 SPRÁVA ZARIADENÍ

Device Manag	ement
00v00r00	⊗ _h ×××××
111.111.111.57▶♥≛	₽ xxxxx e
parameters	setting
Select	Escape

Na obrazovke sa zobrazí:

- Verzia softvéru;
- Vysvetlivky k službám poskytovaným zariadením;
- Počítadlo hodín pracovného režimu;
- Počítadlo zapaľovania.

1.9.4 VYNULOVANIE POČÍTADIEL

Presuňte na 🕶 🗋 pomocou otočného ovládača "C" a potvrďte tlačidlom A (zadajte prístupový kód).

1.9.5 PRÍSTUP K TECHNICKÉMU PROGRAMOVANIU KAŽDÉHO ZARIADENIA

Presuňte na pomocou otočného ovládača "C" a potvrďte tlačidlom A (zadajte prístupový kód).



1.10 KÓDY CHÝB



Keď kotly deteguje anomálie, na displeji sa zobrazí symbol alarmu so zodpovedajúcim kódom chyby a popisom.

Kotol možno resetovať stlačením tlačidla "A".





immergas.com

Immergas S.p.A. 42041 Brescello (RE) - Italy Tel. 0522.689011 Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001

